

ESPAÑOL



Venus GX Manual

Rev 36 - 09/2024 Este manual también está disponible en formato HTML5.

Tabla de contenidos

1. Instrucciones de seguridad	1
2. Introducción	2
	2
2.1. ¿Qué hay en la caja?	2
3. Instalación	3
3.1. Resumen de conexiones del Venus GX	
3.2. Opciones de montaje y accesorios	4
3.3. Alimentación de Venus GX	5
3.4. Conexiones del relé	6
4. Conexión de productos Victron	7
4.1 Multi/Quattro/inversores VE Bus	7
4.2. Monitorización de caroas CA	
4.3. Monitores de batería, MPPT y cargadores Smart IP43 con un puerto VE.Direct	
4.3.1. Modo monitor de cargas CC	9
4.4. Dispositivos VE.Can	10
4.5. Interfaces VE.Can	10
4.6. Inversor RS, Multi RS y MPPT RS	10
4.7. Serie BMV-600	11
4.8. Caja de conexiones CC	11
4.9. Adaptador de transmisor resistivo de nivel de depósito VE.Can	11
4.10. Conexión con un GX Tank 140	11
4.11. Conexión por cable de sensores de temperatura de Victron	12
4.12. VM-3P75CT Energy Meter de Victron	13
4.13. EV Charging Station	13
5.1. Conexión de un inversor FV 5.2. Conexión de un GPS USB	15 15
5.3. Conexión de un GPS NMEA 2000	16
5.4. Conexión de un generador Fischer Panda	16
5.5. Conexión de sensores de nivel de depósito a las entrada de depósito GX	17
5.6. Aumento del número de entradas de depósito con varios dispositivos GX	18
5.6.1. Introducción	18
5.6.2. Requisitos	20
5.6.3. Configuración paso a paso	20
5.7. Conexion de transmisores de nivel de deposito NMEA 2000 de terceros	21
5.8. Sensores Mopeka Ultrasonic Bluetooth	23
5.8.1. Instalación	23
5.8.2. Coninguration 5.8.3. Monitorización del nivel del denósito	20
5.0.5 Molitorization de temperatura inaliambricos Bluetonth Buluvi	20
5.10. Conexión de espectada matambienso bracteoria y velocidad del viento IMT	27
5 10 1 Visualización de datos - VRM	20
5 11 Compatibilidad del controlador de generador Intelii ite de la serie 4 de ComAp	32
5.12 Compatibilidad del controlador de generador de Deep Sea - DSE	32
5.13. Lectura de datos genéricos del alternador procedente de sensores CC NMEA 2000	33
5.13.1. Compatibilidad con el regulador del alternador Wakespeed WS500	34
6. Conectividad a Internet	38
6.1. Puerto Ethernet LAN	38
6.2. WiFi	39
6.3. GX LTE 4G	39
6.4. Red móvil (celular) con router 3G o 4G	39
6.5. Anclaje a red o tethering USB con un teléfono móvil	40
6.6. Configuración manual de IP	40
6.7. Varias conexiones (conmutación por error)	40
6.8. Minimizar el tráfico de Internet	41
6.9. Más información sobre la configuración de una conexión a Internet y una RPV	41



7. Acceso al dispositivo GX	. 42
7.1. Acceso a través del punto de acceso a WiFi integrado	. 43
7.2. Acceso a la consola remota a través de la red LAN/WiFi local	. 44
7.2.1. Otros métodos para encontrar la dirección de IP de la consola remota	. 44
7.3. Acceso a través de VRM	. 45
7.4. El menú Consola remota	. 46
8. Configuración	. 47
8 1 Estructura del menú y parámetros configurables	47
8.2 Estado de carga (SoC) de la batería	56
8.2.1. ¿Qué dispositivo debo usar para calcular el estado de carga de la batería?	. 56
8.2.2. Las diferentes soluciones explicadas en profundidad	. 56
8.2.3. Notas sobre el estado de carga	. 57
8.2.4. Selección de la fuente de estado de carga (SoC)	. 57
8.2.5. Información detallada sobre el estado de carga VE.Bus	. 58
8.2.6. El menú de estado del sistema	. 58
8.3. Personalización del logotipo de la página de barcos y caravanas	. 59
8.4. LED y puisador	. 59
0.4.1. LED	. 59 50
8.5. Configuración del relé de temperatura	. 55
9 Actualizaciones de firmware	63
	. 03
9.1. Registro de cambios	. 63
9.2. A través de Internet o con una tarjeta microSD o una memoria USB	. 63
9.2.1. Descarga directa desde internet	. 63
9.3. Volver a una versión de firmware anterior	. 0 4 64
9.3.1 Opción de Firmware almacenado	65
9.3.2. Instalar una versión de firmware concreta desde SD/USB	. 66
9.4. Venus OS Large image	. 66
10. Seguimiento del inversor/cargador VE Bus	67
	. 07
10.1. Ajuste del límite de corriente de entrada	. 67
10.2. Advertencia sobre la rotación de fase	. 68
10.3. Alama de collexión Bivis perduda	. 00 60
10.4. Seguimiento de la led	69
10.6. Seguimiento del estado de alarma	. 70
10.7. Menú de configuración de la alarma VE.Bus	. 70
10.8. Menú del dispositivo	. 70
10.9. Prioridad a la energía solar y eólica	. 71
11. Control de corriente y tensión distribuido (DVCC)	. 72
11.1. Introducción v características	. 72
11.2. Requisitos de DVCC	. 74
11.3. Efectos del DVCC en el algoritmo de carga	. 75
11.3.1. El DVCC tiene efecto cuando hay más de un Multi/Quattro conectado	. 75
11.4. Características DVCC para todos los sistemas	. 77
11.4.1. Limitar corriente de carga	. 77
11.4.2. L'imite de la tensión de carga de la batería gestionada	. 77
11.4.3. Sensor de tension compartido (SVS)	. 78
11.4.5. Sensor de corriente compartido (STS)	. /0 70
11 4 6 BMS controlando	. 73
11.5. Características DVCC cuando se usa una batería CAN-bus BMS	. 80
11.6. DVCC para sistemas con Asistente ESS	. 81
12. Portal VRM	. 82
12.1. Introducción al portal VRM	82
12.2. Registro en VRM	. 82
12.3. Registro de datos en VRM	. 82
12.4. Resolución de problemas con el registro de datos	. 84
12.5. Análisis de datos sin Internet, sin VRM	. 88
12.6. Consola remota en el VRM - Configuración	. 88



13. Integración de pantalla multifuncional marina mediante aplicación	90
13.1. Introducción y requisitos	90
13.2. Integración de pantalla multifuncional Raymarine	91
13.2.1. Introducción	91
13.2.2. Compatibilidad	91
13.2.3. Cableado	91
13.2.4. Configuración del dispositivo GX	92
13.2.5. Configuración de varias mediciones de la batería	92
13.2.6. Instalación paso a paso	92
13.2.7. NMEA 2000	93
13.2.8. PGN genéricos y compatibles	93
13.2.9. Requisitos relativos a instancias cuando se usa Raymarine	93
13.2.10. Anterior a LightHouse 4.1.75	94
13.2.11. LightHouse 4.1.75 y posteriores	94
13.3. Integración de pantalla multifuncional Navico	94
13.3.1. Introducción	94
13.3.2. Compatibilidad	94
13.3.3. Cableado	95
13.3.4. Configuración del dispositivo GX	95
13.3.5. Configuración de varias mediciones de la batería	96
13.3.6. Instalación paso a paso	96
13.3.7. NMEA 2000	96
13.3.8. PGN genéricos y compatibles	96
13.3.9. Resolución de problemas	97
13.4. Integración de pantalla multifuncional Garmin	97
13.4.1. Introducción	97
13.4.2. Compatibilidad	97
13.4.3. Cableado	98
13.4.4. Configuración del dispositivo GX	98
13.4.5. Configuración de varias mediciones de la batería	99
13.4.6. Instalación paso a paso	99
13.4.7. NMEA 2000	100
13.4.8. PGN genericos y compatibles	100
13.5. Integracion de pantalla multifuncional Furuno	100
13.5.1. Introduccion	100
13.5.2. Compatibilidad	100
13.5.5. Cableau	100
13.5.4. Configuración 13.5.5. Configuración de verice mediciones de la batería	101
13.5.5. Colliguiadori de Valias mediciónes de la bateria	102
13.5.0. INVIEA 2000	102
15.5.7. PGN genencos y compatibles	102
14. Integración de pantalla multifuncional marina mediante NMEA 2000	
• •	103
14.1. Introducción a NMEA 2000	103
14.1. Introducción a NMEA 2000	103 103
14.1. Introducción a NMEA 2000 14.2. Dispositivos/PGN compatibles 14.3. Configuración de NMEA 2000	103 103 103 106
14.1. Introducción a NMEA 2000 14.2. Dispositivos/PGN compatibles 14.3. Configuración de NMEA 2000 14.4. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Raymarine)	103 103 103 106 106
 14.1. Introducción a NMEA 2000 14.2. Dispositivos/PGN compatibles 14.3. Configuración de NMEA 2000 14.4. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Raymarine) 14.5. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Garmin) 	103 103 103 106 106 107
 14.1. Introducción a NMEA 2000 14.2. Dispositivos/PGN compatibles 14.3. Configuración de NMEA 2000 14.4. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Raymarine) 14.5. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Garmin) 14.6. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 	103 103 106 106 107 109
14.1. Introducción a NMEA 2000 14.2. Dispositivos/PGN compatibles 14.3. Configuración de NMEA 2000 14.4. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Raymarine) 14.5. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Garmin) 14.6. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Furuno)	103 103 106 106 106 107 109 111
14.1. Introducción a NMEA 2000 14.2. Dispositivos/PGN compatibles 14.3. Configuración de NMEA 2000 14.4. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Raymarine) 14.5. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Garmin) 14.6. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.8. Datos técnicos de la salida NMEA 2000	103 103 106 106 106 107 109 111
 14.1. Introducción a NMEA 2000 14.2. Dispositivos/PGN compatibles 14.3. Configuración de NMEA 2000 14.4. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Raymarine) 14.5. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Garmin) 14.6. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Furuno) 14.8. Datos técnicos de la salida NMEA 2000 14.8.1. Glosario de NMEA 2000 	103 103 106 106 106 107 109 111 111
 14.1. Introducción a NMEA 2000 14.2. Dispositivos/PGN compatibles 14.3. Configuración de NMEA 2000 14.4. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Raymarine) 14.5. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Garmin) 14.6. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Furuno) 14.8. Datos técnicos de la salida NMEA 2000 14.8.1. Glosario de NMEA 2000 14.8.2. Dispositivos virtuales NMEA 2000 	103 103 106 106 106 107 109 111 111 111
 14.1. Introducción a NMEA 2000 14.2. Dispositivos/PGN compatibles 14.3. Configuración de NMEA 2000 14.4. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Raymarine) 14.5. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Garmin) 14.6. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Furuno) 14.8. Datos técnicos de la salida NMEA 2000 14.8.1. Glosario de NMEA 2000 14.8.2. Dispositivos virtuales NMEA 2000 14.8.3. Clases y funciones NMEA 2000 	103 103 106 106 106 107 109 111 111 111 112 112
 14.1. Introducción a NMEA 2000 14.2. Dispositivos/PGN compatibles 14.3. Configuración de NMEA 2000 14.4. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Raymarine) 14.5. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Garmin) 14.6. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Furuno) 14.8. Datos técnicos de la salida NMEA 2000 14.8.1. Glosario de NMEA 2000 14.8.2. Dispositivos virtuales NMEA 2000 14.8.3. Clases y funciones NMEA 2000 14.8.4. Glosario de NMEA 2000 	103 103 106 106 106 107 109 111 111 111 112 112 112
 14.1. Introducción a NMEA 2000 14.2. Dispositivos/PGN compatibles 14.3. Configuración de NMEA 2000 14.4. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Raymarine) 14.5. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Garmin) 14.6. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.8. Datos técnicos de la salida NMEA 2000 14.8.1. Glosario de NMEA 2000 14.8.2. Dispositivos virtuales NMEA 2000 14.8.3. Clases y funciones NMEA 2000 14.8.4. Glosario de NMEA 2000 14.8.5. Cambios de instancias NMEA 2000 	103 103 103 106 106 107 109 111 111 111 112 112 112 113
 14.1. Introducción a NMEA 2000 14.2. Dispositivos/PGN compatibles 14.3. Configuración de NMEA 2000 14.4. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Raymarine) 14.5. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Garmin) 14.6. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.8. Datos técnicos de la salida NMEA 2000 14.8.1. Glosario de NMEA 2000 14.8.2. Dispositivos virtuales NMEA 2000 14.8.3. Clases y funciones NMEA 2000 14.8.4. Glosario de NMEA 2000 14.8.5. Cambios de instancias NMEA 2000 14.8.6. Números de identidad únicos PGN 60928 NAME 	103 103 103 106 106 107 109 111 111 111 112 112 112 113 118
 14.1. Introducción a NMEA 2000 14.2. Dispositivos/PGN compatibles 14.3. Configuración de NMEA 2000 14.4. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Raymarine) 14.5. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Garmin) 14.6. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.8.1. Glosario de NMEA 2000 14.8.2. Dispositivos virtuales NMEA 2000 14.8.3. Clases y funciones NMEA 2000 14.8.4. Glosario de NMEA 2000 14.8.5. Cambios de instancias NMEA 2000 14.8.6. Números de identidad únicos PGN 60928 NAME 	103 103 103 106 106 107 109 111 111 111 112 112 112 113 118
 14.1. Introducción a NMEA 2000 14.2. Dispositivos/PGN compatibles 14.3. Configuración de NMEA 2000 14.4. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Raymarine) 14.5. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Garmin) 14.6. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.8. Datos técnicos de la salida NMEA 2000 14.8.1. Glosario de NMEA 2000 14.8.2. Dispositivos virtuales NMEA 2000 14.8.3. Clases y funciones NMEA 2000 14.8.4. Glosario de NMEA 2000 14.8.5. Cambios de instancias NMEA 2000 14.8.6. Números de identidad únicos PGN 60928 NAME 	103 103 103 106 106 107 109 111 111 111 112 112 112 112 113 118
 14.1. Introducción a NMEA 2000 14.2. Dispositivos/PGN compatibles 14.3. Configuración de NMEA 2000 14.4. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Raymarine) 14.5. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Garmin) 14.6. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Furuno) 14.8. Datos técnicos de la salida NMEA 2000 14.8.1. Glosario de NMEA 2000 14.8.2. Dispositivos virtuales NMEA 2000 14.8.3. Clases y funciones NMEA 2000 14.8.4. Glosario de NMEA 2000 14.8.5. Cambios de instancias NMEA 2000 14.8.6. Números de identidad únicos PGN 60928 NAME 15. Compatibilidad con RV-C	103 103 103 106 106 107 109 111 111 111 112 112 112 113 118 119
14.1. Introducción a NMEA 2000 14.2. Dispositivos/PGN compatibles 14.3. Configuración de NMEA 2000 14.4. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Raymarine) 14.5. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Garmin) 14.6. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Furuno) 14.8. Datos técnicos de la salida NMEA 2000 14.8.1. Glosario de NMEA 2000 14.8.2. Dispositivos virtuales NMEA 2000 14.8.3. Clases y funciones NMEA 2000 14.8.4. Glosario de NMEA 2000 14.8.5. Cambios de instancias NMEA 2000 14.8.6. Números de identidad únicos PGN 60928 NAME	103 103 103 106 106 107 109 111 111 111 112 112 112 112 113 118 119 119
 14.1. Introducción a NMEA 2000 14.2. Dispositivos/PGN compatibles 14.3. Configuración de NMEA 2000 14.4. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Raymarine) 14.5. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Garmin) 14.6. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Furuno) 14.8. Datos técnicos de la salida NMEA 2000 14.8.1. Glosario de NMEA 2000 14.8.2. Dispositivos virtuales NMEA 2000 14.8.3. Clases y funciones NMEA 2000 14.8.4. Glosario de NMEA 2000 14.8.5. Cambios de instancias NMEA 2000 14.8.6. Números de identidad únicos PGN 60928 NAME 15. Compatibilidad con RV-C 15.1. Introducción a RV-C 15.2. Limitaciones 	103 103 103 106 106 107 109 111 111 111 112 112 112 112 113 118 119 119 119 119
 14.1. Introducción a NMEA 2000 14.2. Dispositivos/PGN compatibles 14.3. Configuración de NMEA 2000 14.4. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Raymarine) 14.5. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Garmin) 14.6. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Furuno) 14.8. Datos técnicos de la salida NMEA 2000 14.8.1. Glosario de NMEA 2000 14.8.2. Dispositivos virtuales NMEA 2000 14.8.3. Clases y funciones NMEA 2000 14.8.4. Glosario de NMEA 2000 14.8.5. Cambios de instancias NMEA 2000 14.8.6. Números de identidad únicos PGN 60928 NAME 15. Compatibilidad con RV-C 15.1. Introducción a RV-C 15.2. Limitaciones 15.3. Dispositivos compatibles 15.4. Configuración de RV-C 	103 103 103 106 106 107 109 111 111 111 112 112 112 112 113 118 119 119 119 119 119
 14.1. Introducción a NMEA 2000 14.2. Dispositivos/PGN compatibles 14.3. Configuración de NMEA 2000 14.4. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Raymarine) 14.5. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Garmin) 14.6. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Furuno) 14.8. Datos técnicos de la salida NMEA 2000 14.8.1. Glosario de NMEA 2000 14.8.2. Dispositivos virtuales NMEA 2000 14.8.3. Clases y funciones NMEA 2000 14.8.4. Glosario de NMEA 2000 14.8.5. Cambios de instancias NMEA 2000 14.8.6. Números de identidad únicos PGN 60928 NAME 15. Compatibilidad con RV-C 15.1. Introducción a RV-C 15.2. Limitaciones 15.3. Dispositivos compatibles 15.4. Configuración de RV-C 	103 103 103 106 106 107 109 111 111 111 112 112 112 112 113 118 119 119 119 119 120 120
 14.1. Introducción a NMEA 2000 14.2. Dispositivos/PGN compatibles 14.3. Configuración de NMEA 2000 14.4. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Raymarine) 14.5. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Garmin) 14.6. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico) 14.8. Datos técnicos de la salida NMEA 2000 14.8.1. Glosario de NMEA 2000 14.8.2. Dispositivos virtuales NMEA 2000 14.8.3. Clases y funciones NMEA 2000 14.8.4. Glosario de NMEA 2000 14.8.5. Cambios de instancias NMEA 2000 14.8.6. Números de identidad únicos PGN 60928 NAME 15. Compatibilidad con RV-C 15.1. Introducción a RV-C 15.2. Limitaciones 15.4. Configuración de dispositivos con RV-C out 15.4.1. Configuración de dispositivos con RV-C out 15.5. Compatibilidad de Garnet Seel evel II 709-RVC v el dispositivo GX de Victron 	103 103 103 106 106 107 109 111 111 111 112 112 112 112 113 118 119 119 119 120 121 121



15.5.1. Conexión del sensor del nivel de depósito Garnet SeeLevel II 709-RVC a un dispositivo GX 15.5.2. Instalación y configuración	122 122
16 Entradas digitalos	123
	123
16.1. Detailes de cableado	123
16.2. Configuracion	123
	125
17. GX - Arranque/parada automática del generador	126
18. Restablecer los valores predeterminados y reinstalar Venus OS	127
18 1 Procedimiento para restablecer los valores de fábrica	127
18.2. Reinstalación de Venus OS	127
19. Resolución de problemas	129
19.1. Códigos de error	120
19.2 Preguntas Más Frecuentes	130
19.2.1. P1: No puedo apagar o encender el sistema Multi o Quattro.	130
19.2.2. P2: / Necesito un BMV para ver el estado de carga correcto?	131
19.2.3. P3: No tengo Internet, ¿dónde puedo insertar una tarjeta SIM?	131
19.2.4. P4: ¿Puedo conectar un dispositivo GX y un VGR2/VER a un Multi/Inversor/Quattro?	131
19.2.5. P5: ¿Puedo conectar varios Venus GX a un Multi/Inversor/Quattro?	131
19.2.6. P6: Veo lecturas de potencia o de corriente (amperios) incorrectas en mi VGX	132
19.2.7. P7: Hay una opción del menú llamada "Multi" en vez de tener el nombre del producto VE.Bus	132
19.2.8. P8: En el menú aparece "Multi" aunque no hay ningún inversor, Multi o Quattro conectado	132
19.2.9. P9: Cuando escribo la dirección de IP del Venus GX en el navegador aparece una página web con el nombre Hiawatha.	133
19.2.10. P10: Tengo varios cargadores solares MPPT 150/70 funcionando en paralelo. ¿Desde cuál	
puedo ver el estado del relé en el menú del VGX?	133
19.2.11. P11: ¿Cuánto tiempo debe tardar una actualización automática?	133
19.2.12. P12: Tengo un VGR con IO Extender ¿cómo puedo sustituirlo por un Venus GX?	133
19.2.13. P13: ¿Puedo usar VEConfigure remoto, como hacía con el VGR2?	133
mismo con un Venus GX?	133
19 2 15 P15 2 Qué tipo de red usa el Venus GX (quertos TCP y UDP)?	133
19.2.16. P16: ¿Cuál es la función del elemento del menú Asistencia remota (SSH) del menú Ethernet?	134
19.2.17. P17: No veo la asistencia a productos VE.Net en la lista ¿aún está disponible?	134
19.2.18. P18: ¿Cuántos datos usa el Venus GX?	134
19.2.19. P19: ¿Cuántos sensores de corriente CA puedo conectar en un sistema VE.Bus?	134
19.2.20. P20: Problemas con un Multi que no arranca cuando se conecta un VGX / Precaución al	
encender el VGX desde la terminal AC-out de un Multi, Quattro o inversor VE.Bus.	134
19.2.21. P21: Me encanta Linux, la programación, Victron y el VGX. ¿Puedo hacer más cosas?	135
19.2.22. P22: كِCómo puedo cambiar el logotipo?	135
19.2.23. P23: El Multi se reinicia todo el tiempo (cada 10 segundos)	135
19.2.24. P24: ¿Que significa el error n.º 42?	135
19.2.25. P25: Mi dispositivo GX se reinicia solo. ¿A que se debe este comportamiento?	136
19.2.26. Nota sobre Licencia Publica General	137
20. Especificaciones técnicas	138
20.1. Especificaciones técnicas	138
20.2. Conformidad	138
21. Apenaice	140
21.1. RV-C	140
21.1.1. DON WITHAUDES	140
21.1.2. NV-0 out	146
21.1.4 RV-C in	146
21.1.5. Clases de dispositivos	146
21.1.6. Traducción de instancias	147
21.1.7. Fallo de RV-C y gestión de errores	. 147
21.1.8. Prioridad de dispositivo RV-C	149
21.2. Venus GX Dimensiones	150
21.3. Registros de retención Modbus para el controlador ComAp InteliLite 4	150



	21.4. Registros de retención Modbus	para controladores de generadores DSE	compatibles 152
--	-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------



1. Instrucciones de seguridad



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Este manual contiene instrucciones importantes que deberán observarse durante la instalación, la configuración, la operación y el mantenimiento.

- · Por favor, lea este manual detenidamente antes de instalar y utilizar el producto.
- Asegúrese de contar con la última versión de este manual. La versión más reciente puede descargarse de la página de producto.
- Instale el producto en un entorno protegido del calor. Compruebe que no haya productos químicos, piezas de plástico, cortinas u otros textiles, etc., en las inmediaciones del equipo.
- · Compruebe que el equipo se utiliza en las condiciones adecuadas de funcionamiento. No lo utilice en un ambiente húmedo.
- No utilice nunca el equipo en lugares donde puedan producirse explosiones de gas o polvo.
- Este aparato no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, a menos que estén siendo supervisadas o hayan sido instruidas.



2. Introducción

2.1. ¿Qué es el Venus GX?

El Venus GX forma parte de la familia de productos GX .

La gama de productos GX es la innovadora solución de monitorización y control de Victron y funciona con nuestro sistema operativo Venus OS. Está en el corazón de su instalación de energía. Los demás componentes del sistema, como inversores/ cargadores, cargadores solares y baterías, están conectados a él. El VGX garantiza que todos trabajen en armonía.

Para monitorizar y controlar su sistema, puede acceder a él a distancia mediante nuestro portal Victron Remote Management (VRM) desde cualquier lugar del mundo con una conexión a Internet. O acceder a él directamente con un navegador web, nuestra aplicación VictronConnect mediante la red local LAN/WiFi o el punto de acceso WiFi integrado, o mediante una pantalla multifuncional.

La consola remota [42] se usa como el centro de control principal de monitorización, control y gestión del sistema.

El VGX también permite hacer actualizaciones de firmware a distancia en VRM y modificar la configuración a distancia.

Toda la información de este manual hace referencia al último software. Puede comprobar si su dispositivo tiene la última versión en el menú de Firmware (véase el apartado de Actualización de firmware [63]) cuando el dispositivo GX esté conectado a Internet. Para instalaciones sin Internet, puede encontrar la última versión en Victron Professional.

2.2. ¿Qué hay en la caja?

- Venus GX
- Cable de alimentación con fusible incluido y terminales redondos M8 para conexión a una batería o a un embarrado CC
- · Bloques terminales para todos los conectores de cada lado
- · Etiqueta con la clave WiFi y la información del producto
- · Terminadores VE.Can (2 unidades).









3. Instalación



3.1. Resumen de conexiones del Venus GX



3.2. Opciones de montaje y accesorios

Se pueden adquirir las siguientes opciones de montaje y accesorios:

Sensor de temperatura Quattro, MultiPlus y dispositivo GX



3.3. Alimentación de Venus GX

El dispositivo se alimenta con el conector *Power in V+*. Acepta de 8 a 70 VCC. El dispositivo no se alimentará por sí mismo desde ninguna de las otras conexiones (por ejemplo, de la red). El cable de alimentación CC suministrado incluye un fusible de fusión lenta de 3,15 A.

Cuando el VGX se use en una instalación con un VE.Bus BMS, conecte el *Power in V*+ del VGX al terminal marcado como *"Load disconnect" (desconexión de la carga)* del VE.Bus BMS. Conecte los dos cables negativos al polo negativo de una batería común.

Precaución sobre la alimentación desde el terminal AC-out de un inversor, Multi o Quattro VE.Bus:

Si alimenta el VGX desde un adaptador de CA conectado al puerto AC-out de cualquier producto VE.Bus (inversor, Multi o Quattro), se producirá un bloqueo después de que los productos VE.Bus se apaguen por cualquier razón (algún fallo operativo o un arranque autógeno). Los dispositivos VE.Bus no se encenderán hasta que el VGX tenga alimentación, pero el VGX no se encenderá hasta *que* tenga alimentación. Este bloqueo puede solucionarse desenchufando brevemente el cable VE.Bus del VGX y en ese momento los productos VE.Bus empezarán a encenderse inmediatamente.

O puede hacerse una modificación en los cables RJ45. Consulte la pregunta frecuente nº 20 [134] para más información sobre esto.

Tenga en cuenta que tanto con la modificación arriba indicada como sin ella, alimentar el equipo de monitorización con el AC-out de un inversor/cargador (por supuesto) tiene la desventaja de que la monitorización se detendrá cuando se produzca un problema que apague el inversor/cargador, como por ejemplo una sobrecarga del inversor, alta temperatura o tensión baja de la batería. Por lo tanto, se recomienda alimentar el dispositivo GX desde la batería.

Aislamiento

Puesto que el VGX está conectado a muchos productos diferentes, es importante que preste la atención necesaria al aislamiento para evitar que se formen bucles de tierra. Esto no será un problema en el 99 % de las instalaciones.

- · Los puertos VE.Bus están aislados
- · Los puertos VE.Direct están aislados
- · Los puertos VE.Can están aislados
- · Los puertos BMS-Can no están aislados
- Los puertos USB no están aislados. La conexión de una mochila WiFi o GPS no ocasionará problemas ya que no está conectada a otra fuente de alimentación. Aunque habrá un bucle de tierra cuando monte un concentrador USB alimentado por separado, hemos hecho muchas pruebas en las que no se ha detectado que esto causara ningún problema.
- El puerto Ethernet está aislado, excepto por el apantallamiento: use cables UTP sin apantallamiento para la red Ethernet.

Ampliación de los puertos USB con un concentrador USB autoalimentado

Aunque se puede ampliar el número de puertos USB con un concentrador, la cantidad de alimentación que el *puerto USB de a bordo* puede proporcionar es limitada. Cuando amplíe el número de puertos USB, le recomendamos que use siempre concentradores USB *alimentados*. Y para minimizar las probabilidades de que surjan problemas, use concentradores USB de buena calidad. Puesto que Victron también ofrece un adaptador VE.Direct a USB, puede utilizar está opción para aumentar el número de dispositivos VE.Direct que puede conectar a su sistema, consulte en este documento el número máximo de dispositivos que se pueden conectar a diferentes dispositivos GX.



3.4. Conexiones del relé

El Venus GX tiene funcionalidad del relé sin potencial Normalmente abierto (NO) y Normalmente cerrado (NC). La función de los relés puede fijarse mediante el menú GX, Configuración \rightarrow Relé \rightarrow Función.

El relé 1 es especialmente importante porque, además de la activación manual y en función de la temperatura [61] (al igual que el relé 2), también puede usarse como relé de alarma [47], arranque/parada del generador o bomba del depósito [47].

<	Function (Relay 1)	9 🛜 10:32
Alarm relay		\circ
Generator start/st	ор	۲
Tank pump		0
Manual		0
Temperature		0
\otimes		\bigotimes

<	Function (Relay 2)	9 🛜 10:32
Manual		Ο
Temperature		0
\bigotimes		\bigotimes

Si la función del relé se configura como relé de Alarma, es posible invertir la polaridad del relé mediante un menú adicional. El ajuste por defecto es Normalmente abierto. Tenga en cuenta que si se invierte la polaridad a Normalmente cerrado el consumo de corriente del dispositivo GX será ligeramente mayor.

<	Relay	奈 19:44
Function		Alarm relay
Alarm relay polar	ity	Normally open
Alarm relay On		
<u>네</u> Pages		≡ Menu



4. Conexión de productos Victron

4.1. Multi/Quattro/inversores VE.Bus

Para simplificar, nos referiremos a todos los Multi, Quattro e inversores como productos VE.Bus.

La versión más antigua de dispositivos VE.Bus que puede conectarse con los Productos: es VGX 19xx111, donde los dos primeros dígitos hacen referencia al microprocesador y los últimos tres dígitos representan la versión de firmware del VE.Bus.

Microprocesador del dispositivo VE.Bus	Compatibilidad con el dispositivo GX
18xxxxx	No
19xx111	Sí
20xx111	Sí
26xxxxx	Sí
27xxxxx	Sí

Tenga en cuenta que para Multi, Quattro y EasySolar no se puede usar el On/Off remoto (cabecera del PCB de control del VE.Bus) junto con un VGX. Debería haber un cable entre los terminales de la izquierda y del centro, como cuando se envía desde la fábrica. En caso de que se necesite un interruptor alámbrico que desactive el sistema, utilice el Safety Switch Assistant (asistente de interruptor de seguridad).

La siguiente generación de inversores/cargadores VE.Bus no tiene esta limitación: cuando se usa un MultiPlus-II, Quattro-II o EasySolar-II, *puede* usarse el terminal on/off remoto junto con Venus GX.



Antes de conectar cualquier producto VE.Bus, tenga cuidado de no confundir los puertos VE.Bus del dispositivo GX con los puertos de Ethernet o VE.Can/BMS-Can.

Productos VE.Bus únicos

Para conectar un solo producto VE.Bus, utilice una de las tomas VE.Bus de la parte posterior del VGX. Ambas tomas son idénticas, puede usar cualquiera de las dos. Use un cable RJ45 UTP estándar. Puede consultar nuestra lista de precios.

Sistemas VE.Bus paralelos, divididos y trifásicos

Para conectar varios productos VE.Bus configurados como un sistema VE.Bus paralelo, dividido o trifásico, conecte el primer o el último producto VE.Bus de la cadena a cualquier de las tomas VE.Bus de la parte posterior del VGX. Use un cable RJ45 UTP estándar. Puede consultar nuestra lista de precios.

Sistemas VE.Bus con baterías de litio y un VE.Bus BMS

- Lo siguiente solo es de aplicación al VE.Bus BMS v1, no debe confundirse con su sucesor, el VE.Bus BMS V2.
- Conecte el VGX a la toma llamada "MultiPlus/Quattro" o a uno de los Multi o Quattro del sistema. No lo conecte a la toma del panel remoto del VE.Bus BMS.
- Tenga en cuenta que no se podrá controlar el conmutador On/Off/Charger Only (encendido/apagado/solo cargador). Esta
 opción se desactiva automáticamente en el menú del VGX cuando se usa un VE.Bus BMS. La única forma de controlar un
 Multi o un Quattro cuando se usa con un VE.Bus BMS es añadir un Digital Multi Control al sistema. En sistemas con un
 VE.Bus BMS se puede configurar el límite de corriente de entrada.
- Se puede combinar un MultiPlus/Quattro con un VE.Bus BMS y un Digital Multi Control. Solo hay que conectar el Digital Multi Control a la toma RJ-45 del VE.Bus BMS marcada como *Remote panel (panel remoto)*.
- Para permitir que el VGX se apague solo en caso de batería baja, asegúrese de que el VGX se alimenta a través del VE.Bus BMS: conecte *Power in V*+ del VGX a *Load disconnect (desconexión de carga)* del VE.Bus BMS. Y conecte los dos cables negativos al polo negativo de una batería normal.

Combinación del VGX con un Digital Multi Control

Es posible conectar un VGX y un Digital Multi Control a un sistema VE.Bus. La opción de encender y apagar el producto o ponerlo en modo Charger Only (Solo cargador) mediante el VGX quedará desactivada. Lo mismo ocurre con el límite de corriente de entrada: cuando hay un Digital Multi Control en el sistema, el límite de corriente de entrada establecido en el panel de control será el parámetro maestro, y no será posible cambiarlo en el VGX.



Conexión de varios sistemas VE.Bus a uno solo VGX

Solo se puede conectar un sistema VE.Bus a los puertos VE.Bus de la parte posterior del VGX. La forma profesional de controlar más sistemas es añadir uno más VGX

Si necesita conectar más de un sistema al mismo VGX, use un MK3-USB. La funcionalidad quedará limitada:

- Para generar los datos de las páginas de Resumen, solo se usa el sistema conectado a los puertos VE.Bus integrados.
- · Todos los sistemas conectados aparecerán en la lista de dispositivos.
- Todos los sistemas conectados se considerarán para los cálculos de consumo de energía y distribución (gráficos kWh de VRM)
- · Para la lógica de arranque/parada del generador, solo se usa el sistema conectado a los puertos VE.Bus integrados.
- Solo el Multi/Quattro (que puede ser un solo dispositivo o varios configurados para trifásica o fase dividida, o en paralelo) conectado al puerto VE.Bus será controlado mediante DVCC. Otros sistemas, conectados al dispositivo GX con un MK3-USB, no están controlados por DVCC y cargarán y descargarán según su propia configuración.
- En el caso de un sistema ESS, solo se usa el sistema conectado a los puertos VE.Bus integrados en los mecanismos ESS. El
 otro solo aparece en la lista de dispositivos.

Otra opción es usar la interfaz VE.Bus a VE.Can (ASS030520105). Añada una por cada sistema adicional. Tenga en cuenta que no lo recomendamos, esta interfaz está descatalogada. Compruebe que la red VE.Can está rematada y tiene alimentación. Para alimentar la red VE.Can, consulte la pregunta nº 17 de nuestro libro blanco sobre comunicación de datos.

Características adicionales que un dispositivo GX proporciona a los productos VE.Bus

Un dispositivo GX conectado a Internet permite la configuración a distancia a través del portal VRM. Véase el manual de Remote VE.Configure para más información, requisitos del sistema y pasos concretos para acceder a esta función.

El dispositivo conectado a Internet también permite actualizar a distancia el firmware de productos VE.Bus. Para más información, véase el manual de actualización de firmware del VE.Bus Remote.

4.2. Monitorización de cargas CA

<	Role	Q 🛜 08:55	Device Li	st	🕈 🛜 08:48	AC Meter Power [31]
Grid meter		0	AC load		85W >	L1 Power (W)
PV inverter		0	Grid meter		89W >	200
Generator		0	Lynx Smart BMS 500	92% 13.3	0V 1.0A >	160
AC meter		Θ	MultiPlus 12/1600/70-16		Bulk >	120
			PSC IP43 12 50HQ2007P5YSI		Off >	80 100
			SmartSolar Charger MPPT 75/15		2W >	· MANAHAMAAAAA
\otimes		\bigotimes	<u> 네</u> Pages 🛛 🗸	≣м	lenu	0 21.Feb 03:00 06:00 01

Todos los tipos de contadores pueden configurarse con la función de contador de CA. Esto se hace en Configuración \rightarrow Contadores de energía \rightarrow [su_contador_de_energía] \rightarrow Menú de la función, donde se elige entre red, inversor FV, generador y contador CA. Con contador CA seleccionado, la carga aparecerá en la lista de dispositivos y en los widgets avanzados de VRM.

Tenga en cuenta que las cargas medidas no se usan en ningún cálculo, solo se monitorizan.

4.3. Monitores de batería, MPPT y cargadores Smart IP43 con un puerto VE.Direct

Las conexiones directas con un cable VE.Direct están limitadas por el número de puertos VE.Direct del dispositivo (véase Resumen de conexiones [3]). Hay dos tipos de cables VE.Direct disponibles:

- 1. Cables VE.Direct directos, ASS030530xxx
- 2. Cables VE.Direct con un conector acodado en un extremo. Están diseñados para minimizar la profundidad necesaria detrás de un panel, ASS030531xxx

Los cables VE.Direct tienen una longitud máxima de 10 metros. No es posible alargarlos. Si necesita más longitud, use una interfaz VE.Direct a USB con un cable alargador USB activo.

También es posible usar la interfaz VE.Direct a VE.Can, pero tenga en cuenta que esto solo funciona para BMV-700 y BMV-702. No funciona con BMV-712, ni con cargadores solares e inversores MPPT con un puerto VE.Direct. En el siguiente apartado puede consultar más información sobre esta interfaz VE.Can.



Conexión a su Venus GX de un número de dispositivos VE.Direct superior al número de puertos VE.Direct

En primer lugar, tenga en cuenta que la cantidad máxima de dispositivos VE.Direct que se pueden conectar viene determinada por cada dispositivo GX y limitada por la potencia de la CPU. También puede verse reducida en el caso de sistemas muy complejos, como por ejemplo cuándo hay muchos inversores FV CA o inversores cargadores sincronizados, etc. De modo que siempre es recomendable dejar algo de espacio libre en el diseño. La forma en que se conecten, ya sea VE.Direct, USB o concentrador USB, no cambia esa cantidad máxima. Consulte el límite máximo para todos los dispositivos GX en la gama de productos Victron GX.

Para el Venus GX, el límite es 6.

Existen opciones para conectar más productos VE.Direct que puertos VE.Direct disponibles:

- 1. Use la interfaz VE.Direct a USB. El VGX tiene puertos USB integrados. Use un concentrador USB cuando necesite más puertos USB.
- 2. (¡Sólo!) Los BMV-700 y BMV-702 pueden conectarse también con la interfaz VE.Direct a VE.Can (descatalogada). Tenga en cuenta que los BMV-712, los MPPT y los inversores VE.Direct <u>no pueden</u> conectarse con esta interfaz CAN-bus, ya que esta no traduce los datos de dichos dispositivos en mensajes CAN-bus. Cuando use la interfaz VE.Direct a VE.Can, asegúrese de que la red VE.Can está rematada y tiene alimentación. Para alimentar la red VE.Can, consulte la pregunta nº 17 de nuestro libro blanco sobre comunicación de datos. Por último, tenga en cuenta que esta interfaz CAN-bus está descatalogada.

Observaciones sobre los MPPT VE.Direct más antiguos

Los MPPT 70/15 tienen que ser del año/semana 1308 o posterior. Los 70/15 anteriores no son compatibles con el VGX y lamentablemente actualizar el firmware del MPPT no será de ninguna ayuda. Para encontrar el número año/semana de su modelo, busque el número de serie impreso en la etiqueta que está en la parte posterior. Por ejemplo, el número HQ1309DER4F significa 2013, semana 9.

4.3.1. Modo monitor de cargas CC

Si quiere usar un SmartShunt o BMV-712 para monitorizar circuitos CC individuales en vez de como monitor de baterías para todo el sistema, puede cambiar el ajuste del Modo monitor de Monitor de baterías a Contador CC en VictronConnect.

Si selecciona contador CC, podrá elegir entre los siguientes tipos (también en VictronConnect):

Cargador solar, cargador eólico, generador de propulsión, alternador, celda de combustible, generador hidráulico, cargador CC-CC, cargador CA, fuente genérica, carga genérica, tracción eléctrica, frigorífico, bomba de agua, bomba de sentina, sistema CC, inversor, calentador de agua.

Una vez conectado al Venus GX, el tipo, los amperios y la potencia de la carga CC aparecerán en las interfaces del usuario y también se podrán ver en el portal VRM.

Cuando el VGX está configurado como tipo "sistema CC", hace más que grabar y mostrar para visualización:

- 1. La potencia mostrada en la caja del sistema CC es la suma de las potencias comunicadas por todos los SmartShunt configurados como tales. Se permite el uso de varios contadores para acomodar, por ejemplo, un catamarán, de modo que se puedan medir los sistemas CC en el casco de babor y en el de estribor.
- 2. La corriente del sistema CC se compensa para cuando se fijan los límites de corriente de carga DVCC para Multi, Quattro y cargadores solares. Por ejemplo, cuando se mide una carga de 50 A, y el límite de corriente de carga de la batería es de 25 A, el límite que se da al Multi y a los cargadores solares es de 75 A. Una mejora para sistemas con cargas CC significativas como yates, autobuses y caravanas.

Notas y limitaciones:

- Esta opción está disponible para SmartShunt y BMV-712. Pero no para BMV-700 o BMV-702.
- El modo contador se ajusta con VictronConnect, en el propio BMV/SmartShunt. Para más información, véase el manual de producto del BMV-712 o del SmartShunt en la página de producto de Monitores de baterías.
- La opción de salida NMEA 2000 no es compatible con estos nuevos tipos, por ejemplo cuando se usa un SmartShunt para medir la salida de un alternador, estos datos no están disponibles en NMEA 2000.



4.4. Dispositivos VE.Can

Para conectar un producto con un puerto VE.Can, use un cable RJ45 UTP estándar (disponible con conectores rectos y acodados).

No olvide poner terminadores VE.Can en los dos extremos de la red VE.Can. Se suministra una bolsa con dos terminadores con cada producto VE.Can. También están disponibles por separado.

Otras observaciones:

- 1. Para funcionar con el VGX, el MPPT 150/70 debe tener el firmware v2.00 o posterior.
- 2. Puede combinar un panel de control Skylla-i con un VGX.
- 3. Puede combinar un panel de control lon con un VGX.
- 4. Todos los dispositivos VE.Can alimentan la red VE.Can, de modo que en estas condiciones no será necesario proporcionar alimentación por separado a la red VE.Can. Los convertidores de protocolo, por ejemplo, la interfaz VE.Bus a VE.Can y la interfaz BMV a VE.Can, no alimentan la red VE.Can.

Los siguientes productos VE.Can también aceptan monitorización y configuración a distancia mediante VRM VictronConnect-Remote (VC-R). Consulte el manual de VictronConnect para más información.

Producto VE.Can	VC-R	Observaciones
Shunt Lynx VE.Can	Sí	-
Lynx Smart BMS	Sí	-
Inversor RS, Multi RS y MPPT RS	Sí	También tienen VE.Direct pero deben conectarse mediante VE.Can para VC-R
Blue/Smart Solar VE.Can MPPT ^[1]	Sí	Modelos Tr y MC4
Skylla-i y Skylla-IP44/-IP65	Sí	Necesita firmware v1.11
^[1] Todos los cargadores solares VE.Can me MPPT VE.Can 150/70 y 150/85	nos los muy antig	uos (carcasa rectangular grande con pantalla) BlueSolar

4.5. Interfaces VE.Can

El Venus GX tiene dos puertos VE.Can completamente funcionales. Son **independientes** en lo que respecta a los datos y a los dispositivos conectados. Uno está etiquetado como VE.Can y tiene aislamiento y el otro está etiquetado como Can 2 y no está aislado.

VE.Can está pensado para su uso con productos VE.Can de Victron (y con productos compatibles con Victron) como MPPT VE.Can, Skylla-IP65, Lynx Shunt VE.Can y Lynx Smart BMS. Estos dispositivos VE.Can 250 kbit/s se pueden encadenar juntos a lo largo de este bus. Deben colocarse en ambos extremos los terminadores VE.Can incluidos.

Puede ajustar el puerto VE.Can de 250 kbit/s a 500 kbit/s (o una de las otras velocidades o perfiles CAN-bus para otras aplicaciones CAN-bus) en la lista de dispositivos de la consola remota \rightarrow Configuración \rightarrow Servicios \rightarrow Puerto VE.Can 1/2 \rightarrow Perfil CAN-bus.

Por defecto, el VE.Can está ajustado en 250 kbit/s y el BMS-Can (si lo hay) en 500 kbit/s.

Es posible que se afirme que otros tipos de baterías y BMS son compatibles con BMS-Can o VE.Can, pero si no están en la lista de baterías compatibles quiere decir que Victron no las ha probado y no ha confirmado que funcionan.

Otro posible factor de confusión es que hay algunos productos BMS en el mercado que usan un perfil BMS CAN-bus a 250 kbit/s. Estos productos BMS solo pueden conectarse al puerto VE.Can y también tiene que configurarse para ajustarse a esto (VE.Can y CAN-bus BMS (250 kbit/s)) en el menú de servicios del puerto VE.Can. Pueden usarse en la misma conexión en cadena de cables que otros dispositivos VE.Can de Victron.

4.6. Inversor RS, Multi RS y MPPT RS

El inversor RS, el inversor RS Solar y el Multi RS tienen interfaces VE.Direct y VE.Can. Para estos productos en particular, solo es posible conectar un dispositivo GX a través de la interfaz VE.Can, y no es posible conectar un dispositivo GX mediante la interfaz VE.Direct.

La interfaz VE.Direct de estos productos concretos solo se usa para la conexión de un adaptador VE.Direct a USB para programación.

Esta limitación no se aplica al MPPT RS, que puede conectarse a un dispositivo GX mediante VE.Direct o VE.Can.



4.7. Serie BMV-600

• Conecte el BMV-600 con el cable de VE.Direct a BMV-60xS. (ASS0305322xx).

4.8. Caja de conexiones CC

· Conecte la caja de conexiones CC con el cable RJ-12 suministrado. A continuación conecte el BMV-700 al VGX.

4.9. Adaptador de transmisor resistivo de nivel de depósito VE.Can

Véase la Consulte la página de producto del adaptador de transmisor resistivo de nivel de depósito VE.Can para obtener más información sobre el adaptador.

- · Para conectar un producto con un puerto VE.Can, use un cable UTP RJ45 estándar .
- No olvide poner conectores VE.Canen los dos extremos de la red VE.Can. Se suministra una bolsa con dos conectores con cada producto VE.Can. También están disponibles por separado(ASS030700000).. (Disponible con conectores rectos y acodados).
- Asegúrese de que el CAN-bus tiene alimentación. Puede consultar más información en el capítulo de Alimentación del manual del Adaptador de transmisor de nivel de depósito.

4.10. Conexión con un GX Tank 140

El GX Tank 140 es un accesorio para nuestra gama de productos de monitorización del sistema GX.



Toma lecturas de hasta cuatro sensores del nivel del depósito.

El nivel del depósito puede leerse localmente en el sistema o a distancia a través del portal VRM.



El GX Tank 140 es compatible con transmisores de corriente (4 a 20 mA) y con transmisores de tensión (0 a 10 V). La conexión al dispositivo GX se hace mediante USB, que también sirve para la alimentación del depósito GX, no se necesitan cables de alimentación adicionales.

Para que la conexión del transmisor de nivel de depósito sea lo más sencilla posible, dos de las cuatro entradas proporcionan una alimentación de 24 V para alimentar al transmisor. El uso de los otros dos canales necesita una fuente de alimentación externa y hay un terminal de entrada de alimentación y salidas con fusibles para facilitarlo.

Se puede configurar un límite inferior y uno superior para permitir el uso de transmisores que proporcionen solo parte de la escala, por ejemplo, de 0 a 5 V.

Para las aplicaciones náuticas, el dispositivo GX puede transmitir estos niveles del depósito en la red NMEA 2000 para que los reciban otras pantallas, como una pantalla multifuncional.

La página de producto del GX Tank 140 tiene un enlace a toda la documentación de este producto.



4.11. Conexión por cable de sensores de temperatura de Victron

Consulte en el Resumen de conexiones [3] la ubicación y el número de entradas de sensores de temperatura.

Pueden usarse para medir y monitorizar todo tipo de entradas de temperatura. El rango de medición de temperaturas de las entradas de temperatura es de -40 °C a +70 °C.

Los transmisores de temperatura no están incluidos. El sensor necesario es el ASS00001000 - Sensor de temperatura Quattro, MultiPlus y dispositivos GX. Tenga que en cuenta que es distinto del accesorio de temperatura BMV. El sensor de temperatura BMV no puede usarse en las entradas de temperatura.

No es necesario que se conecten a la batería (aunque parecen una arandela de batería).

Para fijar físicamente las sondas de temperatura se necesita introducir una puntera o al menos 10 mm de hilos de cobre desnudos en el terminal de tornillo. Los sensores se conectan con el cable rojo en el terminal de tornillo etiquetado como Temp 1 o Temp 2 y el cable negro en el terminal de tornillo etiquetado como GND.



Los sensores se habilitan (y deshabilitan) en el menú Configuración -> I/O -> Entradas analógicas de los ajustes del dispositivo GX.

<	Analog inputs	🕈 🤝 🗘
Tank Level input 1		
Tank Level input 2		
Tank Level input 3		
Temperature input 1		
Temperature input 2		
GX Tank HQ2133G66	V2 input 4	
<u>الل</u> Pages	~	≡ Menu

Una vez habilitado, los datos del sensor de temperatura se pueden ver en la lista de dispositivos, y también conectado a VRM.

Seleccionar el sensor de temperatura en el menú de la lista de dispositivos le permite configurar el ajuste del tipo de temperatura como Batería, Refrigerador o Genérico. También es posible crear un nombre personalizado en el menú del dispositivo.

<	Battery temperature sensor (1)	হ্ন 12:31
		Ok
Temperat	ure	28°C
Setup		>
Device		>
لىر	Pages ≡ M	lenu

Se puede ajustar la compensación de temperatura y la escala, sin embargo, por ahora está opción está restringida a los usuarios con nivel de permiso de "superusuario".



<	Setup	হ্ন 12:32
Туре		Battery
Offset		0
Scale		1.0
Sensor voltage		3.01V
<u>ااا</u> Pages		≡ Menu

4.12. VM-3P75CT Energy Meter de Victron

El VM-3P75CT Energy Meter de Victron es un dispositivo estándar para medir la potencia y la energía de aplicaciones monofásicas y trifásicas, por ejemplo en la caja de distribución o para medir la salida de un inversor FV, un generador CA o un inversor o inversor/cargador. El contador calcula los valores de potencia de cada fase y los transmite mediante VE.Can o Ethernet a una elevada velocidad.

Tiene puertos Ethernet y VE.Can integrados para la conexión de un dispositivo GX y los transformadores de corriente de núcleo partido permiten una instalación fácil y rápida sin necesidad de modificar las conexiones existentes. Sus datos se mostrarán en un dispositivo GX como el Cerbo GX o el Ekrano GX, además de en VictronConnect y en nuestro portal VRM.

Instale y configure el VM-3P75CT como se describe en el manual del contador de energía. Para ello, asegúrese de que el contador de energía está conectado a la misma red local que el dispositivo GX.

Los siguientes pasos no son necesarios si el contador de energía se conecta al dispositivo GX mediante VE.Can; en ese caso funciona directamente. Si el contador de energía se conecta mediante Ethernet, debe activarse después de la instalación inicial.

	K Modbus T	CP/UDP devic	es 🤞	佘 10 :	58
	EVCS-HQ2231C7K2N				\bigcirc
En el menú del dispositivo GX, vava a Configuración	VM-3P75CT HQ23183CME				D
Dispositivos Modbus TCP/UDP → Dispositivos detectados y habilite el contador de energía detectado. Por defecto, está deshabilitado cuando se instala y se enciende por primera vez.	<u>i</u> Pages		≡Men	u	
	De	vice List	1	्रे 14:2	25
	De EM VM-3P75CT HQ23183C	vice List MEF	1	14: 2	25
	De EM VM-3P75CT HQ23183C Lynx Smart BMS HQ2318P	vice List MEF R5D3 75%	1 26.82V	14: 3.0 ₩ 7.6A	25 > >
Entonces el VM-3P75CT aparecerá en la Lista de dispositivos y	De EM VM-3P75CT HQ23183C Lynx Smart BMS HQ2318P Mopeka Black Water	vice List MEF R5D3 75%	1 26.82V 27°C	14: 2 3.0 W 7.6A 15%	25 > > >
Entonces el VM-3P75CT aparecerá en la Lista de dispositivos y podrá monitorizarse desde allí. Para más información, consulte el manual del contador de energía.	De EM VM-3P75CT HQ23183C Lynx Smart BMS HQ2318P Mopeka Black Water Mopeka Gasoline	vice List MEF R5D3 75%	1 26.82V 27°C 29°C	14: 2 3.0 W 7.6A 15% 10%	25 > > >
Entonces el VM-3P75CT aparecerá en la Lista de dispositivos y podrá monitorizarse desde allí. Para más información, consulte el manual del contador de energía.	De EM VM-3P75CT HQ23183C Lynx Smart BMS HQ2318P Mopeka Black Water Mopeka Gasoline MultiPlus-II 24/3000/70-32	vice List MEF R5D3 75%	1 26.82V 27°C 29°C	 14:2 3.0 W 7.6A 15% 10% Bulk 	25 > > > >
Entonces el VM-3P75CT aparecerá en la Lista de dispositivos y podrá monitorizarse desde allí. Para más información, consulte el manual del contador de energía.	Der EM VM-3P75CT HQ23183C Lynx Smart BMS HQ2318P Mopeka Black Water Mopeka Gasoline MultiPlus-II 24/3000/70-32 PSC IP43 24 25HQ2230F	vice List MEF R5D3 75%	26.82V 27°C 29°C	 14:2 3.0 W 7.6A 15% 10% Bulk Off 	25 > > > > >

4.13. EV Charging Station

Las estaciones de carga de vehículos eléctricos EV Charging Station y EV Charging Station NS con sus opciones de carga trifásica y monofásica se integran perfectamente en el entorno de Victron gracias a su conexión a un dispositivo GX mediante WiFi y permiten una operación y un control sencillos mediante Bluetooth y la aplicación VictronConnect.

Instale y configure la estación de carga de vehículos eléctricos como se describe en el Manual de EV Charging Station. Para ello, asegúrese en primer lugar de que la comunicación con el dispositivo GX está habilitada, y de que la EV Charging Station está conectada a la misma red local que el dispositivo GX.

A continuación, deben activarse Modbus TCP y el dispositivo detectado en el dispositivo GX:

En el menú del dispositivo GX vaya a Ajustes → Servicios → Modbus TCP y habilite Modbus TCP.	✓ Modbus/TCP Enable Modbus/TCP No errors reported Available services ▲ Pages
 A continuación, vaya a Ajustes → Dispositivos Modbus TCP/UDP → Dispositivos detectados para habilitar la estación de carga detectada. Tenga en cuenta que las estaciones EV Charging Station conectadas al dispositivo GX antes de la actualización del dispositivo GX al firmware 3.12 se activarán automáticamente. Sin embargo, los dispositivos recién añadidos debe activarse manualmente a través de este menú. 	✓ Modbus TCP/UDP devices © 10:58 EVCS-HQ2231C7K2N ● VM-3P75CT HQ23183CMEF ●
Entonces la estación de carga de vehículos eléctricos aparecerá en la Lista de dispositivos y podrá controlarse y monitorizarse desde allí. Para más información, consulte el manual de EV Charging Station.	Device List © 11:09 EVCS-HQ2231C7K2N Manual EV disconnected > Lynx Smart BMS HQ2318PR5D3 81% 26.86V 2.5A > Mopeka Black Water 27°C 10% > MultiPlus-II 24/3000/70-32 Bulk > PSC IP43 24 25HQ2230FQPF2 Off > Ruuvi Freezer -21°C 60% > Al Pages



5. Conexión de productos compatibles de otros fabricantes

5.1. Conexión de un inversor FV

La medición de la salida de un inversor FV le proporcionará al usuario una visión general del equilibrio energético y de la distribución de energía en cada momento. Tenga en cuenta que estas mediciones solo se usan para mostrar información. La instalación no las necesita ni las usa para su funcionamiento. Además de monitorizar, el dispositivo GX también puede limitar algunos tipos y marcas de inversores FV, es decir, reducir la potencia de salida. Esto se usa, y es imprescindible, para la opción de Inyección a la red limitada o nula de los ESS.

Conexiones directas

Тіро	Zero feed-in (sin devolución a la red)	Detalles
Fronius	Sí	Conexión LAN, véase GX - GX - manual Fronius
SMA	No	Conexión LAN, véase GX - GX - manual SMA
SolarEdge	No	Conexión LAN, véase GX - manual SolarEdge
ABB	Sí	Conexión LAN, véase GX - manual ABB

Uso de un contador

En el caso de inversores FV que no sean compatibles con una interfaz digital, se puede usar un contador:

Тіро	Zero feed-in (sin devolución a la red)	Detailes
Sensor de corriente CA	No	Conectado a la entrada analógica del inversor/ cargador. Menor coste - menor precisión. Contador de energía
Contador de energía	No	Conectado mediante un cable o de modo inalámbrico al VGX con nuestro convertidor Zigbee a RS485. Véase la página de inicio de Contadores de energía
Sensores inalámbricos de CA	No	Véase el manual del sensor inalámbrico de CA - Producto descatalogado

5.2. Conexión de un GPS USB

Un GPS permite hacer un seguimiento a distancia de vehículos o barcos desde el portal VRM. También es posible configurar una geocerca (geofence) que enviará una alarma automáticamente cuando el sistema salga de una zona determinada. Se pueden descargar archivos gps-tracks.kml para abrirlos en Navlink y Google Earth, por ejemplo.

Victron no vende GPS-USB pero el VGX acepta módulos GPS de otros fabricantes que utilicen los comandos NMEA 0183, que son los que usan casi todos. Puede comunicarse a tasas de baudios de 4800 y 38400. Enchufe la unidad en cualquiera de las tomas USB. La conexión puede tardar unos minutos, pero el VGX reconocerá automáticamente el GPS. La ubicación de la unidad se enviará automáticamente al portal VRM y se mostrará su posición en el mapa.

Se ha probado la compatibilidad de VGX con:

- Globalsat BU353-W SiRF STAR III 4800 baudios
- Globalsat ND100 SiRF STAR III 38400 baudios
- Globalsat BU353S4 SiRF STAR IV 4800 baudios
- Globalsat MR350 + BR305US SiRF STAR III 4800 baudios

5.3. Conexión de un GPS NMEA 2000

En lugar de un GPS USB, se puede usar un GPS NMEA 2000 para hacer un seguimiento a distancia de vehículos o barcos desde el portal VRM.

Los transmisores GPS NMEA 2000 de otros fabricantes deben cumplir los siguientes requisitos:

- La clase de dispositivo NMEA 2000 ha de ser 60, Navegación.
- · La función del dispositivo NMEA 2000 ha de ser 145, Posición de la propia nave (GNSS).
- · La posición (latitud, longitud) debe transmitirse en PGN 129025.
- · La altura, que es opcional, debe transmitirse en PGN 129029.
- El rumbo y la velocidad (opcionales) deben transmitirse en PGN 129026.

En principio, la mayoría de los GPS NMEA 2000 deben funcionar. Se ha probado la compatibilidad con:

Garmin GPS 19X NMEA 2000

Para conectar una red NMEA 2000 al puerto VE.Can del dispositivo GX, cada uno con un conector de distinto estilo, hay dos soluciones:

- 1. El cable VE.Can a NMEA 2000. Permite activar o desactivar la red NMEA 2000 a través del equipo de Victron simplemente insertando o quitando su fusible. Tenga en cuenta la advertencia que se indica más adelante.
- El adaptador VE.Can 3802 de OSUKL. La ventaja es que sirve para conectar un único dispositivo NMEA 2000, como un transmisor de nivel de depósito, a una red VE.Can. También puede alimentar una red NMEA 2000 de menor tensión directamente a partir de un sistema Victron de 48 V.

Advertencia y solución para sistemas de 24 V y 48 V

Aunque todos los componentes Victron aceptan hasta 70 V de entrada en sus conexiones CAN-bus, algunos equipos NMEA 2000 no. Necesitan una conexión NMEA 2000 alimentada con 12 V, y a veces funcionan hasta 30 o 36 V. Asegúrese de revisar la ficha técnica de todos los equipos NMEA 2000 usados. Si un sistema contiene elementos NMEA 2000 que necesiten una tensión de red inferior a la tensión de la batería, puede considerar el adaptador VE.Can 3802 de OSUKL mencionado. O también puede instalar el cable VE.Can a NMEA 2000 sin su fusible y aportar la alimentación correspondiente a la red NMEA 2000 con un cable adaptador de alimentación de NMEA 2000 (que no proporciona Victron). El puerto VE.Can del dispositivo GX no necesita alimentación externa para funcionar.

5.4. Conexión de un generador Fischer Panda

Para más información, consulte este documento .



5.5. Conexión de sensores de nivel de depósito a las entrada de depósito GX

Las entradas del nivel del depósito son resistivas y deben conectarse a un transmisor de nivel de depósito que sea resistivo. Victron no suministra transmisores del nivel del depósito. Las conexiones integradas del sensor del depósito no son compatibles con sensores tipo mA o 0-5 V. Este tipo necesitará accesorios adicionales o habrá que sustituirlo por un sensor de tipo resistivo.

<	Setup	Q 🤿 10:21
Capacity		200L
Standard	European	(0 to 180 Ohm)
Fluid type		Fuel
Volume unit		Litre
Custom shape		>
Averaging time		10s
Sensor value		119.1Ω
Low level alarm		>
High level alarm		>
<u>씌</u> Pages	^	≡ Menu

Los sensores se habilitan (y deshabilitan) en el menú I/O (Configuración \rightarrow I/O \rightarrow Entradas analógicas) de los ajustes del dispositivo GX. Una vez habilitado, el depósito aparecerá en la lista de dispositivos con opciones para personalizar la configuración y adaptarla a su instalación en particular.

<	Analog inputs	9 🛜 09:16
Tank Level input 1		\bigcirc
Tank Level input 2		
Tank Level input 3		
Temperature input 1		
Temperature input 2		
GX Tank HQ2133G66	iV2 input 4	
<u> 세</u> Pages	~	≡ Menu

-	Device List	♀ 奈 09:	34
SmartSolar Charger MP	PT 75/15 rev2	17W	>
Solar Charger MPPT 150)/35 rev2	49W	>
Tank 1 Fuel		66%	>
Tank 2 Fresh Water		26%	>
Tank 3 Waste Water		50%	>
Tank 140 Live Well		24%	>
<u> 네</u> Pages	\$	≡ Menu	

Fije las unidades de volumen (metros cúbicos, litros o galones imperiales o estadounidenses) y capacidad del depósito. También es posible establecer formas personalizadas para depósitos que no sean lineales, con hasta 10 variaciones, p. ej.: 50 % del sensor equivale al 25 % del volumen y 75 % del sensor equivale al 90 % del volumen.

<	Setup	Q 🛜 10:11	<	4	Add poi	nt	9 🤿 10:12
Standard		Custom	Sensor Level				%
Sensor value when emp	ty	0.0Ω		1	2	3	
Sensor value when full		191.4Ω		4	5	6	
Fluid type		Fresh water		7	8	9	
Volume unit		Litre			0	$\langle \times $	
Custom shape		>	Volume				%
<u> 네</u> Pages	^	≡ Menu	\otimes				\bigotimes

Los puertos del nivel del depósito pueden configurarse para funcionar con las normas de los transmisores de nivel de depósito europeas (0 - 180 ohmios) o estadounidenses (240 - 30 ohmios) o también se puede configurar un rango personalizado de resistencia en ohmios entre 0 y 300 ohmios (se necesita firmware v2.80 o superior).

Se puede configurar el tipo de líquido del depósito como combustible, agua potable, agua residual, vivero, aceite, aguas negras (residuales), gasolina, diésel, GLP, GNL, aceite hidráulico y agua sin tratar y crear un nombre personalizado.



<	Fluid type	Q 🛜 09:18	<	Device 🛛 🖓 🛜 🕻
Fuel		۲	Connected	
Fresh water		0	Connection	Tank Level in
Waste water		0	Product	Generic Tank
Live well		0	Name	Tank 2 Fresh W
Oil		0	Product ID	
Black water (sewage	2)	0	Firmware version	
\otimes	~	\bigotimes	<u> 세</u> Pages	≡ Menu

Se puede fijar una alarma de nivel bajo y alto para cada sensor de depósito que se activará por separado.

<	Setup	Ç 🛜 10:19
Volume unit		Litre
Custom shape		>
Averaging time		10s
Sensor value		51.5Ω
Low level alarm		>
High level alarm		>
<u></u>	^	≡ Menu

<	Q 🛜 10:19
Enable alarm	
Active level	10%
Restore level	15%
Delay	30s
<u>ااا</u> Pages	≡ Menu

Los datos del nivel del depósito se envían al portal VRM, aparecen en las pantallas de resumen de la embarcación o de la caravana (si están conectadas y activadas) y pueden usarse para accionar el relé, siempre que esté configurado en "Bomba del depósito". Los niveles de los depósitos también pueden monitorizarse en otros sitios dentro del entorno GX:

- · Lista de dispositivos del dispositivo GX
- · Menú resumen del sensor del dispositivo GX
- · Resumen gráfico del dispositivo GX
- · Panel de control de VRM
- · Widgets del menú avanzado de VRM
- · Widgets de la aplicación VRM

< All Fuel Fresh >	🔯 Mopeka Pro H2O	55 %
Job Job Job Job J22L Z28L Z04L J2L Fuel 1 SB Fresh water Oil	0 Diesel	53 %
FWD SBAFT	💽 Mopeka Pro LPG	65 %

Para fijar físicamente las sondas del tanque se necesita introducir una puntera o al menos 10 mm de hilos de cobre desnudos en el conector del bloque de terminales extraíble. Una vez que esté correctamente fijado, será necesario utilizar la pestaña naranja para sacar el cable introducido.

5.6. Aumento del número de entradas de depósito con varios dispositivos GX

5.6.1. Introducción

Se puede ampliar el número de entradas de depósito de un dispositivo GX, como el Cerbo GX y el Venus GX conectando varios dispositivos en una red VE.Can. Para ello, debe designarse un dispositivo GX como "principal" y los demás como "secundarios". A continuación se explica cómo se hace esto en la práctica.



No hay un límite práctico del número de dispositivos GX que puede usarse, a excepción del número de direcciones de origen disponibles en una red VE.Can, que es 252. Por ejemplo, un Cerbo GX con cuatro entradas de depósito usa hasta un máximo de cinco direcciones: una para sí mismo y otra por cada entrada de depósito.



5.6.2. Requisitos

- 1. Habilite solamente los ajustes MQTT (parte de la integración de la aplicación de la pantalla multifuncional [90]) en uno de los dispositivos, no en varios.
- Conecte únicamente el dispositivo GX principal a la red Ethernet, no conecte los demás. La aplicación de la pantalla multifuncional en pantallas multifuncionales marinas no está diseñada para funcionar con varios dispositivos GX en una red Ethernet.
- 3. Si está usando el protocolo Modbus TCP: Habilite Modbus TCP solo en uno de los dispositivos GX.
- 4. Conecte únicamente el dispositivo GX principal a VRM, también transmitirá los niveles de depósito recibidos de las unidades secundarias.
- 5. Recomendamos conectar todos los productos VE.Bus y VE.Direct al dispositivo GX principal. La conexión a través de un dispositivo secundario también funciona, pero con ciertas limitaciones. Por ejemplo, no funcionará la configuración a distancia, ni el control DVCC, ni la actualización de firmware a distancia. La ampliación de los puertos VE.Direct mediante USB proporciona funcionalidad completa, por lo que es el método que recomendamos. Puede encontrar más información sobre esto en el apartado Alimentación de Venus GX [5].

5.6.3. Configuración paso a paso

 En primer lugar, en todos los dispositivos GX, configure todas las entradas de depósito en Configuración → I/O → Entradas analógicas. Habilite solamente las entradas que estén en uso y deshabilite las demás.

<	Analog inputs	Q 🛜 09:16
Tank Level input 1		\bigcirc
Tank Level input 2		
Tank Level input 3		
Temperature input 1		
Temperature input 2		
GX Tank HQ2133G66	V2 input 4	
<u> 세</u> Pages	~	≡ Menu

 En Lista de dispositivos → Entrada de depósito → Dispositivo → Nombre, asigne a cada entrada de depósito un nombre adecuado y único. Por ejemplo, Agua potable 1, Aguas grises SB, Puerto diésel Port, etc.

<	Device	Q 🛜 09:17	
Connected		Yes	
Connection	Tank Level input 3		
Product	Generic Tank Input		
Name	Tank 2 Fresh Water		
Product ID	A161		
Firmware version			
Pages الله		≡ Menu	

Esta es la única forma de poder distinguirlos una vez que estén conectados todos juntos.

- Conecte cada dispositivo GX con su puerto VE.Can y asegúrese de rematar los dos extremos.
 La red VE.Can no necesita alimentación exterior: aunque los dispositivos GX no alimentan la red VE.Can, sí alimentan sus propios circuitos CAN internos.
- **4.** A continuación, en cada dispositivo GX vaya a Configuración \rightarrow Servicios \rightarrow VE.Can y:
 - 1. Compruebe que el perfil seleccionado es VE.Can y Lynx Ion BMS (250 kbit/s) o VE.Can y CAN-bus BMS (250 kbit/s)
 - 2. Habilite la opción de salida NMEA 2000 en todos los dispositivos GX
 - 3. Asigne a cada dispositivo GX su propio número
 - 4. Use la prueba de número de identificación para comprobar que los números son únicos y que todo es correcto



9 🛜 09:20

>



5. Por último, en el dispositivo GX principal, compruebe si todos los sensores aparecen en la lista de dispositivos y funcionan correctamente.

	Device List	♀	34
SmartSolar Charger MF	PPT 75/15 rev2	17W	>
Solar Charger MPPT 15	0/35 rev2	49W	>
Tank 1 Fuel		66%	>
Tank 2 Fresh Water		26%	>
Tank 3 Waste Water		50%	>
Tank 140 Live Well		24%	>
<u></u> Pages	\$	≡ Menu	

5.7. Conexión de transmisores de nivel de depósito NMEA 2000 de terceros

Para que un transmisor de nivel de depósito NMEA 2000 de otro fabricante pueda verse en el dispositivo GX debe cumplir los siguientes requisitos:

- Transmitir el PGN de NMEA 2000 para el nivel de líquido: 127505
- La clase de dispositivo NMEA 2000 debe ser o bien General (80) junto con el código de función Transductor (190), o bien Sensor (170). Otra opción es que la clase de dispositivo NMEA 2000 sea Sensores (75) junto con la función Nivel de líquido (150).

Por el momento no se admite una única función que proporcione varios niveles de líquido.

En algunos transmisores de nivel de depósito también se puede configurar la capacidad y el tipo de fluido con los menús del dispositivo GX, por ejemplo el Maretron TLA100. Es posible que los transmisores de otros fabricantes también cuenten con esta opción, merece la pena intentarlo.

Transmisores de nivel de depósito NMEA 2000 compatibles probados:

- Maretron TLA100
- Maretron TLM100
- Transmisor de nivel de líquido Navico Fuel-0 PK, código de referencia 000-11518-001. Tenga en cuenta que necesita una pantalla Navico para configurar la capacidad, el tipo de fluido y otros parámetros del transmisor. Véase el aviso sobre la tensión más abajo.
- Oceanic Systems (UK) Ltd (OSUKL) Transmisor de nivel volumétrico 3271. En caso de que no funcione, se deberá actualizar el firmware. Póngase en contacto con OSUKL para ello. Véase el aviso sobre la tensión más abajo.
- Oceanic Systems (UK) Ltd (OSUKL) Transmisor de nivel de agua 3281. Véase el aviso sobre la tensión más abajo.

Es probable que otros también funcionen. Si conoce alguno que funcione bien, póngase en contacto con nosotros a través de Community -> Modifications (Comunidad -> Modificaciones).

Para conectar una red NMEA 2000 al puerto VE.Can del dispositivo GX, cada uno con un conector de distinto tipo, hay dos soluciones:

- El cable VE.Can a NMEA 2000. Permite activar o desactivar la red NMEA 2000 a través del equipo de Victron simplemente 1. insertando o quitando su fusible. Tenga en cuenta la advertencia que se indica más adelante.
- El adaptador VE.Can 3802 de OSUKL. La ventaja es que sirve para conectar un único dispositivo NMEA 2000, como 2. un transmisor de nivel de depósito, a una red VE.Can. También puede alimentar una red NMEA 2000 de menor tensión directamente a partir de un sistema Victron de 48 V.

Aviso y solución para sistemas de 24 y 48 V

Aunque todos los componentes Victron aceptan hasta 70 V de entrada en sus conexiones CAN-bus, algunos equipos NMEA 2000 no. Necesitan una conexión NMEA 2000 alimentada con 12 V, y a veces funcionan hasta 30 o 36 V. Asegúrese de



revisar la ficha técnica de todos los equipos NMEA 2000 usados. Si un sistema contiene elementos NMEA 2000 que necesiten una tensión de red inferior a la tensión de la batería, puede considerar el adaptador VE.Can 3802 de OSUKL mencionado. O también puede instalar el cable VE.Can a NMEA 2000 sin su fusible y aportar la alimentación correspondiente a la red NMEA 2000 con un cable adaptador de alimentación de NMEA 2000 (que no proporciona Victron). El puerto VE.Can del dispositivo GX no necesita alimentación externa para funcionar.



5.8. Sensores Mopeka Ultrasonic Bluetooth

Se ha añadido a Venus OS compatibilidad con el sensor Mopeka. Estos sensores ultrasónicos usan BLE (Bluetooth Low Energy), una tecnología inalámbrica que permite que los dispositivos se conecten en red dentro de un rango de unos 10 metros, consumiendo significativamente menos energía que la tecnología Bluetooth convencional.

Los sensores Mopeka disponen de detección ultrasónica para depósitos presurizados y no presurizados y para varios productos de depósitos. Según el modelo, los sensores se colocan en la parte superior o en la inferior del depósito. El nivel de líquido, la temperatura y la tensión de la batería del sensor se comunican de forma inalámbrica al dispositivo GX.

Sensores Mopeka compatibles

Sensor Mopeka	Observaciones	
Mopeka Pro Check H2O		
Mopeka Pro Check LPG		
Mopeka Pro Check Universal		
Mopeka TD40 / TD 200	Nacasita Vanua OS v2 14 como mínimo	
Mopeka Pro Plus	Necesita venus OS V3.14 como minimo	
Mopeka Pro 200		



Solo son compatibles los sensores indicados anteriormente Otros sensores Mopeka, aunque tengan Bluetooth, no son compatibles.

Para conectar los sensores Mopeka al dispositivo GX por Bluetooth, el dispositivo GX ha de disponer de Bluetooth. Algunos productos GX ya tienen Bluetooth integrado y en los demás puede incorporarse fácilmente con un adaptador Bluetooth USB estándar (se pueden consultar los productos GX que tienen Bluetooth integrado en el resumen de la gama de productos Victron GX).

No obstante, un adaptador Bluetooth USB adicional, también para dispositivos GX con Bluetooth integrado permite la reubicación con limitaciones del radio de Bluetooth (mediante un alargador de cable USB) a las cercanías de otros dispositivos Bluetooth compatibles a los que de otro modo no se llegaría.

Los siguientes adaptadores Bluetooth USB se han probado y se sabe que funcionan:

Adaptador Bluetooth USB				
Insignia (NS-PCY5BMA2)	Logilink BT0037	TP-Link UB400(UN)	Kinivo BTD-400	Adaptador Bluetooth USB Ideapro 4.0
Ewent EW1085R4	Laird BT820	Laird BT851	-	-

Aquí se puede consultar una lista de más adaptadores que también se están probando y de adaptadores que se han probado y se sabe que no funcionan: Victron Community.

5.8.1. Instalación

<	Bluetooth sensors	ল্ 08:28
Enable		
Continuous scann	ing	
Bluetooth adapte	rs	>
Mopeka H2O B0:2	26:BB	
Mopeka LPG 3B:A	3:F0	
Kitchen		
Pages <u>ااا</u>	\$	≡ Menu

La instalación del sensor Mopeka es muy sencilla. No obstante, en primer lugar, el sensor debe instalarse según las instrucciones de instalación de Mopeka y configurarse mediante la aplicación Mopeka Tank (disponible en Google Play y en Apple App Store). Luego se realiza la instalación y configuración en el dispositivo GX como se describe a continuación.

- 1. Asegúrese de que el Bluetooth está habilitado en el menú de sensores Bluetooth (habilitado por defecto).
- 2. Vaya a Configuración \rightarrow I/O \rightarrow Menú de sensores Bluetooth.
- 3. Mueva la Barra de activación a la derecha para activar los sensores Bluetooth.
- 4. Desplácese hacia abajo hasta encontrar su sensor Mopeka.

- 5. Para activar el sensor, mueva la barra hacia la derecha. Ahora debería aparecer en la Lista de dispositivos.
- 6. Repita los pasos 1 a 5 si tiene más de un sensor.



5.8.2. Configuración

- 1. Vaya al menú de la Lista de dispositivos.
- 2. Desplácese hacia arriba o abajo y seleccione el sensor correspondiente.
- 3. Pulse la flecha derecha o la barra de espacio de ese sensor para abrir su Menú de configuración.
- 4. Desplácese hacia abajo hasta Configuración y pulse otra vez sobre la flecha derecha o la barra de espacio para abrir el Menú de configuración del sensor.
- 5. En el Menú de configuración puede cambiar la capacidad del depósito, seleccionar el tipo de líquido y la unidad de volumen, fijar valores de calibración para los niveles de depósito vacío y lleno y leer el valor actual del sensor.
- 6. Tras la configuración, vuelva al Menú de resumen del sensor.
- 7. Desplácese hacia abajo, seleccione Dispositivo y pulse otra vez sobre la flecha derecha o la barra de espacio para abrir el Menú de configuración del dispositivo.
- 8. En el Menú del dispositivo puede asignar un nombre personalizado al sensor y leer más información sobre el mismo.
- 9. Repita los pasos del 1 al 8 para configurar más sensores.

<	Mopeka Pro H2O	লি 08:32
		Ok
Level		55%
Remaining		0.010m ³
Temperature		23°C
Sensor battery		2.97V
Setup		>
<u>ااا</u> Pages	~	≣ Menu

<	Fluid type	হ্ন 08:30
Gasoline		0
Diesel		0
LPG		0
LNG		0
Hydraulic oil		0
Raw water		0
\otimes	^	\bigotimes

<	Setup	ল্ 08:2 9
Capacity		0.020m ³
Sensor value whe	n empty	0.0cm
Sensor value whe	n full	33.0cm
Fluid type		Fresh water
Volume unit		Cubic metre
Sensor value		18.6cm
<u></u> 비 Pages		≡ Menu

<	Volume unit	후 08:31
Cubic metre		0
Litre		0
Imperial gallon		0
U.S. gallon		0
\otimes		\bigotimes

<	Fluid type	ল্ 08:30
Fuel		\circ
Fresh water		۲
Waste water		0
Live well		0
Oil		0
Black water (sewage)		0
\otimes	~	\bigotimes

<	Device	়ি 08:32
Connection		Bluetooth LE
Product		Mopeka sensor
Name		Mopeka Pro H20
Select position	Select character	Add space
Product ID		C02A
\otimes	~	$\overline{\otimes}$



5.8.3. Monitorización del nivel del depósito



Los niveles de los depósitos pueden monitorizarse en otros sitios dentro del entorno GX:

- · Lista de dispositivos del dispositivo GX
- Menú resumen del sensor del dispositivo GX
- Resumen gráfico del dispositivo GX
- Panel de control de VRM
- Widgets del menú avanzado de VRM
- Widgets de la aplicación VRM







5.9. Sensores de temperatura inalámbricos Bluetooth Ruuvi

El sensor Ruuvi dispone de temperatura, humedad y presión atmosférica, que se transmiten de forma inalámbrica al dispositivo GX por Bluetooth.

Para conectar los sensores Ruuvi al dispositivo GX por Bluetooth, el dispositivo GX ha de disponer de Bluetooth. Algunos productos GX ya tienen Bluetooth integrado y en los demás puede incorporarse fácilmente con un adaptador Bluetooth USB estándar (se pueden consultar los productos GX que tienen Bluetooth integrado en el resumen de la gama de productos Victron GX).

No obstante, un adaptador Bluetooth USB adicional, también para dispositivos GX con Bluetooth integrado permite la reubicación con limitaciones del radio de Bluetooth (mediante un alargador de cable USB) a las cercanías de otros dispositivos Bluetooth compatibles a los que de otro modo no se llegaría.

Los siguientes adaptadores Bluetooth USB externos se han probado y se sabe que funcionan:

Adaptador Bluetooth USB				
Insignia (NS-PCY5BMA2)	Logilink BT0037	TP-Link UB400(UN)	Kinivo BTD-400	Adaptador Bluetooth USB Ideapro 4.0
Ewent EW1085R4	Laird BT820	Laird BT851	-	-

En esta conversación de la comunidad se puede consultar una lista de más adaptadores que también se están probando y de adaptadores que se han probado y se sabe que no funcionan.

Proceso de instalación

Asegúrese de que el Bluetooth está habilitado en el menú Bluetooth (habilitado por defecto).

Vaya a Configuración \rightarrow I/O \rightarrow Menú de sensores Bluetooth y pulse Habilitar para activar los sensores Bluetooth de temperatura.

Los sensores Ruuvi vienen con una pestaña de plástico que se puede extraer. Así se evita que se descarguen cuando no se estén usando. Retire la pestaña de plástico y la unidad empezará a trasmitir información sobre temperatura.



El sensor debe aparecer en el menú, "Ruuvi ####" - con una identificación hexadecimal de 4 dígitos de dispositivo, habilite el sensor Ruuvi concreto.

<	Bluetooth sensors	র্ল 08:40
Enable		\bigcirc
Continuous scanni	ng	
Bluetooth adapter	S	>
Ruuvi 2BE2		
Ruuvi 56F7		
<u> 네</u> Pages		≡ Menu

El submenú de adaptadores Bluetooth muestra una lista de los adaptadores Bluetooth disponibles. La opción "Detección continua" del menú está continuamente buscando nuevos sensores de Bluetooth. Tenga en cuenta que esta opción afecta al funcionamiento del WiFi del dispositivo GX. Habilite esta opción solamente si necesita buscar nuevos sensores Bluetooth. De lo contrario, déjela deshabilitada.



<	Bluetooth adapters	র্ল 08:40
hci0		DB:68:15:18:17:F3
hcil		00:E0:42:AC:04:03
Pages <u>الا</u>		≣ Menu

Si tiene varios sensores, puede ser conveniente escribir las identificaciones de los dispositivos en la misma caja del sensor para no perderlos.

Ahora el sensor debería poder verse en el menú principal - por defecto aparece como "Sensor de temperatura genérico (##)"

<	T Ruuvi Fridge	র্ল 11:21
Temperature		3°C
Humidity		56%
Pressure		1017.3hPa
Sensor battery		2.93V (Ok)
Setup		>
Device		>
<u> 네</u> Pages	^	≡ Menu

Dentro del menú del sensor de temperatura se puede ajustar el tipo y también darle un nombre.

Vida y estado de la batería para sensores Ruuvi:

Los sensores Ruuvi usan una pila de botón de litio CR2477 de 3V reemplazable con una duración estimada de más de 12 meses, dependiendo de la temperatura ambiente.

Información de la batería:

- · La tensión y el estado interno de la batería aparecen en el menú del sensor.
- · Indicadores de estado de la batería:
 - Estado OK: Tensión de la batería ≥ 2,50 V
 - Estado bajo del sensor de la batería: Tensión de la batería ≤ 2,50 V

Advertencia de batería baja:

Aparecerá una advertencia de batería baja en la consola remota. Si el dispositivo GX envía información a VRM, la advertencia también aparecerá allí.

El umbral de advertencia depende de la temperatura:

- Por debajo de 20 °C: El umbral es 2,0 V
- Entre -20 °C y 0 °C: El umbral es 2,3 V
- Por encima de 20 °C: El umbral es 2,5 V

<	Bedroom	়ি 09:3 6
Status		Sensor battery low
Temperature		22°C
Humidity		50%
Pressure		1018.4hPa
Sensor battery		2.40V
Setup		>
<u>ااا.</u> Pages	~	≡ Menu

Se puede actualizar el firmware del Ruuvi con la propia aplicación móvil de Ruuvi, aunque no es necesario hacerlo si no está teniendo problemas.

5.10. Conexión de sensores de radiación solar, temperatura y velocidad del viento IMT

Ingenieurbüro Mencke & Tegtmeyer GmbH (IMT) ofrece una gama de sensores de radiación solar digitales y de silicona pertenecientes a la serie Si-RS485 que son compatibles con los dispositivos Victron GX.

Compatibilidad

Los sensores opcionales/adicionales de temperatura del módulo externo, temperatura ambiente y velocidad del viento también son compatibles.

Los sensores externos opcionales/adicionales se conectan al sensor de radiación solar con los enchufes preinstalados o están previamente conectados al sensor de radiación solar (módulo externo y temperatura ambiente solamente). Cuando los sensores externos se conectan mediante un sensor de radiación solar adecuado, todos los datos relativos a las mediciones se transmiten al dispositivo GX de Victron con el cable de interfaz único.

Cada modelo de sensor de radiación solar de la serie Si-RS485 tiene una capacidad diferente en lo que respecta a sensores externos (o viene con un sensor externo previamente conectado), por lo que es importante que considere sus necesidades futuras antes de comprar.

Se puede conectar un sensor de temperatura del módulo IMT Tm-RS485-MB independiente (visible como "temperatura de la celda") o un sensor de temperatura ambiente IMT Ta-ext-RS485-MB (visible como "temperatura externa") directamente al dispositivo Victron GX, con un sensor de radiación solar o sin un sensor de radiación solar.

Funcionamiento

- Los sensores de radiación solar de IMT de la serie Si-RS485 funcionan con una interfaz eléctrica RS485 y un protocolo de comunicación Modbus RTU.
- El dispositivo GX de Victron debe tener la versión 2.40 o posterior.
- Son compatibles los sensores IMT con versiones de firmware anteriores a v1.53 para más información, póngase en contacto con IMT.
- La conexión física al dispositivo GX de Victron se hace mediante el puerto USB y necesita un cable de interfaz RS485 a USB de Victron.
- También se necesita una fuente de alimentación externa CC adecuada (de 12 a 28 VCC), ya que el sensor NO recibe alimentación a través del USB.
- · Los modelos de IMT más recientes cuentan con un segundo sensor de temperatura que también es compatible.

Conexiones con cables

El esquema de la siguiente guía de instalación representa la configuración del cableado en una instalación normal.



IMT Si-RS485TC Series Solar Irradiance Sensor - Victron Installation Guide

Conexiones con cables



Si-Sensor	Interfaz RS485 a USB de Victron	Señal
Marrón	Naranja	RS485 Data A +
Naranja	Amarillo	RS485 Data B -
Rojo	-	Pos alimentación - de 12 a 28 VCC
Negro		Neg/Gnd alimentación - 0 VCC
Negro (grueso)	-	Tierra / Apantallamiento del cable / PE
-	Rojo	Pos alimentación - 5 VCC (no se usa)
-	Negro	Neg/Gnd alimentación - 0 VCC (no se usa)
	Marrón	Terminador 1 - 120R (no se usa)
	Verde	Terminador 2 - 120R (no se usa)

Notas sobre la instalación

La máxima tensión de la alimentación CC permitida para la gama de sensores de radiación solar de IMT de la serie Si-RS485 es de 28,0 VCC. Según esto, para bancadas o sistemas de baterías de 24 V y 48 V debe usarse en la instalación un convertidor CC-CC de Victron (24/12, 24/24, 48/12 o 48/24) o un adaptador CA-CC de Victron adecuados.

En bancadas o sistemas de baterías de 12 V, el sensor de radiación solar de IMT de la serie Si-RS485 puede alimentarse directamente desde la bancada de baterías y seguirá funcionando hasta la tensión mínima de 10,5 V (según la medición del sensor, teniendo en cuenta la caída de tensión en el cable).

Puede consultar notas y especificaciones detalladas sobre cableado/instalación en la "Guía de referencia rápida" del sensor de radiación solar de IMT de la serie Si-RS485 y en la "Ficha técnica" del cable de interfaz RS485 a USB de Victron.

Para garantizar la integridad de la señal y el buen funcionamiento, compruebe lo siguiente:

- Los cables alargadores usados cumplen las especificaciones relativas a la superficie mínima de la sección recogidas en la tabla correspondiente (depende de la tensión de alimentación CC y de la longitud del cable).
- Los cables alargadores tienen un apantallamiento y un núcleo de par trenzado adecuados.
- El cable original de interfaz RS485 a USB de Victron conectado está reducido a una longitud máxima de 20 cm en instalaciones en las que la longitud de cable total es superior a 10 m o en las que hay problemas de interferencia específicos de la instalación o de la ubicación. En esos casos deben usarse cables apropiados/de alta calidad para toda la extensión de cables y no solo para los alargadores.
- · Los cables están colocados separados o lejos de los cables principales de alimentación CC o CA.
- Todos los cables están correctamente rematados (incluidos lo que no se usen) y bien aislados de los elementos meteorológicos y de la entrada de agua.
- La carcasa del sensor no se ha abierto ni manipulado durante la instalación, ya que esto podría comprometer la integridad del sellado (y anular la garantía).

El sensor de radiación solar de IMT de la serie Si-RS485TC cuenta con aislamiento galvánico interno (hasta 1000 V) entre la alimentación y los circuitos Modbus RS485, de modo que la interfaz sin aislamiento RS485 a USB de Victron es adecuada para casi todas las instalaciones.

No obstante, si se prefiere una interfaz aislada RS485 a USB, el único dispositivo compatible es USB485-STIXL de Hjelmslund Electronics (el dispositivo GX no reconocerá ningún otro tipo).

Varios sensores

Se pueden conectar varios sensores de radiación solar de IMT de la serie Si-RS485 a un mismo dispositivo GX de Victron, pero se necesita una interfaz RS485 a USB de Victron exclusiva para cada unidad.

No se pueden combinar varias unidades en una sola interfaz (porque esto no es compatible con el software Venus OS asociado).

Configuración

No suele ser necesario hacer ninguna configuración especial/adicional, la configuración predeterminada de fábrica es apta para la comunicación con un dispositivo GX de Victron.

Sin embargo, si el sensor de radiación de IMT de la serie Si-RS485 se ha usado antes en otro sistema o se ha cambiado la configuración por cualquier motivo, hay que restablecer la configuración predeterminada antes de volverlo a usar.

Para revisar la configuración, descargue la "Herramienta de software de configuración Si-Modbus" de IMT. Siga las instrucciones de la "Documentación del configurador Si Modbus" de IMT y compruebe o actualice los siguientes ajustes:
- Dirección Modbus: 1
- Tasa de baudios: 9600
- Formato de datos: 8N1 (10 Bit)

Si necesita más asistencia para la configuración de sensores de radiación de IMT de la serie Si-RS485, póngase en contacto con IMT Solar directamente.

Interfaz del usuario - Dispositivo GX

Al conectar el dispositivo GX de Victron y encender el sensor de radiación de IMT de la serie Si-RS485, éste será detectado automáticamente en pocos minutos y aparecerá en el menú "Lista de dispositivos".

Device List			11:59
BMV-712 Smart	94%	27.01V	6.3A >
IMT Si-RS485 Series Solar Irradianc	e Sens		>
SmartSolar Charger MPPT 250/100	rev2		296W >
MultiPlus 24/3000/70-16		Inve	erting >
Notifications			>
Settings			>
<u>네</u> Pages		≣ Menι	

Dentro del menú "Sensor de radiación solar de IMT de la serie Si-RS485", se mostrarán automáticamente todos los parámetros disponibles (según los sensores conectados), que se actualizarán en tiempo real.

IMT Si-RS485 Series Solar Irradiance	Sensor 12:06
Irradiance	1090.1W/m2
Cell temperature	40.5°C
External temperature	24.5°C
Wind speed	2.9m/s
Settings	>
<u> 세</u> Pages =	Menu

En el submenú de "Ajustes" se pueden habilitar y deshabilitar manualmente los sensores externos opcionales/adicionales conectados al sensor de radiación de IMT de la serie Si-RS485.

	Settings	12:0
Wind speed se	ensor	Enabled
External temp	erature sensor	Enabled
<u>네</u> Pag	es	≡ Menu



5.10.1. Visualización de datos - VRM

Para revisar los datos históricos registrados en el portal VRM, despliegue la lista del complemento "Sensor meteorológico" y seleccione el complemento "Sensor meteorológico".

Select	the info you would like to see:		
	Gateway	9 widgets	(+)
	VE.Bus System	12 widgets	۲
a	Battery Monitor [256]	8 widgets	(+)
	Solar Charger [258]	7 widgets	(+)
	Meteorological Sensor [1]	1 widget	Θ
~ M	leteorological sensor		

Los datos de los tipos de sensores disponibles aparecerán automáticamente en el gráfico. También se pueden habilitar y deshabilitar sensores o parámetros concretos pulsando en el nombre o la leyenda del sensor.



5.11. Compatibilidad del controlador de generador InteliLite de la serie 4 de ComAp

Para más información, consulte este documento .

5.12. Compatibilidad del controlador de generador de Deep Sea - DSE

Para más información, consulte este documento .



5.13. Lectura de datos genéricos del alternador procedente de sensores CC NMEA 2000

Venus OS es compatible con sensores CC NMEA 2000 que se pueden usar para leer la tensión, la corriente y la temperatura de un alternador genérico. Tenga en cuenta que los datos solo se muestran. No se usan para otros cálculos o funciones.

Los sensores CC NMEA 2000 de otros fabricantes deben cumplir los siguientes requisitos:

- La clase del dispositivo NMEA 2000 ha de ser 35, Generación eléctrica.
- La función del dispositivo NMEA 2000 ha de ser 141, Generador CC.
- El tipo CC debe fijarse en alternador en los detalles CC de PGN 127506.
- La tensión, la corriente y la temperatura deben transmitirse en PGN 127508, Estado de la batería.

En principio, la mayoría de los sensores CC NMEA 2000 deben funcionar.

Se ha probado la compatibilidad con:

Sensores de corriente CC de Across Ocean Systems

Para conectar una red NMEA 2000 al puerto VE.Can del dispositivo GX, cada uno con un conector de distinto estilo, hay dos soluciones:

- 1. El cable VE.Can a NMEA 2000: Simplemente insertando o quitando el fusible, permite activar la red NMEA 2000 a través del equipo de Victron. Tenga en cuenta la advertencia que se indica más adelante.
- El adaptador VE.Can 3802 de OSUKL. La ventaja es que sirve para conectar un único dispositivo NMEA 2000, como un transmisor de nivel de depósito, a una red VE.Can. También puede alimentar una red NMEA 2000 de menor tensión directamente a partir de un sistema Victron de 48 V.

Advertencia y solución para sistemas de 24 V y 48 V

Aunque todos los componentes Victron aceptan hasta 70 V de entrada en sus conexiones CAN-bus, algunos equipos NMEA 2000 no. Necesitan una conexión NMEA 2000 alimentada con 12 V, y a veces funcionan hasta 30 o 36 V. Asegúrese de revisar la ficha técnica de todos los equipos NMEA 2000 usados. Si un sistema contiene elementos NMEA 2000 que necesiten una tensión de red inferior a la tensión de la batería, puede considerar el adaptador VE.Can 3802 de OSUKL mencionado. O también puede instalar el cable VE.Can a NMEA 2000 sin su fusible y aportar la alimentación correspondiente a la red NMEA 2000 con un cable adaptador de alimentación de NMEA 2000 (que no proporciona Victron). El puerto VE.Can del dispositivo GX no necesita alimentación externa para funcionar.



5.13.1. Compatibilidad con el regulador del alternador Wakespeed WS500

Introducción

El WS500 es un regulador alternador inteligente externo con comunicación CAN-bus y NMEA 2000 especialmente adecuado en aplicaciones náuticas y de caravanas y autocaravanas. El WS500 es compatible con Venus OS y ofrece la posibilidad de monitorizar el rendimiento de sus alternadores mediante un dispositivo GX.

Requisitos

Los requisitos necesarios para la integración de WS500 son:

- 1. Firmware Venus OS v2.90 o superior instalado en su dispositivo GX
- 2. Firmware Wakespeed WS500 2.5.0 o superior instalado en el controlador WS500
- 3. El WS500 debe conectarse al puerto VE.Can del dispositivo GX. No es posible monitorizar el WS500 si se conecta al puerto BMS-Can de un Cerbo GX.

Conexión del WS500 a VE.Can

Tanto el WS500 como VE.Can utilizan conectores RJ45 para sus puertos CAN.

Sin embargo, tienen diferentes patillas. Esto significa que no se puede usar un cable de red normal (cable UTP recto). Se necesita un cable cruzado. Usted mismo tendrá que hacer este cable cruzado. En el siguiente diagrama se muestran las patillas de los dos dispositivos.

Victron VE.Can pin# and signal	WS500 CAN pin# and signal
1 NC	• 1 CAN-H
2 NC	• 2 CAN-L
3 NET-C (V-)	3 CAN-GND
4 NC	4 (SFTY-STOP)
5 NC	5 -
6 NET-S (V+)	6 (CAN-SHLD)
7 CAN-H o	7 (GND)
8 CAN-L o	8 (CAN-V+)

Los pines importantes a tener en cuenta son el 7 y el 8 para CAN-H y CAN-L en la parte VE.Can y el 1 y el 2 para CAN-H y CAN-L en la parte WS500.

De modo que se necesita un cable para que los pines 1 y 2 de un lado estén conectados a los pines 7 y 8 del otro. El pin 7 va al pin 1 y el pin 8 va al pin 2.

El conector RJ45 con pin 7 y 8 en un extremo se conecta con el puerto VE.Can del dispositivo GX. El otro extremo del cable con pin 1 y 2 se conecta con el controlador WS500. Deben colocarse terminadores en ambos extremos.

El color del cable que haga usted mismo no es importante. Wakespeed también ofrece un cable ya configurado con un conector RJ45 azul en un extremo que debe conectarse al puerto VE.Can.



Tenga en cuenta que los terminadores negros suministrados por Wakespeed y los azules suministrados por Victron no son intercambiables. De modo que coloque el terminador Victron en la parte de Victron de la red y el terminador de Wakespeed en la de Wakespeed.



Ejemplo de cableado

El siguiente ejemplo muestra un resumen del cableado recomendado basado en una instalación con un Lynx Smart BMS, distribuidores Lynx y un Cerbo GX.

La colocación correcta del shunt del alternador (que no debe confundirse con el shunt del BMV o el SmartShunt) es importante para la correcta conexión del cable del sensor de corriente.

Consulte los manuales del WS500 y del alternador para ver el cableado completo entre el WS500 y el alternador.





Interfaz de usuario del dispositivo GX para WS500

Una vez que el WS500 se ha conectado al dispositivo GX, la lista de dispositivos incluye una entrada para el regulador.

El menú del WS500 proporciona entonces la siguiente información:

- · Salida: tensión, corriente y potencia según la información recibida del regulador del alternador
- · Temperatura: el sensor de temperatura del WS500 mide la temperatura del alternador
- Estado: estado del proceso de carga del WS500
 - · Apagado cuando no está cargando
 - · Carga inicial, absorción o flotación cuando el WS500 está usando su propio algoritmo de carga
 - · Control externo cuando está controlado por un BMS como un Lynx Smart BMS
- · Estado de la red:
 - · Independiente, si el regulador está funcionando por su cuenta
 - · Maestro de grupo cuando está proporcionando metas de carga a otro dispositivo WS500
 - · Esclavo cuando acepta instrucciones de carga de otro dispositivo, como un WS500 o un BMS.
- Error: indica que el WS500 se encuentra en un estado de error. Se pueden consultar todos los códigos y mensajes de error en la guía de Configuración y Comunicaciones de Wakespeed. Véanse también los errores n.º 91 y n.º 92 en el apéndice
- Field Drive: indica el porcentaje de field drive que el WS500 envía al alternador en la conexión de campo.
- Velocidad: velocidad a la que gira el alternador en RPM. Este es el dato que comunica el estátor y si no es correcto, se puede ajustar configurando la opción Alt Poles en la línea de configuración SCT de Wakespeed.
- · Velocidad del motor: se indica en RPM. Este dato se obtiene
 - mediante cálculo a partir de la velocidad del alternador y la Eng/Alt drive ratio configurada por la línea de configuración SCT
 - NMEA 2000, si el WS500 está recibiendo las RPM del motor de PGN127488
 - · J1939, si el WS500 está recibiendo las RPM del motor de PGN61444

También es posible crear un nombre personalizado para el WS500 en el menú del dispositivo. Esto hace que el WS500 actualice la línea de configuración \$SCN del regulador.

<	WS500-VictronLI		奈 17:22
	13.60V	32.1A	436W
Temperature			28°C
State			Bulk
Network status			Standalone
Error		\$	#0 No error
Field drive			100%
<u> 네</u> Pages	~	≡м	lenu

<	WS500-VictronLI	奈 17:46
Network status		Standalone
Error		#0 No error
Field drive		100%
Speed		
Engine speed		
Device		>
실 Pages	^	≡ Menu

<	Device	奈 18:09
		Yes
Connection		VE.Can
Product	Wakespeed WS500 A	Iternator Regulator
Name		WS500-VictronLI
Product ID		0×B080
Firmware versio	n	AREG2.5.0-BETA
<u> 네</u> Pages	5 V	≣ Menu

Datos del WS500 en el portal VRM

Los datos del WS500 que pueden mostrarse en nuestro portal VRM son: corriente, tensión y temperatura.



Actualmente hay tres widgets disponibles en VRM

24v Alternator	ŝ
Wakespeed WS500 - Battery Voltage (V) Wakespeed WS500 - Alternator Current (A) Wakespeed WS500 - Alternator Current (C)	
40 Rest zoom	

Widget personalizado VRM que muestra tensión, corriente y temperatura de WS500

Resolución de problemas y preguntas frecuentes

Para información adicional sobre asistencia técnica y resolución de problemas, póngase en contacto con el servicio técnico de Wakespeed directamente.

Códigos de error n.º 91 y n.º 92

Venus OS informará de todos los errores que pueda generar el WS500 según lo descrito en la guía de Configuración y Comunicaciones de Wakespeed. En sistemas con BMS integrado, los siguientes errores son críticos mientras los eventos están activos y requieren especial atención.

• #91: Lost connection with BMS

El WS500 ha perdido la comunicación con el BMS y pasará al modo configurado de "Volver al inicio". En cuanto se haya restablecido la comunicación con el BMS, volverá a seguir los objetivos de carga indicados por el BMS.

• #92: ATC disabled through feature IN

El BMS ha indicado un evento de desconexión de la carga mediante la opción del cable y en consecuencia el WS500 ha vuelto al estado Apagado.

Los datos de corriente y potencia no aparecen en el menú del dispositivo WS500

Esto no supone ninguno problema y sencillamente se debe a cómo está instalado el sistema y cómo está previsto que sea.

- No hay un del alternador^[1] instalado
- El shunt del alternador está instalado pero no está bien configurado. Revise el ajuste de ShuntAtBat y el de Ignorar sensor con las herramientas de configuración de Wakespeed.

^[1] El shunt del alternador puede instalarse en serie con el alternador para permitir la lectura de la corriente y la potencia de salida del alternador. El cableado del sensor se conecta directamente al WS500. Esta es una función opcional para visualización. Si el shunt no está instalado, el dispositivo GX mostrará otros datos del alternador, como el porcentaje de tensión de campo y la tensión de salida, etc. pero no aparecerán ni la corriente ni la potencia de salida.

Preguntas frecuentes

P1: ¿Se usa la corriente de salida del alternador (si se mide) para algo más aparte de para visualización?

R1: Por el momento, solo se muestra el dato. Quizá más adelante habrá integración DVCC, de modo que el dispositivo GX controle la cantidad de corriente que quiere que genere el WS500 y reparta la corriente de carga deseada entre el WS500 y los MPPT, por ejemplo.

P2: ¿Para qué se usa la corriente de salida de la batería? ¿Puede leerse por CAN-bus mediante un Lynx Smart BMS, otros monitores de baterías o un dispositivo GX?

R2: Sí, se puede leer el dato de corriente mediante CAN-bus y Lynx Smart BMS.

En ese caso, el shunt del WS500 puede configurarse para el alternador y así comunicar el dato de cantidad de corriente que el alternador está produciendo. El WS500 usa la corriente del Lynx Smart BMS para garantizar que solo llega a la batería lo que la batería necesita. De modo que si la batería pide 100 A y el WS500 comunica 200 A al alternador, se usarán 100 A para apoyar a las cargas. Supone una importante mejora en el cálculo de la carga CC.

P3: ¿Hay alguna recomendación de cableado para los sistemas que incluyan un Lynx Smart BMS?

R3: Sí. Hemos creado numerosos ejemplos de sistema que muestran el cableado completo y contienen información adicional importante. Por ejemplo, un sistema de un catamarán con dos WS500 o un sistema equipado con un alternador adicional controlado por un WS500. Estos ejemplos le pueden servir de base para su propio sistema.

Los ejemplos de sistemas se pueden descargar de la página de producto del Lynx Smart BMS.

P4: ¿Cuál es el cableado recomendado para sistemas que no contienen un Lynx Smart BMS?

R4: Wakespeed facilita una guía de inicio rápido que muestra cómo configurar el regulador mediante interruptores DIP y un resumen de todas las conexiones de cableado en el juego de cables que viene con la unidad.

El manual de producto del WS500 contiene diagramas de cableado adicionales que muestran en detalle cómo se conecta el juego de cables.

Tenga en cuenta que el shunt debe conectarse a la batería y que el WS500 debe configurarse con el shunt en la batería.



6. Conectividad a Internet

Conecte el Venus GX a Internet para aprovechar todas las ventajas del portal VRM. El VGX envía información de todos los productos conectados al portal VRM, desde donde podrá controlar el uso de energía y ver el estado de los productos conectados en cada momento, también podrá configurar alarmas de correo electrónico y descargar datos en formato CSV y Excel.

Para consultar esta información desde su teléfono inteligente o tableta, descargue la aplicación VRM iOS o Android.

Además del seguimiento a distancia, una conexión a Internet activa permite al VGX hacer comprobaciones regulares de las nuevas versiones de firmware disponibles (dependiendo de la configuración), que se descargarán e instalarán automáticamente.

Hay varias formas de conectar un VGX a Internet:

- · Colocando un cable de red entre un router y el puerto Ethernet LAN del VGX
- · Conectándolo a un router de forma inalámbrica mediante WiFi
- Mediante una red móvil (celular), con el GX LTE 4G un módem celular USB o con un router 3G o 4G.
- · Anclaje a red o tethering USB mediante un teléfono móvil

Este vídeo explica cómo conectar LAN, WiFi y un GX GSM (también sirve para el GX LTE 4G):



6.1. Puerto Ethernet LAN

Cuando conecte un cable ethernet entre un router y un VGX, la página de Configuración → Ethernet de su VGX confirmará la conexión.



Antes de conectar el cable ethernet, tenga cuidado de no confundir el puerto Ethernet del dispositivo GX con los puertos VE.Bus o VE.Can/BMS-Can.

<	Ethernet	≓ <u>∧</u> 23:39
State		Connected
MAC address		90:59:AF:6A:16:EB
IP configuration		Automatic
IP address		192.168.003.167
Netmask		255.255.255.000
Gateway		192.168.003.001
<u>네</u> Pages	~	⊒ Menu



6.2. WiFi

El Venus GX dispone de WiFi integrada. Con WiFi se puede conectar a redes seguras WEP, WPA y WPA2. También se puede conectar una mochila WiFi USB externa compatible (para aumentar el alcance inalámbrico fuera de un armario, por ejemplo).

Hay varias mochilas WiFi USB compatibles. Dos de ellas además están disponibles en el stock de Victron Energy:

- · Código de referencia BPP900100200 módulo WiFi simple CCGX (Nano USB), pequeño, bajo coste.
- Código de referencia BPP900200300 Asus USB-N14, tiene un precio un poco mayor pero mejor cobertura que el Nano USB. Compatible a partir de la versión de software 2.23.
- Código de referencia BPP900200400 módulo WiFi de largo alcance (Netgear AC1200) mayor coste y mejor cobertura que el Nano USB. Wireless AC, Wireless G y Wireless N; 2,4 Ghz y 5 Ghz.

Los módulos WiFi que ya no están disponibles pero siguen siendo compatibles son:

- Código de referencia BPP900200100 Startech USB300WN2X2D
- Código de referencia BPP900100100 Zyxel NWD2105
- · Código de referencia BPP900200200 Gembird WNP-UA-002, tiene un precio un poco mayor pero mejor cobertura.
- Código de referencia BPP900200400 Netgear A6210-100PES.

Aunque otras mochilas WiFi pueden funcionar, no las hemos probado y no ofrecemos asistencia para ellas.

El menú WiFi muestra las redes disponibles. Cuando se selecciona una red, se puede introducir la contraseña (si es que no es ya conocida) para conectarse. No es compatible con la configuración mediante WPS (WiFi Protected Setup).

Cuando el VGX encuentra varias redes WiFi con contraseña conocida, se seleccionará la red más fuerte de forma automática. Cuando la señal de la red a la que se haya conectado sea demasiado débil, cambiará automáticamente a una red más fuerte, siempre que conozca la contraseña de esa red.



La conexión por WiFi es menos fiable que la de un cable de Ethernet. Siempre que sea posible es preferible conectarse mediante Ethernet. La intensidad de la señal ha de ser siempre del 50% por lo menos.

<	internet	奈 16:11
State		Connected
Name		internet
Forget network?		
Signal strength		73 %
MAC address		00:0F:00:4F:05:96
IP configuration		Automatic
<u>ااا</u> Pages	~	≡ Menu

6.3. GX LTE 4G

El GX LTE 4G es un módem celular para nuestra gama GX de productos de monitorización y proporciona una conexión móvil a Internet para el sistema y una conexión al Portal VRM. Funciona con redes 2G, 3G y 4G.

Consulte el manual de GX LTE 4G.

6.4. Red móvil (celular) con router 3G o 4G

El GX LTE 4G proporciona solamente una conexión a Internet para el dispositivo GX. No hay opción de compartir Internet con ordenadores portátiles, smartphones u otros dispositivos.

Para instalaciones en las que haya otros dispositivos que necesiten Internet, como ocurre a menudo en barcos o caravanas, o cuándo sea necesaria una solución fiable en casos de apagón o de respaldo, considere como alternativa la instalación de un router móvil que disponga de estas funciones.

Un router móvil puede compartir datos con distintos dispositivos, como son smartphones, tabletas, ordenadores portátiles y demás dispositivos, a través de un puerto Ethernet o de la WiFi, y puede conmutar a una configuración WiFi establecida de antemano en caso que falle la conexión Ethernet, o viceversa.

Para conectar el VGX a una red móvil (celular), como una red 3G o 4G, use un router celular. Conecte el VGX a ese router con un cable LAN o mediante la red WiFi del router.



Asegúrese de usar un router diseñado para instalaciones sin supervisión. No utilice routers de bajo coste destinados a viajes de negocios o de placer. Rentabilizará rápidamente un router profesional más caro y no habrá perdido tiempo en desplazamientos simplemente para resetearlo. Algunos ejemplos de estos routers profesionales son el H685 4G LTE de Proroute y la gama de routers Industrial 4G de Pepwave.

Más información en esta entrada del blog.

Tenga en cuenta que el VGX no acepta mochilas 3G/4G USB, aparte de los accesorios GX GSM y GX LTE 4G, que se pueden obtener en Victron.

6.5. Anclaje a red o tethering USB con un teléfono móvil

Esta es una opción útil cuando funciona, pero no cuente con ello porque no ha resultado ser muy fiable. Busque en Internet instrucciones sobre anclaje a red para su teléfono y su sistema operativo. Sabemos que funciona con:

· Samsung Galaxy S4

pero no con:

• iPhone 5s con iOS 8.1.1

6.6. Configuración manual de IP

Casi ninguna instalación necesitará que se introduzca manualmente la configuración de IP, puesto que la mayor parte de los sistemas aceptan la configuración automática de IP (DHCP), que es también la configuración predeterminada del VGX. Si tiene que configurar la dirección manualmente, seleccione la siguiente plantilla:

<	Ethernet	♀ ≓ 16:49
MAC address		84:7E:40:66:0E:6F
IP configuration		Manual
IP address		092.168.002.002
Select position	Select character	Apply changes
Netmask		255.255.255.000
\bigotimes	^	\bigotimes

Podrá encontrar información completa sobre los requisitos de IP y los números de los puertos utilizados en Preguntas frecuentes de VRM - puertos y conexiones utilizadas por el [133] VGX.

6.7. Varias conexiones (conmutación por error)

Es posible conectar el VGX a varias redes a la vez, Ethernet, WiFi y LTE (mediante un GX LTE 4G). En este caso, el dispositivo GX utiliza Ethernet o WiFi cuando estén disponibles y vuelve a LTE si se pierde la conexión Ethernet y no hay acceso a la WiFi.

El dispositivo GX utiliza cada conexión con el siguiente orden de prioridad:

- 1. Ethernet, independientemente de que haya conexión WiFi o LTE.
- 2. WiFi cuando no hay conexión Ethernet e independientemente de que haya conexión LTE.
- 3. LTE cuando no hay conexión Ethernet ni WiFi.



Tenga en cuenta que el dispositivo GX no comprueba si alguno de los dispositivos de red mencionados tiene una conexión a Internet activa. Este mecanismo solo considera la conexión de red activa.



6.8. Minimizar el tráfico de Internet

En situaciones en las que el tráfico de Internet es caro, por ejemplo con un enlace satelital o cuando hay cargos por itinerancia GSM o móviles, querrá minimizar el tráfico. Para ello:

- Desactive las actualizaciones automáticas de firmware [63]
- No habilite la asistencia remota [134]
- Reduzca el intervalo de registro (Configuración → Portal VRM online → Intervalo de registro) a una frecuencia muy baja. Tenga en cuenta que los cambios de estado (carga → inversión o carga inicial → flotación) y las alarmas harán que se envíen más mensajes.

Lo mejor para averiguar cuántos datos necesita contratar es dejar que el sistema funcione durante un par de días y observar los contadores RX y TX de Internet de su router 3G o 4G. O aún mejor, algunas compañías informan de los datos empleados en su sitio web.

La cantidad de datos que se usan también depende en gran medida del sistema:

Cuantos más productos se conecten al VGX, más datos se generarán.

 Un cambio de estado (de inversor a cargador, por ejemplo) supondrá una transmisión de datos, de modo que un sistema con cambios de estado muy frecuentes también generará más datos. Esto es así sobre todo en ciertos sistemas Hub-1 y Hub-2.

Le recomendamos que configure su plan de datos de modo que evite los costosos cargos por "exceso". Ponga un tope a su uso de datos o utilice un plan de prepago.

Un cliente, abrumado por costes globales de entre veinte céntimos y varios euros por Mb de datos, se inventó una ingeniosa solución: Con una red privada virtual, RPV (o VPN, por sus siglas en inglés) modificó la IP para canalizar TODO el tráfico entrante y saliente del dispositivo GX a través de esta RPV. El uso de un cortafuegos en el servidor RPV le permite controlar el tráfico en función de la hora, el tipo de conexión, el lugar y los destinos. Aunque queda fuera del alcance de este manual, esta es una opción que funciona, y con la ayuda de un experto en Linux y redes, puede funcionar también en su caso.

6.9. Más información sobre la configuración de una conexión a Internet y una RPV

- Creación de una cuenta RPV
- · Alarmas y seguimiento del portal VRM
- · Portal VRM Preguntas frecuentes



7. Acceso al dispositivo GX

Se puede acceder a un dispositivo GX con un smartphone, una tableta o un ordenador. Este acceso se llama consola remota. La consola remota es el elemento central para hacer o modificar ajustes en el dispositivo GX.

En dispositivos GX con una pantalla, es posible que esta opción de consola remota esté deshabilitada por defecto y será necesario habilitarla. Los dispositivos GX sin pantalla tienen la consola remota habilitada por defecto.

Hay varias formas de acceder:

Tipo de acceso	Color Control GX	Venus GX	Cerbo GX / Cerbo-S GX	Ekrano GX
VictronConnect por Bluetooth ^[4]	_ [1]	_ [1]	Sí	Sí
Punto de acceso WiFi integrado	_ [2]	Sí	Sí	Sí
Red local LAN/WiFi	Sí	Sí	Sí	Sí
Portal VRM ^[3]	Sí	Sí	Sí	Sí

^[1] Ni el CCGX ni el VGX tienen Bluetooth integrado. Esta opción puede añadirse fácilmente conectando una mochila Bluetooth USB.

^[2] El CCGX no tiene WiFi integrado. Esta opción puede añadirse fácilmente conectando una mochila WiFi USB.

^[3] Es necesario que el dispositivo GX esté conectado a Internet.

^[4] La función Bluetooth del dispositivo GX se limita a las asistencia con la conexión inicial y a la configuración de la red. No se puede usar Bluetooth para conectarse a la consola remota ni a otros productos de Victron (por ejemplo, controladores de carga SmartSolar). Para más información sobre cómo conectar otros productos de Victron, véase Conexión de productos Victron [7].



7.1. Acceso a través del punto de acceso a WiFi integrado

Para usar este método es necesario instalar la aplicación VictronConnect en su teléfono, tableta u ordenador.

Pasos para conectarse automáticamente mediante el código QR:

- 1. Localice la pegatina con el código QR en el lateral del VGX
- 2. Escanee el código QR con la cámara de su teléfono o con una aplicación para escanear códigos QR.
- 3. Si es compatible con su teléfono, le pedirá que se conecte al punto de acceso WiFi.
- 4. Una vez conectado, abra VictronConnect
- 5. Seleccione el dispositivo GX de la lista
- 6. Abra la consola remota

Pasos para realizar una conexión manual:

- 1. Sitúese lo más cerca posible del Venus GX, a no más de unos pocos metros.
- 2. Vaya a la configuración del WiFi de su teléfono, tableta u ordenador.
- 3. Tras la búsqueda, el Venus GX aparecerá en la lista como Venus-HQ1940DEFR4-3b6. HQ es el número de serie impreso en el lateral de la caja.
- 4. Conecte el WiFi con la "clave WiFi" que encontrará impresa en el lateral de la caja y también en una tarjeta guardada dentro de la bolsa de plástico. Consérvela en un sitio seguro.
- 5. Abra VictronConnect, empezará a buscar la red WiFi automáticamente.
- 6. Una vez localizada, seleccione el dispositivo GX en la lista.
- 7. Abra la consola remota.

Notas:

- Si no puede usar VictronConnect, puede usar un navegador de Internet para ir a la dirección IP http://172.24.24.1 o http:// venus.local
- Para mayor seguridad, se puede deshabilitar el punto de acceso a WiFi. Véase Configuración → WiFi→ Crear un punto de acceso en la consola remota.

Vídeo explicativo

Vídeo con instrucciones paso a paso para conectar un dispositivo GX con la aplicación VictronConnect:





7.2. Acceso a la consola remota a través de la red LAN/WiFi local

Este apartado explica cómo conectarse a la consola remota cuando el Venus GX está conectado a la red informática local con un cable Ethernet o configurándolo para que se conecte a la red WiFi local.

Este método no necesita una conexión a Internet. Una red informática local será suficiente.

Una vez conectado, conecte el dispositivo GX abriendo la aplicación VictronConnect en un teléfono, tableta u ordenador. No olvide que tendrá que estar conectado a la misma red informática que el Venus GX.

Este vídeo muestra cómo se hace.



7.2.1. Otros métodos para encontrar la dirección de IP de la consola remota

En caso de que no pueda usar VictronConnect, hay otras opciones para encontrar el Venus GX, por ejemplo, su dirección de IP.

Enlace dirección local - Venus.local

Cuando está habilitado el ajuste de Consola remota en LAN, se puede establecer una conexión directa (mediante un cable de red sin un router o servidor DHCP). Puede acceder al dispositivo GX escribiendo venus.local o http://venus.local en un navegador de Internet, o en VictronConnect si está conectado a la misma red. Habilite esta función solamente con redes de confianza o conexiones directas. Compruebe que ha deshabilitado la comprobación de contraseña o establezca una contraseña en primer lugar.



Dirección de IP en VRM

En el portal VRM, encontrará la dirección de IP en la página de Lista de dispositivos de la instalación. Tenga en cuenta que para esto es necesario que el Venus GX esté conectado a Internet.

••• • • • •		a vrm.victronenergy.com @a č	
wictron energy	Device list for My Hou First seen: 2021-02-19 17-13-31	use ESS	
ී, Search an installation	_		
< BACK	Gateway	Last seen a few seconds ago	Θ
Dashboard	Product	Cerbo GX	
Advanced	Firmware version	v3.00~15	
Device list Venus OS Large	Remote on LAN	192.168.178.64 z	
Settings +	Firmware updates	Automatically checks for updates to release-candidate	
Remote Console	Last connection	a few seconds ago	
Notes	Logging interval	1 minute	
Photos	VRM portal ID		
 Share Alarm logs 	Last power up or restart	2023-01-16 21:21 (6 days, 18 hours, 5 minutes ago)	
 Event logs 	Remote Console on VRM	Enabled and up	
Reporting +	Two way communication	Enabled	
	Remote support	Enabled and online -	
🕛 Log out	Serial number	HQ2149GATJV	
		Delete	device

Red (en Microsoft Windows)



En una red local, por ejemplo, en casa, también puede encontrar el Venus GX en el resumen de "Red" de Windows (Este sistema utiliza la tecnología de comunicación Universal plug-and-play):

🐑 Network	0 1		-	×
← → · ↑	> Network >	マープ Search Network		
> 🔶 Quick access	V Computer (1)			
> 📮 This PC	Media Devices (1) Network Infrastructure (1)			
> and DVD Drive (D:) esd2	Cerbo GX			

Pulse dos veces sobre el icono para abrir la Consola remota en LAN.



Abra la ventana "Propiedades" pulsando sobre el icono con el botón derecho para ver la dirección de IP.



7.3. Acceso a través de VRM



Este método requiere una conexión a Internet operativa, tanto en su teléfono, tableta u ordenador como para el Venus GX. Para una nueva instalación, esto significa que tiene que conectarse con un cable Ethernet.

Instrucciones paso a paso:

1. Primero, conecte el Venus GX a Internet enchufándolo a una red Ethernet operativa, que tenga un servidor DHCP, como la mayoría de las redes, y que esté conectada a Internet.

El Venus GX se conectará inmediatamente a VRM.

- 2. Ahora, vaya al portal VRM, https://www.victronenergy.com.es/panel-systems-remote-monitoring/vrm, y siga las instrucciones para añadir el dispositivo.
- 3. Una vez que aparezca en VRM, pulse el enlace "Consola remota" del menú de la izquierda.



El resultado será parecido al de la imagen anterior.

Puede encontrar más información técnica en el apartado de resolución de problemas correspondiente: Consola remota de VRM - Resolución de problemas.

7.4. El menú Consola remota



El menú Consola remota (Configuración \rightarrow Consola remota) contiene opciones para controlar el acceso a la Consola remota mediante LAN/WiFi y VRM y muestra el estado online de la Consola remota en VRM.

Las opciones en detalle:

1. Desactivar la comprobación de contraseña:

Si se deshabilita esta opción, no se hará comprobación de contraseña al acceder a la Consola remota.

2. Activar la comprobación de contraseña:

Para habilitar la comprobación de contraseña, en primer lugar habrá que asignar una contraseña. Utilice esta contraseña cuando acceda a la Consola remota. Consérvela en un sitio seguro.

3. Habilitar en VRM:

Si se habilita, la Consola remota puede usarse a través del portal VRM desde cualquier lugar del mundo. La comprobación de contraseña (recomendada) también se aplica si está activada.

4. Consola remota en VRM - estado:

Muestra en el estado online de la Consola remota en VRM.

5. Habilitar en LAN:

Si se habilita, la Consola remota puede usarse a través de la red LAN/WiFi local. Preste atención a la advertencia de seguridad.



8. Configuración

8.1. Estructura del menú y parámetros configurables

Tras completar la instalación y establecer la conexión a Internet (si procede), siga el menú de arriba a abajo para configurar el VGX:

Elemento	Valor por defecto	Descripción
General		
Nivel de acceso	Usuario e instalador	Seleccione "Usuario" para evitar cambios accidentales y no deseados en la configuración. El instalador tiene más privilegios y una vez que se cambia la configuración predeterminada hace falta una contraseña. El distribuidor puede facilitársela.
Soporte remoto	No	No / Sí - Habilite esta opción para permitir que los ingenieros de Victron accedan a su sistema si hay algún problema.
¿Reiniciar?		Reinicia su dispositivo GX.
Alarma sonora	Sí	Cuando haya una alarma en el VGX o en un producto conectado, el VGX pitará, a no ser que este ajuste esté en "Off".
Modo demo	Deshabilitado	Muestra las características del producto y de la instalación a un cliente o en una exposición. Este modo de simulación permite entender mejor el funcionamiento sin cambiar ningún parámetro (todavía). Tenga en cuenta que se añadirán dispositivos simulados a su instalación VRM. Hay disponibles demos para ESS, embarcaciones y caravanas.
Firmware - Leer la descripciór	n completa [63]	
Versión de firmware	X.XX	Muestra la versión de firmware instalada actualmente
Fecha/hora creación	ххх	Muestra el número de compilación versión.
Tenga en cuent actualizaciones	a que para casi todas las aplio automáticas deshabilitadas, c	caciones del sistema, nuestro consejo es tener las que es además la configuración de fábrica.
En su lugar, act lugar listas para	ualice el sistema en un mome a volver al sistema anterior y/o	nto que le resulte conveniente, cuando haya personas en el resolver problemas si se produjesen.
Actualizaciones desde Internet: Actualización automática	Solo comprobación	Si esta opción está habilitada, el dispositivo GX comprobará con el servidor si hay alguna versión nueva disponible. Se puede deshabilitar o elegir actualización automática.
Actualizaciones desde Internet: Actualizaciones	Última versión	Use la configuración predeterminada a menos que quiera participar en las versiones de prueba. Los sistemas de usuarios finales deben configurarse en "Última versión".
Actualizaciones desde Internet: Tipo de imagen	Normal	Elija entre imagen Normal y Grande. La imagen grande añade Node-RED y la función Signal K-Server a la imagen.
Actualizaciones desde Internet: Comprobar actualizaciones	Pulsa para comprobar	Pulse la barra espaciadora para comprobar si hay alguna actualización de firmware disponible.
Instalar firmware desde SD/US	SB	Use este menú para instalar una nueva versión desde una tarjeta microSD o una memoria USB. Introduzca la tarjeta o la memoria con el archivo .swu del nuevo firmware.
Firmware almacenado		Con esta opción puede volver a la versión de firmware instalada previamente.
Fecha y hora		
Fecha/hora UTC	Automático desde Internet	-

Elemento	Valor por defecto	Descripción		
Fecha/hora local	Automático desde Internet	Si está conectado a Internet, la hora se sincronizará de forma automática, independientemente de este ajuste. Cuando no haya conexión a Internet, cambie este ajuste para introducir la hora de forma manual.		
Huso horario	Seleccione el huso horario	correcto.		
Consola remota - Leer una de	escripción completa de las ca	scripción completa de las características [42]		
Deshabilitar la comprobación de contraseña	No se necesita autenticacio	ón de contraseña para el acceso a la Consola remota.		
Habilitar la comprobación de contraseña	Elija una contraseña para p	permitir el acceso a la Consola remota.		
Habilitar en VRM	No	No / Sí - Al habilitarlo en VRM, se podrá conectar al VGX desde cualquier sitio a través del portal VRM. Véase también Resolución de problemas de la de la Consola remota en VRM [89]		
Consola remota en VRM - estado	-	Muestra el estado de conexión de la opción de Consola remota de VRM: conectada, desconectada, deshabilitada.		
Habilitar en LAN	No	No / Sí - Al habilitarlo se podrá conectar directamente al VGX escribiendo su dirección de IP o Venus.local en un navegador de Internet, o en VictronConnect si está conectado a la misma red. Habilite esta función solamente en redes de confianza. Deshabilite la comprobación de contraseña o establezca una contraseña en primer lugar.		
Configuración del sistema				
Nombre del sistema	Automático	Seleccione el nombre del sistema - predeterminado o definido por el usuario		
Entrada CA 1	Generador	Seleccione No disponible, Generador, Red o Toma del puerto. Nota: es necesario hacer ajustes adicionales para configurar por completo estas opciones.		
Entrada CA 2	Red eléctrica	Las mismas opciones que antes.		
Control de fallo de red	Deshabilitado	Vigila la pérdida de la entrada de CA y activa una alarma si la detecta. La alarma desaparece cuando la entrada de CA se vuelve a conectar.		
Monitor de batería	Automático	Seleccionar la fuente de estado de carga (SoC). Esta función es útil cuando hay más de un BMV. Opciones: Automático, Sin monitor de baterías y fuentes de monitor de baterías disponibles. Para más información, véase Estado de carga de la batería [56].		
Tiene sistema CC	Deshabilitado	Habilite esto para barcos, vehículos e instalaciones con cargadores y cargas CC, además de cargadores MPPT o Multi. Esto no se podrá aplicar en la mayoría de las instalaciones sin conexión a la red, y cualquier discrepancia entre la corriente CC medida por el Multi y por el BMV se atribuirá a un "sistema CC". Puede tratarse de energía de entrada desde un alternador o de energía de salida a una bomba, por ejemplo.		
		Un valor positivo indica consumo. Un valor negativo indica carga, por ejemplo desde un alternador.		
		Tenga en cuenta que el valor mostrado siempre será aproximado y se ve afectado por la variación en la tasa de muestreo de distintos elementos del sistema.		
Mediciones de la batería	Sin configurar	Utilice este menú para definir qué mediciones de la batería ver en el Portal VRM y en la aplicación MFD HTML5.		

Elemento	Valor por defecto	Descripción
Estado del sistema	On/Off	Los siguientes parámetros son solamente indicaciones de diagnóstico. Véase el apartado El menú de estado del sistema [58] para más información.
		Sincronización del estado de carga del VE.Bus con la batería
		Use la corriente del cargador solar para mejorar el estado de carga del VE.Bus
		Control de tensión del cargador solar
		Control de corriente del cargador solar
		Control BMS
DVCC - Leer una descripción	completa de las características	s [72]
DVCC	Deshabilitado	Al habilitar el DVCC, un dispositivo GX pasa de ser un monitor pasivo a ser un controlador activo. La configuración por defecto es No, a menos que se conecte una batería gestionada BMS-Can compatible, entonces se configura el ajuste y se bloquea con las especificaciones del fabricante.
Limitar corriente de carga	Deshabilitado	Usuario - ajuste de corriente de carga máxima para todo el sistema configurable en amperios.
Límite de la tensión de carga de la batería gestionada	Deshabilitado	Utilice esta opción únicamente para baterías Pylontech 15s en el equilibrado inicial. Su uso con fines diferentes puede tener efectos no deseados.
SVS - Sensor de tensión compartido	Deshabilitado	El dispositivo GX selecciona automáticamente la mejor medición de tensión disponible y la comparte con los otros dispositivos conectados.
STS - Sensor de temperatura compartido	Deshabilitado	El dispositivo GX enviará la temperatura de la batería medida al sistema inversor/cargador y a todos los cargadores solares conectados.
Sensor de temperatura	Automático	Seleccione el sensor de temperatura a usar para la medición del sensor de temperatura compartido
SCS - Sensor de corriente compartido	No	Envía la corriente de la batería, medida por un monitor de batería conectado al dispositivo GX, a todos los cargadores solares conectados.
BMS controlando	Automático	Seleccione el BMS que controla la batería.
Estado SCS	-	Indica si el SCS está habilitado o por qué no lo está
Pantalla e idioma		
Tiempo de apagado de la pantalla	-	Fijar el tiempo hasta el apagado en 10 s/30 s - 1 m/10 m/30 m, o nunca
Mostrar página de barco y autocaravana	Deshabilitado	Si habilita esto, se mostrará la página de resumen móvil diseñada para aplicaciones marinas y de vehículos a distancia. Este resumen proporciona acceso directo al límite de corriente CA, a los ajustes de <i>On/Off/Charger-only (on/off/</i> <i>solo cargador)</i> y al control de la bomba. También puede mostrar hasta cuatro niveles de depósito.
ldioma	Inglés	Puede elegir entre inglés, holandés, chino, alemán, español, francés, italiano, sueco, turco, checo, danés, polaco, ruso y árabe.
Unidades	°C	Las opciones disponibles son grados centígrados y grados Fahrenheit. Tenga en cuenta que este ajuste no afecta a las unidades de temperatura en el portal VRM.
Portal online VRM - Leer una	descripción completa de las c	aracterísticas [82]
Registro habilitado	Habilitado	Habilite o deshabilite el registro
ID de portal VRM	-	Use este número para registrar el dispositivo GX en el portal VRM

Elemento	Valor por defecto	Descripción
Intervalo de registro	15 minutos	Fijar entre 1 minuto y 1 día. Elija periodos de tiempo más largos en sistemas con una conexión poco fiable. Tenga en cuenta que este ajuste no afecta a la comunicación de problemas y cambios de estado (carga inicial \rightarrow absorción) al portal VRM. En cualquiera de estos casos se produce una transmisión inmediata de todos los parámetros.
Uso de una conexión segura (HTTPS)	Sí	Encripta la comunicación entre el dispositivo GX y el servidor VRM
Último contacto	-	Tiempo transcurrido desde el último contacto con el servidor VRM
Error de conexión	Ningún error	Aparece si hay un error en las comunicaciones VRM. Aquí puede ver más información sobre la resolución de errores de VRM. [84]
Comunicación bidireccional VRM	Deshabilitado	Habilite para VRM: VEConfigure a distancia y VRM: Actualización de firmware a distancia.
Reiniciar el dispositivo si no hay contacto	Deshabilitado	El dispositivo GX se reiniciará solo para intentar corregir un posible problema de red si la conexión a Internet se pierde durante el periodo de retardo establecido
Retardo de reinicio por falta de contacto (hh:mm)	01:00	El tiempo que la unidad debe estar desconectada para reiniciarse.
Ubicación del almacenamiento	Almacenamiento interno	Indica si se dispone de un dispositivo de almacenamiento externo (memoria USB o tarjeta microSD) o si se está usando el almacenamiento interno.
Espacio libre en el disco	-	Cantidad de bytes disponibles en el dispositivo de almacenamiento
microSD/USB	-	Seleccione para expulsar con seguridad una tarjeta microSD o una memoria USB (si es que hay una conectada) antes de retirarla físicamente. Si no lo hace, se podrían perder datos.
Registros almacenados	-	Cantidad de registros almacenados localmente cuando no hay conexión a Internet. El dispositivo GX almacenará todos los registros que pueda localmente y los cargará cuando vuelva a haber conexión a Internet.
Fecha del registro más antiguo	-	Si Internet/VRM no están disponibles, mostrará el registro más antiguo almacenado en el dispositivo GX.
ESS - Un sistema de almacena conexión a la red eléctrica con completa de las características	amiento de energía (ESS) es u un inversor/cargador Victron,	un tipo de sistema de energía específico que integra una un dispositivo GX y un sistema de batería. Leer una descripción
Modo	Optimizado (con BatteryLife)	Optimizado (con BatteryLife) y Optimizado (sin BatteryLife), Mantener las baterías cargadas, Control externo
Contador de red	-	Se debe dejar la configuración por defecto si no hay un contador de red externo de Victron instalado.
Salida CA del inversor en uso	Habilitado	Al ajustarlo en "No" se oculta el gráfico de la salida de CA del panel de resumen.
Autoconsumo de la batería	Todas las cargas del sistema	Este ajuste permite que el ESS use solamente energía de la batería para las cargas esenciales. Las opciones son "Todas las cargas del sistema" o "Solo las cargas críticas". "Salida CA del inversor en uso" debe estar habilitada para que aparezca esta opción.
Regulación multifásica	-	Ese ajuste de compensación de fase se usa en sistemas con una conexión trifásica a la red eléctrica.
Estado de carga mínimo (a menos que falle la red)	10 %	Límite de estado de carga mínimo configurable. El ESS alimentará las cargas a partir de la red cuando el estado de carga caiga hasta el ajuste configurado, excepto si hay un fallo en la red y el sistema está en modo Inversor.
Límite de estado de carga activo	10 %	Con este ajuste puede ver el nivel de estado de carga actual de BatteryLife.
Recorte de picos (peak shaving)	Solo por encima del estado de carga mínimo	Solo por encima del estado de carga mínimo, Siempre

Elemento	Valor por defecto	Descripción
Estado de BatteryLife	Autoconsumo	Autoconsumo, Descarga deshabilitada, Carga lenta, Sostener, Recargar
Limitar energía del inversor	Deshabilitado	Limita la energía extraída por el Multi, es decir, limita la energía que se invierte de CC a CA.
Valor de referencia de la red eléctrica	50 W	Con un valor de referencia de la red eléctrica mayor, se puede proporcionar al sistema cierto "margen" para no inyectar demasiada energía a la red en caso de cambios súbitos en las cargas.
Inyección a la red	-	Establezca y limite la inyección a la red: FV acoplada a CA - inyectar exceso, FV acoplada a CC - inyectar exceso, Limitar la inyección del sistema
Niveles de carga programados	Inactivo	Le permite programar hasta cinco periodos durante los que el sistema tomará energía de la red para cargar la batería.
Contadores - Leer una descrip	oción completa de las caracter	rísticas
Función	Contador de red eléctrica	Contador de red, Inversor FV, Generador, Contador CA
Tipo de fase	Monofase	Multifase o monofase
Inversores FV - Leer una desc	cripción de todas las caracterís	sticas
Inversores:	-	Muestra los inversores FV CA conectados
Inv: Posición	Entrada CA 1	Entrada CA 1, entrada CA 2 y salida CA
Inv: Fase	L1	
Inv: Mostrar	Sí	
Buscar inversores FV	-	Buscar inversores FV disponibles
Direcciones de IP detectadas	-	Muestra la dirección IP de los inversores FV detectados
Añadir una dirección de IP manualmente	-	Si un inversor tiene una dirección de IP asignada manualmente, puede añadirla directamente aquí.
Escaneado automático	Habilitado	Este ajuste seguirá buscando inversores FV. Esto puede ser útil si se usa una dirección de IP asignada por DHCP que pueda cambiar.
Sensores inalámbricos de CA	4	
Seleccione la posición de cada sensores CA inalámbricos.	sensor de CA (inversor FV e	n AC-input 1, 2 o en AC-output). Más información acerca de los
Dispositivos Modbus TCP/U)P	
Escaneado automático	Habilitado	Busca automáticamente dispositivos Modbus TCP/UDP
Detectar dispositivos	-	Iniciar manualmente una búsqueda de dispositivos Modbus TCP/UDP
Dispositivos guardados	-	Muestra una lista de los dispositivos Modbus TCP/UDP encontrados con sus direcciones IP
Dispositivos detectados	Deshabilitado	Muestra una lista de los dispositivos Modbus TCP/UDP detectados. Use este menú para activar estos dispositivos.
Ethernet - Leer una descripció	n completa de las característi	cas [38]
Estado	Desconectado	Su estado puede ser desconectado, conectando o conectado
Dirección MAC	-	
Configuración IP	Automático	Opciones: Asignación de dirección IP automática (DHCP) o manual
Dirección IP	-	
Máscara de red	-	
Pasarela	-	
Servidor DNS	-	
Dirección IP de enlace local	-	

Elemento	Valor por defecto	Descripción		
WiFi - Leer una descripción co	WiFi - Leer una descripción completa de las características [39]			
Crear punto de acceso	Habilitado	Deshabilita el punto de acceso WiFi interno		
Redes WiFi	-	Muestra una lista de las redes WiFi disponibles y/o la red a la que está conectado el dispositivo GX		
Nombre	-	SSID de la red WiFi		
Estado	Conectado			
Ignorar red	-	Pulse para "ignorar" la red si desea conectarse a una red diferente o resolver un problema		
Intensidad de la señal	%			
Dirección MAC	-			
Configuración IP	Automático	Opciones: Asignación de dirección IP automática (DHCP) o manual		
Dirección IP	-			
Máscara de red	-			
Pasarela	-			
Servidor DNS	-			
Módem GSM - Leer una descr	ipción completa de las caracte	erísticas		
GPS - Leer una descripción co	mpleta de las características	[15]		
Información GPS	-	Estado, latitud, longitud, velocidad, trayectoria, altitud, número de satélites		
Dispositivo	-	Muestra información acerca del dispositivo para hacer un diagnóstico		
Formato	DDD.DDDDD°	Elija entre grados decimales, grados y minutos decimales o grados, minutos y segundos		
Unidad de velocidad	km/h	Seleccione entre km/h, metros por segundo, millas por hora o nudos.		
Arranque/parada del generador - Leer una descripción completa de las características				
Estado	Parado	Muestra el estado del generador.		
		Posibles mensajes de estado:		
		Parado, Calentamiento, Arrancado manualmente, Funcionamiento condicionado, Enfriamiento, Parando		
Error	Ningún error	Indica si hay algún error (p. ej.: el generador debería estar funcionando pero no se detecta entrada de CA)		
Tiempo de funcionamiento	hh:mm	El tiempo durante el que ha estado funcionando el generador desde el arranque.		
Tiempo total de funcionamiento	hh:mm	Tiempo total durante el que ha estado funcionando el generador desde que se reinició.		
Tiempo restante hasta mantenimiento	hh	Horas restantes hasta la próxima revisión de mantenimiento.		
Tiempo hasta la siguiente prueba de funcionamiento	hh:mm	Si se ha programado una puesta en marcha periódica, este contador mostrará el tiempo que falta para que tenga lugar en días y horas.		
Funcionalidad de arranque automático	Deshabilitado	Habilita o deshabilita las funciones de Arranque automático. Esto se puede configurar con más detalle en el menú Generador → Configuración → Condiciones		
Arranque manual	-	Arrancar generador, Funcionamiento durante hh:mm		
Tiempo diario de funcionamiento	-	El submenú muestra la historia del tiempo que ha estado funcionando el generador (minutos) cada día durante los 30 días anteriores.		
Arranque/parada del generad	lor $ ightarrow$ Configuración			

Arranque/parada del generador \rightarrow Configuración \rightarrow Condiciones

Elemento	Valor por defecto	Descripción
Si se pierde la comunicación	Detener generador	Detener, Arrancar, Mantener el generador funcionando
Detener el generador cuando haya entrada de CA disponible	Deshabilitado	Esta opción es ideal para sistemas auxiliares en los que un Quattro tiene electricidad de la red conectada a una entrada CA y un generador conectado a la otra entrada CA. Con esta opción activada, el generador se detendrá en cuanto haya energía de la red disponible otra vez.
Estado de la carga de la batería	No	Usar el valor de estado de la carga de la batería para arrancar/detener - No / Sí
		Arrancar cuando el estado de carga sea inferior a - %
		Valor de arranque en periodos de silencio - % (para ignorar los periodos de silencio programados cuando sea totalmente imprescindible)
		Detener cuando el estado de carga sea superior a - %
		Valor de parada en periodos de silencio - % (permite un periodo de funcionamiento más corto en los periodos de silencio, una vez que se haya recuperado el sistema)
Corriente de la batería	No	Usar un valor para arrancar/detener - No / Sí
Tensión de la batería Salida CA		Arrancar cuando el valor sea superior a - Amperios / Voltios / Vatios
		Valor de arranque en periodos de silencio - Amperios / Voltios / Vatios (para ignorar los periodos de silencio programados cuando sea totalmente imprescindible)
		Arrancar cuando se alcance la condición durante - segundos (para permitir que haya picos momentáneos sin que se active el arranque)
		Detener cuando el valor sea inferior a - Amperios / Voltios / Vatios
		Valor de parada en periodos de silencio - Amperios / Voltios / Vatios (permite un periodo de funcionamiento más corto en los periodos de silencio, una vez que se haya recuperado el sistema)
		Detener cuando se alcance la condición durante - segundos (para permitir que haya caídas momentáneas sin detener el generador)
Alta temperatura del	No	Arrancar con el aviso de valor - No / Sí
inversor Sobrecarga del inversor		Arrancar cuando el aviso esté activo durante - segundos (para permitir que haya picos momentáneos sin que se active el arranque)
		Cuando desaparezca el aviso, detener transcurridos - segundos (para permitir que haya caídas momentáneas sin detener el generador)
Arranque/parada del genera	dor $ ightarrow$ Configuración $ ightarrow$ Cor	ndiciones $ ightarrow$ Puesta en marcha periódica
Puesta en marcha	No	Habilitar - No / Sí
periódica		Intervalo de puesta en marcha
		Ignorar puesta en marcha si ha estado funcionando durante
		Fecha de inicio del intervalo de puesta en marcha
		Hora de arranque
		Duración de la puesta en marcha (hh:mm)
		Mantener en funcionamiento hasta que la batería esté totalmente cargada
Arranque/parada del genera	dor $ ightarrow$ Configuración	
Tiempo mínimo de funcionamiento	0	El número mínimo de minutos durante los que funcionará el generador en cualquier momento en el que haya arrancado, incluso tras las condiciones de parada.
Periodo de calentamiento	0	Permite establecer un periodo configurable para que el generador se caliente o se enfríe mediante un control de relé

Elemento	Valor por defecto	Descripción
Periodo de enfriamiento	0	mientras que el relé de entrada CA esté abierto y el inversor/ cargador no esté conectado a él.
Detectar generador en la entrada CA	No	No / Sí - Se activará una alarma cuando no se detecte energía procedente del generador en la entrada CA del inversor. Asegúrese de que se configura la entrada CA correcta en generador en la página de configuración del sistema.
Alarma cuando el generador no esté en modo arranque automático	Deshabilitado	Si esta opción está habilitada, saltará una alarma cuando la función de arranque automático permanezca deshabilitada durante más de 10 minutos.
Periodos de silencio	0	Los periodos de silencio impedirán que el generador arranque aunque se den las condiciones normales para su funcionamiento. Se pueden especificar valores para ignorar los ajustes para los periodos de silencio (un umbral de batería muy baja para evitar que el sistema se apague, por ejemplo)
Tiempo de funcionamiento y mantenimiento	Submenú	Este es el menú de asistencia técnica en el que se pueden reiniciar el contador de tiempo de funcionamiento diario y el de mantenimiento y se pueden definir las horas del intervalo de mantenimiento.
Reiniciar los contadores de tiempo de funcionamiento diario		Se pueden reiniciar los contadores de tiempo de funcionamiento, por ejemplo, si se usan para tareas de mantenimiento o reparación, o si el generador se sustituye o se somete a una reparación importante.
Tiempo total de funcionamiento del generador (horas)		Tiempo total durante el que ha estado funcionando el generador desde que se reinició el contador.
Intervalo de mantenimiento del generador (horas)		Introduzca aquí el intervalo de mantenimiento en horas.
Reiniciar el temporizador de mantenimiento		Pulse para reiniciar el contador de mantenimiento una vez que se haya completado la revisión.
Bomba del depósito - Configue depósito (transmisor). Arranque	ure el arranque y la parada au e/parada automáticos de la bo	tomáticos de la bomba en función de la información del nivel del omba con Color Control GX
Estado de la bomba	-	Muestra si la bomba está funcionando o no
Modo	Automático	Las opciones son automático, encendida y apagada. Esta es la anulación manual de la activación de los niveles de arranque y parada cuando hay un sensor de depósito conectado.
Sensor de depósito	Automático	Seleccione el sensor de depósito que se usa para la activación de la bomba del depósito. Si no hay ningún sensor de depósito conectado o no se detecta ninguno, aparecerá "Sin sensor de depósito".
Nivel de arranque	50 %	El punto de activación del nivel del depósito para que arranque la bomba del depósito (se cierra el relé).
Nivel de parada	80 %	El punto de activación del nivel del depósito para que se detenga la bomba del depósito (se abre el relé).
Relé		
Función	Relé de alarma	Seleccione la función del relé. Las opciones son "Relé de alarma", "Arranque/parada del generador", "Bomba del depósito", "Temperatura" y "Manual".
Polaridad	Normalmente abierto	Seleccione la polaridad del relé en la parte posterior del VGX. 'Normalmente abierto' o 'Normalmente cerrado'. Tenga en cuenta que la configuración en Normalmente cerrado aumenta elVGX consumo de energía. Esta opción sólo está disponible si está configurado como relé de alarma.
Servicios		
Modbus TCP	Off	Este ajuste habilita el servicio Modbus TCP. Puede encontrar más información acerca de Modbus TCP en este documento y en el libro blanco de comunicaciones https://www.victronenergy.com/upload/documents/Whitepaper- Data-communication-with-Victron-Energy-products_EN.pdf

Elemento	Valor por defecto	Descripción
MQTT en LAN (SSL)	On	Habilita MQTT en LAN - Puede encontrar más información sobre MQTT en Victron Community.
MQTT en LAN (Plaintext)	Off	Este ajuste ha de estar habilitado cuando se conecta una pantalla multifuncional marina
Puerto VE.Can	VE.Can	Perfil CAN-bus (Deshabilitado, VE.Can y Lynx Ion BMS 250 kbit/s, VE.Can y CAN-bus BMS 250 kbit/s, CAN-bus BMS 500 kbit/s, Oceanvolt 250 kbit/s, RV-C 250 kbit/s). Otras opciones: Dispositivos, salida NMEA 2000, Selector de número de identidad único, Comprobar números de identidad únicos, Estado de la red
CAN-bus		Perfil de CAN-bus, Enviar datos a VE.Can, Número de dispositivo único para VE.Can, Comprobar números únicos
I/O		
Entradas analógicas	On	Transmisores del nivel del depósito disponibles on/off, Sensores de temperatura disponibles on/off
Entradas digitales	Off	Entradas digitales disponibles off, Alarma de puerta, Bomba de sentina, Alarma de sentina, Alarma de robo, Alarma de humo, Alarma de incendios, Alarma de CO2, Generador



8.2. Estado de carga (SoC) de la batería

8.2.1. ¿Qué dispositivo debo usar para calcular el estado de carga de la batería?

Hay tres tipos de productos que calculan el estado de carga. El VGX no calcula el estado de carga por sí mismo, sino que lo obtiene de los dispositivos conectados. Los tres productos que calculan el estado de carga son:

- 1. Monitores de batería como los BMV, SmartShunt, Lynx Shunt VE.Can, Lynx Smart BMS o Lynx Ion BMS
- 2. Inversores/cargadores Multi y Quattro
- 3. Baterías con monitor integrado y una conexión (BMS-Can en la mayoría de los casos) al VGX.

¿Qué se debe usar en cada caso?

Si tiene una batería con monitor integrado, como una batería BYD o Freedomwon, la respuesta es fácil: use eso. De lo contrario, las opciones dependerán del tipo de sistema:

- 1. Si el inversor/cargador MultiPlus o Quattro es la única fuente de carga a las baterías y el único consumidor, entonces puede funcionar como un monitor de batería básico porque contabiliza lo que entra y lo que sale. No hace falta un monitor de batería de uso exclusivo, como el BMV.
- 2. Si el sistema está formado por un inversor/cargador, varios MPPT y un dispositivo GX, sigue sin ser necesario añadir un monitor de batería de uso exclusivo.
- 3. En cualquier otro tipo de sistema, como un barco o un vehículo con luces CC u otras cargas, será necesario contar con un monitor de batería de uso exclusivo.

8.2.2. Las diferentes soluciones explicadas en profundidad

1. Batería y Multi o Quattro (un sistema auxiliar típico)

No se necesita monitor de batería: el Multi o Quattro es el único producto conectado a la batería y tiene control absoluto sobre todas las corrientes de carga y descarga. De modo que puede calcular el estado de carga correcto por sí mismo.

Configuración:

- 1. Habilite y configure el monitor de batería en VEConfigure.
- En el VGX, en Configuración → Configuración del sistema, compruebe el monitor de batería seleccionado. Debería ser el Multi o el Quattro.

2. Batería con Multi o Quattro y cargadores solares MPPT o un EasySolar con un dispositivo GX integrado

No se necesita monitor de baterías siempre y cuando todos los cargadores solares MPPT sean productos de Victron y estén conectados al VGX. El VGX leerá de forma continua la corriente de carga real de todos los cargadores solares y enviará el total al Multi (o Quattro), que usará esa información para sus cálculos del estado de carga.

Configuración:

- 1. Habilite y configure el monitor de batería en VEConfigure.
- En el VGX, en Configuración → Configuración del sistema, compruebe el monitor de batería seleccionado. Debería ser el Multi o el Quattro.
- En el mismo menú, compruebe que la opción "Usar la corriente del cargador solar para mejorar el estado de carga (SoC) del VE.Bus" está habilitada. Tenga en cuenta que esto no es un ajuste, sino un indicador de un proceso automático.

Tenga en cuenta que esta opción requiere versiones de firmware recientes en los Multi o Quattro (al menos 402) y en el VGX (al menos v2.06).

3. Batería con un monitor integrado

Cuando el sistema incluye una batería con monitor y cálculo del estado de carga integrados, como muchas de las baterías recogidas aquí , no hace falta un monitor de batería de uso exclusivo.

Configuración:

- 1. Conecte el cable de comunicaciones de la batería al VGX siguiendo las instrucciones.
- En el VGX, en Configuración → Configuración del sistema, compruebe que el monitor de batería seleccionado es la batería.



Tenga en cuenta que el ajuste del monitor de batería de VEConfigure es irrelevante. En sistemas como este, cambiar este ajuste no tendrá ningún efecto sobre la carga ni sobre ningún otro parámetro.

4. Otros tipos de sistemas

Cuando haya más cargadores, o cargas, además del Multi o de los cargadores solares MPPT, conectados a la batería se necesitará un monitor de batería de uso exclusivo Por ejemplo:

- Cargas domésticas en sistemas marinos o de vehículos.
- · Cargadores solares PWM
- · Cargadores CA como Skylla-i, cargadores Phoenix, cargadores que no sean de Victron, etc.
- · Alternadores
- Cargadores CC-CC
- Turbinas eólicas
- · Turbinas hidráulicas

Si se usa una batería con monitor integrado, como se explica en el punto (3), este será el monitor de uso exclusivo de la batería. Véase el punto (3). De lo contrario instale un BMV, SmartShunt o Lynx Shunt VE.Can.

Configuración:

- 1. Configure el monitor de la batería conforme a sus instrucciones.
- 2. En el VGX, en Configuración → Configuración del sistema, compruebe el monitor de batería seleccionado.
- 3. Debería ser el BMV o el monitor de batería del derivador Lynx.
- 4. Finalizado.



Tenga en cuenta que el ajuste del monitor de batería de VEConfigure es irrelevante. En sistemas como este, cambiar este ajuste no tendrá ningún efecto sobre la carga ni sobre ningún otro parámetro.

8.2.3. Notas sobre el estado de carga

 Tenga en cuenta que el objetivo de todo esto es mostrar un estado de carga preciso al usuario y que no es algo necesario para que el sistema sea eficiente. El porcentaje de estado de carga no se usa para la carga de la batería. Sin embargo, es necesario cuando se necesita que un generador arranque y se detenga automáticamente en función del estado de carga de la batería.

Más información:

Preguntas frecuentes de VRM - diferencia entre el estado de carga de BMV y de VE.Bus

Consulte la Sección de parámetros configurables sobre Selección de monitor de batería y Tiene sistema CC.

8.2.4. Selección de la fuente de estado de carga (SoC)



(Configuración→ Configuración del sistema → Monitor de la batería)

En la imagen anterior puede ver varias opciones de valores de estado de carga que se muestran en la pantalla principal de Resumen. Seleccione la fuente que quiere ver en la pantalla principal de Resumen de su VGX.

En esa misma imagen hemos elegido el Ajuste automático. Cuando se selecciona "Automático", la pantalla de Configuración del sistema se mostrará aparecerá como en la siguiente imagen.

<	System setup	09:22
AC input 1		Grid
AC input 2		Generator
Battery monitor		Automatic
Auto selected: BMV-7	702 on VE.Direct	
Has DC system		OFF

La función "Automático" sigue la siguiente lógica:

- 1. Cuando esté disponible, usará un monitor de batería de uso exclusivo, como el BMV, SmartShunt, Lynx Smart BMS o Lynx Shunt VE.Can, o una batería con monitor integrado.
- 2. Cuando haya más de uno de estos conectados, usará uno cualquiera al azar, aunque se puede seleccionar uno determinado de forma manual.
- 3. Cuando no haya un monitor de batería de uso exclusivo, usará el estado de carga VE.Bus.

≡ Menu

¿Cuándo se debe usar la opción "Sin monitor de batería"?

Úsela en sistemas en los que:

교 Pages

- 1. haya un Multi o un Quattro instalado
- 2. no haya un BMV ni ningún otro monitor de batería instalado
- 3. el sistema tenga otras cargas CC, u otros cargadores, conectados a la misma batería, que no están conectados al VGX.

Una breve explicación: el estado de carga VE.Bus determinado por el Multi o el Quattro es incorrecto en la situación descrita porque no tiene en cuenta las corrientes de descarga y de carga de las otras cargas CC ni de los cargadores sin monitorización.

8.2.5. Información detallada sobre el estado de carga VE.Bus

 Cuando el inversor/cargador esté en carga inicial, el estado de carga no subirá por encima del valor establecido en VEConfigure para el parámetro "Estado de carga al finalizar la carga inicial" de la pestaña General, por defecto 85 %. En un sistema con cargadores solares, asegúrese de que la tensión de absorción configurada en el MPPT es ligeramente superior al mismo parámetro establecido en el inversor/cargador. Este último necesita reconocer que la tensión de la batería ha llegado al nivel de absorción. Si no lo hace, el estado de carga estará estancado en el porcentaje mencionado de final de carga inicial, del 85 % por defecto.

8.2.6. El menú de estado del sistema

< Q \gtrless 1	4:50
Synchronize VE.Bus SOC with battery	On
Use solar charger current to improve VE.Bus SOC	On
Solar charger voltage control	On
Solar charger current control	On
BMS control	On
业 Pages	

El menú de Estado del sistema (Configuración \rightarrow Configuración del sistema \rightarrow Estado del sistema) contiene indicaciones de diagnóstico que pueden ser útiles para diagnosticar problemas del sistema. Tenga en cuenta que aquí no puede configurarse nada. La indicación on/off depende de cómo esté configurado el sistema y de qué dispositivos contenga.

Su significado detallado es:

1. Sincronización del estado de carga VE.Bus con la batería:

- Si está encendido (on) indica que el monitor de baterías activado en el Multi/Quattro está sincronizando su estado de carga con uno de una fuente mejor (un BMV o un BMS del sistema). El sistema hace esto automáticamente.
- 2. Use la corriente del cargador solar para mejorar el estado de carga del VE.Bus:
 - En un sistema VE.Bus, sin ningún otro monitor de baterías (sin BMS, sin SmartShunt, sin batería gestionada) pero con cargadores solares, se tiene en cuenta la corriente de carga solar y ayuda a mejorar el cálculo del estado de carga del

monitor de baterías interno del Multi/Quattro. El sistema hace esto automáticamente e indica que está activo mostrando On.

3. Control de la tensión del cargador solar:

- Si está encendido, indica que los cargadores solares no están siguiendo su propio algoritmo de carga interno. Están obteniendo un valor de referencia de tensión de algún otro sitio. O bien
 - una batería gestionada o bien,
 - · lo obtienen del Multi/Quattro en un sistema ESS.

4. Control de la corriente del cargador solar:

• Esto indica que el sistema limita la corriente de los cargadores solares. En la mayoría de los casos, el dispositivo limitante es una batería gestionada o una corriente de carga máxima definida por el usuario en el menú DVCC.

5. Control BMS:

• Indica que el BMS está controlando el valor de referencia de tensión de carga (y no está usando el valor fijado para absorción y flotación del Multi/Quattro o del cargador solar).

8.3. Personalización del logotipo de la página de barcos y caravanas

Se puede usar un logotipo personalizado en la página de Barcos y caravanas.

Escriba la siguiente dirección en el navegador de Internet de un dispositivo conectado a la misma red usando esta dirección como plantilla: http://venus.local/logo.php o http://[ip-aquí]/logo.php (introduzca la dirección de IP de su dispositivo en los corchetes).

La dirección de IP puede encontrarse en Configuración → Ethernet o WiFi. Una vez que la página se ha descargado, elija una imagen de su dispositivo. Reinicie su dispositivo GX.

8.4. LED y pulsador

8.4.1. LED

En el lateral del Venus GX hay un LED. Durante el arranque, pasa por los siguientes estados:

Arranque

- Etapa 1: El rojo y el verde se iluminan breve y débilmente (el verde apenas se ve) durante 1 segundo aproximadamente.
- Etapa 2: El rojo se ilumina durante 1 segundo aproximadamente.
- Etapa 3: El verde se ilumina durante 0,5 segundos aproximadamente.
- Etapa 4: El rojo y el verde se iluminan breve y débilmente (el verde apenas se ve) durante 1 segundo aproximadamente.

Durante el funcionamiento

- · Parpadeo lento: punto de acceso WiFi integrado deshabilitado
- · Parpadeo rápido: punto de acceso WiFi integrado habilitado (por defecto)

El parpadeo lento es una vez por segundo. El parpadeo rápido es dos veces por segundo.

8.4.2. Botón pequeño situado a la derecha del 14- Bloque de conexión de terminales verde

Pulsación breve: Punto de acceso WiFi on/off

Un sola pulsación breve enciende y apaga el punto de acceso WiFi interno El LED indica su estado: cuando el LED parpadea lentamente en verde, el punto de acceso WiFi integrado está deshabilitado. Cuando el LED parpadea rápidamente en verde, el punto de acceso WiFi integrado está habilitado.

Pulsación larga: restablece la configuración de fábrica de la red

Mantenga pulsado el botón pequeño durante al menos 4 segundos. El LED permanecerá encendido durante 2 segundos para indicar que se ha reconocido la pulsación larga, a continuación deje de presionar el botón.

- · Ethernet vuelve a estar en DHCP
- · Punto de acceso WiFi habilitado
- Contraseña de la consola remota deshabilitada

· Consola remota habilitada en LAN y VRM

El mismo botón está disponible en el Octo GX. Está marcado como SD_BOOT y se encuentra bajo la tapa de la parte superior.



8.5. Configuración del relé de temperatura

Se pueden configurar los relés 1 y 2 integrados (si procede) para que se activen y se desactiven en función de la temperatura.

Véase la sección de Conexión de sensores de temperatura para consultar información sobre compatibilidad e instrucciones de conexión. Compruebe que los sensores de temperatura están bien conectados y que transmiten la temperatura en la lista de dispositivos.

	Device List	Q %	:13 آھ	27
xAC load			55W	>
xFreezer		-21°C	61%	>
xFridge		2°C	70%	>
xLiving		23°C	45%	>
Notifications				>
Settings				>
<u> 네</u> Pages	^	≣Men	u	

El relé de temperatura se controla desde el Menú de ajustes \rightarrow Relé \rightarrow Función (Relé 1/2) \rightarrow Temperatura. Una vez habilitado aparecerá el menú de Reglas de control de la temperatura en el menú del Relé y dentro de los sensores de temperatura detectados.

<	Relay	🕈 🛜 13:22
Function (Relay 1)		Generator start/stop
Function (Relay 2)		Temperature
Temperature control rule	25	>
<u>ااا</u> Pages		⊒ Menu

Se puede usar cada sensor de temperatura para controlar el relé. Seleccione el sensor de temperatura que quiere usar para controlar el relé. Los sensores de temperatura que no se usen mostrarán el mensaje "No actions" (Sin acciones). Desde este menú se puede habilitar o deshabilitar el control del relé de temperatura de cada sensor de temperatura.

<	Temperature control rul	es	🕈 🛜 13:2	28
xFridge			No actions	>
xLiving		C1:	19°C, 18°C	>
xFreezer			No actions	>
<u>ااا</u> Page	25		Menu	

En los productos GX con dos relés disponibles (Cerbo GX, Cerbo-S GX y Ekrano GX), es posible tener un solo sensor de temperatura que controle los dos relés. También se puede tener un solo relé controlado por varios sensores de temperatura diferentes. Por ejemplo, un Cerbo GX con dos calentadores para baterías de litio y que solo usa los dos al mismo tiempo cuando es necesario.

- 1. En Relé \rightarrow Reglas de control de temperatura \rightarrow Menú del sensor de temperatura
- 2. Habilitar la activación del relé por la temperatura
- 3. Asigne el control de relé al Relé 1
- 4. Fije el valor de activación en 5 grados
- 5. Fije el valor de desactivación en 10 grados

<	xLiving	Q 🛜 13:40
Condition 1		Inactive
Relay		Relay 1
Activation value		5°C
Deactivation value		10°C
Condition 2		Inactive
Relay		None (Disable)
<u>ااا</u> Pages	\$	≡ Menu

Si esto no es suficiente para mantener la temperatura de la batería por encima de 5 grados, puede que también quiera conectar un segundo contactor de calentador en el relé 2.

- 1. Descienda en el menú hasta la Condición 2
- 2. Asigne el control de relé al Relé 2
- 3. Fije el valor de activación en 4 grados
- 4. Fije el valor de desactivación en 6 grados

<	xLiving	Q 🛜 13:42
Activation value		5°C
Deactivation value		10°C
Condition 2		Inactive
Relay		Relay 2
Activation value		4°C
Deactivation value		6°C
<u> 네</u> Pages	^	≡ Menu

Esto significa que el relé 1 estará activo si la temperatura de la batería cae por debajo de 5 grados. Si la temperatura sigue bajando por debajo de 5 grados hasta 4 grados, se activará el segundo calentador a través del relé 2. Si esto es suficiente para volver a subir la temperatura a 6 grados, el relé 2 se desactivará y el relé 1 permanecerá activo hasta que la temperatura de la batería vuelva a 10 grados.

Tenga en cuenta que el contacto físico de conexión está disponible para el relé 1 en las configuraciones de Normalmente abierto y Normalmente cerrado.



Tenga en cuenta las especificaciones sobre límites de potencia de los relés. Puede que sea necesario conectar los aparatos mediante un contactor adicional si los requisitos de potencia superan la especificación del límite de potencia del relé.



9. Actualizaciones de firmware

9.1. Registro de cambios

El registro de cambios (changelog) se puede encontrar en Victron Professional en Firmware \rightarrow Directorio Venus OS. Para acceder a Victron Professional es necesario inscribirse (es gratuito).

9.2. A través de Internet o con una tarjeta microSD o una memoria USB

Hay dos formas de actualizar el firmware:

- 1. A través de Internet, manualmente o dejando que compruebe si hay nuevas actualizaciones cada día.
- 2. Desde una tarjeta microSD o una memoria USB.

9.2.1. Descarga directa desde Internet

En dispositivos GX sin pantalla (por ejemplo, Venus GX o Cerbo GX sin GX Touch), use la Consola Remota para acceder a los siguientes menús.

- 1. Para hacer la actualización desde Internet, vaya a: Configuración -> Firmware -> Actualizaciones desde Internet.
- 2. Pulse "Comprobar si hay actualizaciones".
- 3. Si hay una versión de firmware más reciente aparecerá en "Actualización disponible". Pulse para actualizar a la nueva versión de firmware.
- 4. Una vez que se haya actualizado el dispositivo GX a la nueva versión de firmware, asegúrese de comprobar los ajustes de su instalación.



Tenga en cuenta que para casi todas las aplicaciones del sistema, nuestro consejo es tener las actualizaciones automáticas deshabilitadas, que es además la configuración de fábrica. En su lugar, actualice el sistema en un momento que le resulte conveniente, cuando haya personas en el lugar listas para volver al sistema anterior y/o resolver problemas si se produjesen.

<	Firmware	15:41	<
Firmware version		v2.53	A
Build date/time		20200405130525	U
Online updates		>	C
Install firmware from S	D/USB	>	U
Stored backup firmwar	e	>	U
<u> 네</u> Pages		≡ Menu	

<	Online updates	15:42
Auto update		Check only
Update to		Latest release
Check for updates		Press to check
Update available	Press t	to update to v2.87
Update build date/tin	ne	20220531124511
<u>네</u> Pages		≡ Menu



9.2.2. Tarjeta microSD o memoria USB

La actualización con una tarjeta microSD o una memoria USB se llama "Actualización sin Internet". Use esta opción para actualizar un dispositivo que no esté conectado a Internet.

1. Paso 1. Descargar

- Color Control GX venus-swu.ccgx.swu
- · Venus GX y Octo GX venus-swu-beaglebone.swu

Tenga en cuenta que los mismos archivos, y el registro de cambios, están disponibles en Victron Professional, También hay una conexión para vincular su Dropbox a nuestra carpeta compartida, de modo que siempre tenga los últimos archivos de firmware disponibles en su ordenador.

2. Instalación en una tarjeta microSD o una memoria USB

• Guarde el archivo en la carpeta raíz de la tarjeta microSD o memoria USB.

3. Inserte el dispositivo

<	Settings	08:57
General		>
Firmware		>
Date & Time		>
s (1) Attached	storage contains a firn not using for data logg	nware image, ing.
Display & languag	e	>
<u></u>	~	≡ Menu

Aparecerá una advertencia diciendo que "El almacenamiento vinculado contiene una imagen de firmware, no se usa para guardar registros". Puede ignorarla sin problema.

4. Inicie la actualización.

Install firmware from	SD/U	SB 🔶 11:	31
Check for firmware on SD/USB		Press to chec	k
Firmware found	Pres	s to install v2.8	5
Firmware build date/time	2	2022041813003	86
microSD / USB		Press to ejec	ct
<u> 네</u> Pages		≡ Menu	

- Vaya a Configuración → Firmware → Instalar firmware desde SD/USB.
- · Pulse "Comprobar si hay firmware en SD/USB".
- Si el firmware de la tarjeta microSD o memoria USB es más reciente que el que tiene el dispositivo, aparecerá "Firmware encontrado". Pulse para iniciar el proceso de actualización.

9.3. Volver a una versión de firmware anterior

Hay dos formas de volver a una versión de firmware anterior:

- 1. Con la opción de Firmware almacenado o
- 2. descargando un archivo de firmware específico, guardándolo en una tarjeta microSD o memoria USB e instalándolo desde ese dispositivo.



9.3.1. Opción de Firmware almacenado

Install firmware from	SD/US	бв 🔶 15:00
Check for firmware on SD/USB		Press to check
Firmware found	Press	s to install v2.53
Firmware build date/time	2	0200405130525
microSD / USB		Press to eject
<u> 네</u> Pages		≣ Menu

Esta opción le permite cambiar entre la versión de firmware actual y la anterior. No requiere Internet o tarjeta SD.

- **1.** Vaya a Ajustes \rightarrow Firmware \rightarrow Firmware almacenado.
- 2. La siguiente pantalla muestra la versión de firmware actualmente en funcionamiento y la versión de firmware con la que se puede arrancar.
- 3. Pulse sobre "Pulsar para arrancar" para arrancar en la versión de firmware almacenada.
- 4. Ahora se arranca la versión de firmware anterior y la versión de firmware anterior se almacena en su lugar.



Install firmware from	SD/US	в 15:00
Check for firmware on SD/USB		Press to check
Firmware found	Press	to install v2.53
Firmware build date/time	20	0200405130525
microSD / USB		Press to eject
<u>네</u> Pages		≡ Menu

9.3.2. Instalar una versión de firmware concreta desde SD/USB

Puede haber razones por las que sea necesario descargar e instalar manualmente una versión de firmware concreta (por ejemplo, una versión de firmware más antigua que no esté guardada como "Firmware almacenado" en el dispositivo GX). En este apartado se explica cómo hacerlo.

- 1. Se pueden descargar antiguas versiones de firmware de Venus OS aquí: https://updates.victronenergy.com/feeds/venus/ release/images/
- 2. Para Venus GX y Octo GX use la carpeta beaglebone.
- 3. Descargue el archivo .swu de la versión correspondiente.
- 4. Guarde el archivo .swu en la carpeta raíz de una tarjeta microSD o memoria USB.
- 5. Introduzca la tarjeta microSD o memoria USB en su dispositivo GX.
- 6. Aparecerá una advertencia diciendo que "El almacenamiento vinculado contiene una imagen de firmware, no se usa para guardar registros". Puede ignorarla sin problema.
- 7. Vaya a Configuración \rightarrow Firmware \rightarrow Instalar firmware desde SD/USB.
- 8. Debe mostrar la versión de firmware concreta como "Firmware encontrado". Pulse sobre ella para instalarla.



Tenga en cuenta que aunque el backporting no suele ser un problema, es posible que algunos ajustes vuelvan a sus valores predeterminados. Asegúrese de comprobarlo.

9.4. Venus OS Large image

Además del firmware normal Venus OS, también se puede instalar Venus OS Large, una versión ampliada de Venus OS que incorpora Node-RED y Signal K Server.

Entre otras cosas, Node-RED ofrece un panel de control totalmente personalizable que puede verse en un navegador web, tanto localmente como a distancia, a través de los servidores de VRM.

Signal K Server está diseñado para yates y datos de multiplexores de NMEA 0183, NMEA 2000, Signal K y otras entradas de sensores. Los datos de todos los dispositivos conectados al dispositivo GX están automáticamente disponibles en Signal K para su posterior tratamiento.

Tenga en cuenta que ni hay ni habrá asistencia técnica oficial para las funciones ampliadas incluidas Venus OS Large image.

Tras instalar la versión de firmware normal, hay una opción de "Tipo de imagen" en el menú de "Actualizaciones online", que también permite seleccionar "Large" para el tipo Venus OS Large image y actualizar el firmware como se describe en este apartado.

Se puede encontrar una descripción detallada de todas las funciones y cómo instalarlas en nuestro documento Venus OS Large image: Signal K y Node-RED.


10. Seguimiento del inversor/cargador VE.Bus

10.1. Ajuste del límite de corriente de entrada

<	MultiPlus 12/1600/70-16	🕈 🗢 08:33
Switch		On
State		Bulk
Input current lin		16.0
DC Voltage		13.10V
DC Current		0.0A
State of charge		69.5%
<u>네</u> Pages	5	≡ Menu

En este apartado se explican las implicaciones de habilitar y deshabilitar el control por el usuario del ajuste del límite de corriente de entrada, como se puede ver en el menú anterior (Lista de dispositivos \rightarrow [su inversor/cargador].

El límite establecido por el usuario en el Venus GX se aplicará a todas las entradas en las que **Invalidado por el panel remoto**, configurado con VEConfigure, esté habilitado:



Usamos como ejemplo un barco con dos entradas de CA y un Quattro en el que:

- 1. hay un generador capaz de generar 50 A conectado en la entrada 1
- 2. La alimentación del puerto se conecta a la entrada 2 (la energía disponible depende del valor nominal del suministro de energía del puerto).

Configure el sistema exactamente igual que en la captura de pantalla de VEConfigure anterior. La entrada 1 tiene prioridad sobre la entrada 2, por lo que el sistema se conectará automáticamente al generador siempre que esté funcionando. Se aplicará el límite de corriente de entrada de 50 A fijado. Y cuando el generador no esté disponible, y la red eléctrica esté disponible en la entrada 2, el Quattro usará el límite de corriente de entrada configurado en el VGX.

Dos ejemplos más: (En ambos casos, si deshabilita el ajuste "Invalidado por el panel remoto", establecer un límite de corriente en el VGX no tendrá ningún efecto. Y si habilita "Invalidado por el panel remoto" para las dos entradas, se aplicará el límite de corriente fijado en el VGX en las dos.)

Valores mínimos del límite de corriente de entrada

Cuando PowerAssist está habilitado en VEConfigure, hay un límite mínimo de corriente de entrada. El límite es diferente en cada modelo. Tras fijar la corriente de entrada en un valor inferior al límite, volverá a subir automáticamente hasta el límite

Tenga en cuenta que se puede fijar el límite de corriente de entrada en 0. Cuando se fije en 0, el sistema estará en passthrough (cargador deshabilitado).

Sistemas paralelos y trifásicos

El límite de corriente de entrada de CA establecido es el límite total por fase.



10.2. Advertencia sobre la rotación de fase

El suministro de CA, ya sea de un generador o de la red eléctrica, a un sistema inversor/cargador trifásico necesita estar en la rotación correcta, también llamada secuencia. De lo contrario, los inversores/cargadores no aceptarán el suministro de CA y permanecerán en modo Inversor.

En ese caso aparecerá la advertencia de Rotación de fase. Para resolver este problema, cambie los cables de la entrada de CA: cambie cualquiera de las fases, cambiando de este modo la rotación de L3 \rightarrow L2 \rightarrow L1 a L1 \rightarrow L2 \rightarrow L3. O vuelva a programar los Multi y modifique la fase asignada para que coincida con el cableado.

En el dispositivo GX, la advertencia aparecerá como una notificación en la interfaz gráfica del usuario:



También se podrá ver en los menús:

<	Alarm sta	itus		▲ 11:13
Overload		L1: Ok	L2: Ok	L3: Ok
DC ripple		L1: Ok	L2: Ok	L3: Ok
Voltage Sensor				Ok
Temperature Sensor				Ok
Phase rotation				Warning
VE.Bus Error 11 report	t			>
<u>الا</u> Pages	^		≡ Mer	าน

En el portal VRM, se verá en el widget Alarmas y avisos VE.Bus de la página avanzada y también aparecerá en el registro de alarmas de VRM. Además, se enviará un correo electrónico a través del sistema de seguimiento de alarmas de VRM.

emperature L1								
emperature L2								
emperature L3								
ow battery L1						10.1	1.1	111 1000
ow battery L2							1.1	
ow battery L3							1.1	
Overload L1								
Overload L2								
Overload L3								
Phase rotation								
14. Mar	16. Mar 18. Mar	20. Mar 22. Mar	24. Mar 🛛	6. Mar 28. Mar	30. Mar	1. Apr 3. Apr	5. Apr 7. Ap	or 9. Apr 11. Apr 1

10.3. Alarma de conexión BMS perdida



Esta alarma se dispara si el inversor/cargador recibe datos CVL/CCL o DCL de una batería gestionada y se apagará si la batería se desconecta o se pierde la comunicación con la batería. La alarma también salta si el inversor/cargador pierde la conexión con un VE.Bus BMS.



Tenga en cuenta que el sistema también mostrará una alarma por tensión baja de la batería. Sin embargo, esta alarma no se debe a tensión baja en la batería, sino a la falta de información de la batería por la pérdida de la comunicación.

Para resolver el problema, restablezca la conexión con el BMS o reinicie (o apague y vuelva a encender) el inversor/cargador. Se puede reiniciar desde el Menú avanzado [69] del dispositivo VE.Bus.

10.4. Seguimiento de fallo de la red

<	System setup	20:41
System name		Automatic
AC input 1		Grid
AC input 2		Generator
Monitor for grid fai		Disabled
Battery monitor	MultiPlus-II 48/300	0/35-32 on VE.Bus
Has DC system		
<u> 네</u> Pages	~	≣ Menu

Si esta opción está habilitada, aparece una alarma cuando el sistema ha estado desconectado de la entrada de CA configurada para ser Red o Puerto durante más de 5 segundos.

- La alarma aparece como una notificación en la interfaz gráfica del usuario y como una alarma en el portal VRM, y también estará disponible en Modbus TCP/MQTT.
- Se recomienda su uso en sistemas de reserva. Y también en embarcaciones y vehículos que se alimenten de la toma del puerto.

Tenga en cuenta que este ajuste controla si el sistema está conectado a la red o al puerto. El seguimiento del generador ya está disponible como parte de la función de 'Arranque/parada del generador' y no como parte de esta opción.



No use esta opción en sistemas que usen el ajuste de "Ignorar la entrada de CA" en nuestros inversores/ cargadores: cuando el sistema ignora la entrada de CA, es decir, funciona en modo isla, según lo previsto, incluso si la red eléctrica está disponible, informará de un fallo en la misma.

10.5. Menú avanzado

<	Advanced	Q 🛜 11:23
Equalization		Press to start
Redetect VE.Bus system	n	Press to redetect
Restart VE.Bus system		Press to restart
AC input 1 ignored		No
ESS Relay test		Completed
<u> 네</u> Pages		≡ Menu

Se puede acceder al Menú avanzado desde Lista de dispositivos \rightarrow [Multi o Quattro] \rightarrow Avanzado y contiene opciones para ecualización, redetección y reinicio del sistema VE.Bus y muestra el estado de prueba del relé ESS.

- Ecualización: Inicia la ecualización. Consulte la documentación del Multi o del Quattro para más información.
- Volver a detectar el sistema VE.Bus: Limpia el caché del Venus GX que tanga datos del sistema VE.Bus almacenados para que el arranque tarde lo menos posible. Use esta opción cuando, por ejemplo, un VE.Bus BMS que solía formar parte del sistema ya no se usa o se ha sustituido por un Lynx Smart BMS. Al usar Volver a detectar el sistema VE.Bus, el inversor/ cargador no se apaga durante un par de segundos como sucede cuando se usa Reiniciar el sistema VE.Bus.
- Reiniciar el sistema VE.Bus: Reinicia el inversor/cargador (igual que si se apagase y se volviese a encender desde el interruptor giratorio principal de la parte frontal) si no se ha reiniciado automáticamente (después de tres intentos), por ejemplo, tras una sobrecarga (muy) elevada o tres sobrecargas seguidas. Se borran los errores persistentes como, por ejemplo, un error de sobrecarga repetido e irrecuperable.
- Entrada CA 1 ignorada: Estado del indicador de la Entrada de CA 1
- Prueba del relé ESS: Muestra el estado de la prueba del relé ESS. Solo es relevante en los sistemas ESS. Véase la pregunta nº 9 de las preguntas frecuentes del manual de ESS para más información.

10.6. Seguimiento del estado de alarma

<	Alarm status	9 🛜 10:17
VE.Bus Error		0
Low battery voltage		Ok
Temperature		Ok
Overload		Ok
DC ripple		Ok
Voltage Sensor		Ok
Temperature Sensor		Ok
Phase rotation		Ok
VE.Bus Error 8 / 11 re		
최 Pages	^	≡ Menu

Se puede acceder a la página de Seguimiento del estado de alarma desde Lista de dispositivos \rightarrow [Multi o Quattro] \rightarrow Estado de alarma Muestra información de diagnóstico de parámetros específicos para ayudar a resolver problemas y proporciona información adicional sobre el error 8/11 del VE.Bus.

10.7. Menú de configuración de la alarma VE.Bus

<	Alarm setup	9 🛜 10:50
Low battery voltage		Alarm only
High temperature		Alarm only
Inverter Overload		Alarm only
High DC ripple		Alarm only
High DC voltage		Alarm only
High DC current		Alarm only
Temperature sense er	ror	Alarm only
Voltage sense error		Alarm only
VE.Bus error		Enabled
<u></u> H Pages	^	≡ Menu

Cuando se usa un sistema VE.Bus, se puede configurar el nivel de gravedad de los problemas del sistema VE.Bus que debería mostrar una notificación en el Venus GX (y hacerlo pitar):

Para modificar las notificaciones de Alarmas y avisos VE.Bus, haga lo siguiente:

- 1. En la Consola remota, vaya a Lista de dispositivos → [su producto VE.Bus] → Configuración de alarmas
- 2. Elija entre los siguientes ajustes de notificación para cada alarma:
 - Deshabilitada: El VGX nunca pitará ni mostrará notificaciones. No recomendado.
 - Solo alarma (por defecto): El VGX solo pitará y mostrará una notificación cuando el sistema VE.Bus se haya apagado por una alarma. Los avisos se ignoran.
 - · Alarmas y avisos: El VGX pitará y mostrará una notificación para todas las alarmas y avisos seleccionados.
- 3. Desplácese hasta el final de la lista y habilite o deshabilite las notificaciones de error VE.Bus.

Cuando haya terminado, no olvide cambiar el nivel de acceso a usuario, si procede.

10.8. Menú del dispositivo

<	Device	🎙 奈 11:10
Connected		Yes
Connection		VE.Bus
Product	MultiPl	lus 12/1600/70-16
Name		
Product ID		2663
Firmware version		500
VRM instance		276
VE.Bus version		2663500
MK2 device		МКЗ
MK2 version		1170215
Multi Control version		
VE.Bus BMS version		
Serial numbers		>
과 Pages	~	≡ Menu

El menú del Dispositivo (Lista de dispositivos \rightarrow [Multi o Quattro] \rightarrow Dispositivo) contiene parámetros relativos al dispositivo como creación de un nombre personalizado, versión de firmware, números de serie (en el submenú) y otros elementos que pueden usarse para hacer diagnósticos.

10.9. Prioridad a la energía solar y eólica



La función de dar prioridad a la energía solar y eólica garantiza que se usen energía solar y eólica para cargar la batería. Al mismo tiempo, la energía de la red solo se usa para evitar que la batería sufra una descarga demasiado profunda.

Cuando está activada, el sistema permanece en este modo, llamado Sostenimiento, durante siete días; si no hay energía solar o eólica suficiente, se hará un ciclo de carga completo para cargar las baterías al 100 %. De este modo, las baterías se mantienen en condiciones óptimas y listas para su uso posterior.

Transcurridos estos siete días, el sistema no volverá al modo Sostenimiento. En su lugar, mantendrá las baterías completamente cargadas y dará prioridad a la energía solar frente a la de la red siempre que sea posible durante el día para alimentar cargas CC como bombas y sistemas de alarma.

Para más detalles e información sobre la configuración, véase el manual de Prioridad a la energía solar y eólica.



11. Control de corriente y tensión distribuido (DVCC)

11.1. Introducción y características

Al habilitar el DVCC, un dispositivo GX pasa de ser un monitor pasivo a ser un controlador activo. Las características y efectos de la habilitación del DVCC dependen del tipo de batería que se use. El efecto también depende de los componentes Victron instalados y de su configuración. Dos ejemplos:

Baterías CAN-bus gestionadas: En sistemas que tengan conectada una batería CAN-bus BMS gestionada, el dispositivo GX recibe un límite de tensión de carga (CVL, por sus siglas en inglés), un límite de corriente de carga (CCL) y un límite de corriente de descarga (DCL) de dicha batería y se los transmite a los inversores/cargadores, a los cargadores solares y Orion XS conectados. Entonces, estos deshabilitan sus algoritmos de carga internos y simplemente hacen lo que les indica la batería.

Baterías de plomo-ácido: En sistemas con baterías de plomo-ácido, el DVCC ofrece características como un límite de corriente de carga configurable para todo el sistema donde el dispositivo GX limita activamente el inversor/cargador en caso de que los cargadores solares estén ya cargando a plena potencia, además del Sensor de temperatura compartido (STS) y del Sensor de corriente compartido (SCS).

Esta tabla muestra los ajustes recomendados para distintos tipos de baterías:

	Plomo-ácido	VE.Bus BMS V1 Litio	VE.Bus BMS V2 ¹⁾ Litio	Baterías gestionadas de terceros compatibles ²⁾
Configuración automática	No	No	No	2)
Corriente de carga del sistema	Sí	Sí	Sí	2)
¿Debería habilitar el SVS?	Sí	3), 4)	3), 4)	2)
¿Debería habilitar el STS?	Sí	No	No	2)
¿Debería habilitar el SCS?	Sí	3), 4)	3), 4)	2)
Método de control de la carga	N/A	N/A	N/A	2)
Cable ATC/ATD (permitir la carga/permitir la descarga)	N/A	Sí	5)	2)

¹⁾ DVCC debe estar habilitado para que el dispositivo GX controle los cargadores solares, el inversor RS o el Multi RS en un sistema con un VE.Bus BMS V2.

²⁾ Use el manual de Compatibilidad de baterías para ver qué parámetros hay que ajustar y cuáles se ajustan automáticamente.

³⁾ En un sistema ESS el dispositivo VE.Bus ya está sincronizado con los cargadores solares, por lo que recomendamos dejar el SVS y el SCS apagados.

⁴⁾ Para todos los demás sistemas: Si se instala un BMV o SmartShunt, se aconseja habilitar el SVS y el SCS. En todos los demás casos, deje el SVS y el SCS deshabilitados.

⁵⁾ Los cargadores solares, inversores/cargadores, Multi RS, inversores RS y Orion XS no requieren cableado. Todas las demás cargas y cargadores deben conectarse por cable y controlarse mediante ATC/ATD (permitir la carga/permitir la descarga).

Para habilitar o deshabilitar el DVCC, vaya a Configuración→ DVCC en el dispositivo GX:



<	Settings	হন 12:01
General		>
Firmware		>
Date & Time		>
Remote Console		>
System setup		>
DVCC		>
<u> 네</u> Pages	~	≡ Menu



11.2. Requisitos de DVCC

1. Compatibilidad de la batería

- Para baterías conectadas CAN-bus consulte la página correspondiente de su manual de Compatibilidad de baterías para ver si la habilitación de DVCC se ha probado en su tipo de batería y si es compatible. Si no se menciona DVCC en las notas relativas a su batería, no lo habilite.
- Con baterías de gel, AGM, OPzS y otras baterías de plomo-ácido, se puede usar el DVCC sin ningún problema. Lo mismo sucede con las baterías de litio Smart de Victron Energy con el VE.Bus BMS, el Lynx lon + Shunt BMS o el Lynx lon BMS. El DVCC se habilita a la fuerza para el Lynx Smart BMS.

2. Versiones de firmware

No use el DVCC cuando no se cumplan estos requisitos. En todos los casos, recomendamos instalar la última versión de firmware durante la puesta en marcha. Una vez que funcione bien, no hay necesidad de actualizar el firmware de forma proactiva sin motivo. Pero, si surgen dificultades, lo primero que se debe hacer es actualizar el firmware.

Versiones de firmware mínimas necesarias:

Producto Victron	Versión mínima de firmware
Multi/Quattro	422
MultiGrid	424
Multi RS, Inversor RS, MPPT RS	v1.08
Dispositivo GX	v2.12
VE.Direct MPPT	v1.46
VE.Can MPPT con VE.Direct	v1.04
Cargadores solares MPPT VE.Can antiguos (con la pantalla)	No puede usarse
Lynx Ion + Shunt	v2.04
Lynx Ion BMS	v1.09
Lynx Smart BMS	v1.02
Orion XS	v1.00

A partir de la versión v2.40 de firmware de Venus, aparecerá el mensaje de advertencia "Error n.º 48 - DVCC con firmware incompatible" si uno de los dispositivos tiene un firmware incompatible cuando se usa el DVCC. Para más información sobre el error nº 48, véase el apartado de Códigos de error.

En el caso de los sistemas ESS, el Asistente ESS debe ser de la versión 164 o posterior (lanzada en noviembre de 2017).



11.3. Efectos del DVCC en el algoritmo de carga

En modo autónomo, nuestros inversores/cargadores, cargadores solares MPPT y Orion XS usan su propio algoritmo de carga interno. Esto significa que ellos mismos determinan cuánto tiempo permanecer en absorción, cuándo pasar a flotación y cuándo volver a carga inicial o ir a almacenamiento. En estas diferentes fases usan los parámetros configurados en VictronConnect y VEConfigure.

En sistemas ESS y sistemas con baterías gestionadas (véase el manual de Compatibilidad de baterías), el algoritmo de carga interno está deshabilitado y el cargador funciona con un objetivo de tensión de carga controlado externamente. En esta tabla se explican las distintas posibilidades:

Guía de selección		Algoritmo de carga resultante			
Tipo de sistema	Tipo de batería	DVCC	Inversor/ cargador	Cargador solar	Orion XS
Asistente ESS ¹⁾	Batería inteligente	Encendi do	Batería		
		Apagad o	No haga esto; es mejor que habilite el DVCC		
	Batería normal	Encendi do	Interno	Inversor/cargador	
		Apagad o	Interno	Inversor/cargador	
Standard	Batería inteligente	Encendi do	Batería		
		Apagad o	No haga esto; es mejor que habilite el DVCC		te el DVCC
	Batería normal	Encendi do	Interno		
		Apagad o	Interno		

¹⁾ El Asistente ESS solo se instala en un determinado tipo de sistema energético que integra una conexión a la red con un inversor/cargador Victron, un dispositivo GX y un sistema de batería, que no debe confundirse con un sistema aislado como el que se usa en barcos o autocaravanas.

Detalles

Interno

- El algoritmo de carga initerno (carga inicial→ absorción → flotación → re-carga inicial) y las tensiones de carga configuradas están activas.
- El inversor/cargador indica el estado de carga: carga inicial, absorción, flotación y así sucesivamente.
- El estado de carga indicado por MPPT es: carga inicial, absorción, flotación y así sucesivamente.
- El estado de carga indicado por el cargador de baterías CC-CC Orion XS es: carga inicial, absorción, flotación y así sucesivamente.
- Inversor/cargador (solo se aplica a MPPT y Orion XS)
 - El algoritmo de carga interno del MPPT y del Orion XS está deshabilitado, y en su lugar está controlado por un valor predeterminado de tensión de carga procedente del inversor/cargador.
 - El estado de carga indicado por el MPPT y el Orion XS es: Control externo
- Batería
 - El algoritmo de carga interno está deshabilitado y, en su lugar, el dispositivo está controlado por la batería.
 - · El estado de carga indicado por el inversor/cargador es: Control externo
 - El estado de carga indicado por el MPPT y el Orion XS es: Control externo (los LED siguen mostrando carga inicial y absorción, nunca flotación).

11.3.1. El DVCC tiene efecto cuando hay más de un Multi/Quattro conectado

Solo el Multi/Quattro (que puede ser un solo dispositivo o varios configurados para trifásica o fase dividida, o en paralelo) conectado al puerto VE.Bus será controlado mediante DVCC. Otros sistemas, conectados al dispositivo GX con un MK3-USB, no están controlados por DVCC y cargarán y descargarán según su propia configuración.

Esto se aplica a todos los tipos de sistemas con DVCC habilitado. Por ejemplo, un sistema que no cuente con una batería gestionada (CAN-bus) y use solo el límite de corriente de carga DVCC: ese límite de corriente de carga solo se aplica al Multi o al Quattro conectado al puerto VE.Bus.



11.4. Características DVCC para todos los sistemas

Estas características se aplican a todos los tipos de sistemas cuando DVCC está habilitado: con o sin Asistente ESS y con baterías de plomo-ácido u otras baterías normales, y cuando hay instalado un CAN-bus BMS inteligente conectado a la batería:

11.4.1. Limitar corriente de carga

<	DVCC	হ্ন 12:27
DVCC		Forced on
Limit charge current		
Maximum charge curren	t	50A
	- +	
Limit managed battery c	harge voltage	
SVS Shared voltage con	` \$	

El límite de corriente de carga es un ajuste de corriente de carga máxima configurable por el usuario. Funciona en todo el sistema, de tal modo que se da prioridad automáticamente a los cargadores solares y luego al cargador de baterías CC-CC Orion XS y a continuación al inversor/cargador.

Se puede acceder a este ajuste en el menú Configuración \rightarrow DVCC del dispositivo GX.

Particularidades:

- 1. Si se conecta un CAN-bus BMS y el BMS solicita una corriente de carga máxima diferente a la del ajuste configurable por el usuario, se usará la menor de las dos.
- 2. Este mecanismo solo funciona con inversores/cargadores de Victron incluido el inversor RS, Multi RS y cargadores de baterías como el MPPT RS y los cargadores de baterías CC-CC Orion XS. Otros cargadores, como Skylla-i, no están controlados y además su corriente de carga no se tiene en cuenta. Lo mismo ocurre con los dispositivos que no están conectados a un dispositivo GX, como un alternador. En otras palabras: solo se controlará la corriente de carga total de los inversores/cargadores y de todos los MPPT. Cualquier otra fuente será una corriente de carga adicional, que no se tiene en cuenta. Incluso si se instala un BMV u otro monitor de baterías.
- 3. Es posible que no se cuenten las cargas CC a no ser que se instale un SmartShunt o BMV-712 y se configure correctamente como contador CC. Por ejemplo, sin el monitor de cargas CC, con una corriente de carga máxima configurada de 50 A y cargas CC que consumen 20 A, la batería se cargará con 30 A y no con los 50 A permitidos. Con el SmartShunt configurado como contador CC, la máxima corriente de carga configurada es de 50 A y el shunt del sistema CC informa de un consumo de 25 A. Entonces los cargadores se fijan para cargar con 50 + 25 = 75 A.

Si tiene uno o más shunts configurados en "sistema CC" (cuando haya más de uno, se sumarán todos), el límite de corriente de carga DVCC compensará para las cargas y para los cargadores. Añadirá corriente de carga adicional si hay una carga y la quitará si hay otro cargador en el sistema CC. No se compensa para las "cargas" y las "fuentes" CC en ninguna dirección.

- 4. La corriente extraída del sistema por el inversor/cargador se compensa. Por ejemplo, si se extraen 10 A para alimentar cargas de CA y el límite está en 50 A, el sistema permitirá a los cargadores solares MPPT cargar con un máximo de 60 A.
- 5. En todas las situaciones, el límite de carga máxima configurado en el propio dispositivo, es decir, el límite de corriente de carga establecido con VictronConnect o VEConfigure para los cargadores de batería CC-CC Orion XS, los cargadores solares MPPT o para los inversores/cargadores seguirá vigente. Un ejemplo para ilustrar esto: en caso de que haya solo un inversor/cargador en el sistema y en VEConfigure o VictronConnect, la corriente de carga se haya fijado en 50 A, y en el dispositivo GX se haya fijado un límite de 100 A, el límite operativo será de 50 A.
- 6. Los límites de corriente de carga DVCC no se aplican a los MPPT CC cuando el ESS está habilitado con Permitir al MPPT CC exportar. Esto se hace para obtener la máxima salida de los paneles solares para exportar.

11.4.2. Límite de la tensión de carga de la batería gestionada

<	DVCC	Q 🛜 14:14
CAUTION: Read th	e manual before adj	usting
DVCC		Forced on
Limit charge currer	nt	
Limit managed bat	tery charge voltage	\bigcirc
Maximum charge v	voltage	55.0V
SVS - Shared voltag	ge sense	Forced on
<u>ااا</u> Pages	~	≡ Menu



Algunas baterías (como BYD y Pylontech) que vienen de fábrica tardarán algún tiempo en asentarse y es posible que tenga que usarlas con una **tensión más baja** durante las dos primeras semanas aproximadamente para ayudar a que se equilibren.

Para esto es para lo que está diseñada la opción Límite de la tensión de carga de la batería gestionada. Habilitar esta opción hace posible bajar la tensión de carga máxima hasta que las celdas se hayan equilibrado.

No la use para ningún otro fin ya que puede tener efectos secundarios indeseados, por ejemplo, es posible que el equilibrado falle o que no arranque de ninguna manera si la tensión de carga está fijada en un valor demasiado bajo, haciendo que las celdas de la batería se desequilibren gravemente con el tiempo. Además, no es posible fijar el valor por encima del límite de tensión de carga (CVL) enviado por la batería.

11.4.3. Sensor de tensión compartido (SVS)

<	DVCC	Q 🛜 15:13
DVCC		Forced on
Limit charge current		
Limit managed battery charge voltage		
SVS - Shared voltage sense		(Forced on
STS - Shared temperature sense		Forced off
SCS - Shared current sense		
<u>ااا</u> Pages	^	≡ Menu

Funciona con dispositivos VE.Bus y cargadores solares VE.Direct y VE.Can MPPT y cargadores de batería CC-CC Orion XS, así como con inversores RS y Multi RS.

El sistema selecciona automáticamente la mejor medida de tensión disponible. Usará la tensión del BMS o del monitor de batería BMV, si es posible, de lo contrario, usará la tensión de la batería trasmitida por el sistema VE.Bus.

La tensión mostrada en la interfaz gráfica del usuario refleja la misma medición de tensión.

El sensor de tensión compartido (SVS) está habilitado por defecto cuando el DVCC está habilitado. Se puede deshabilitar con un interruptor en el menú Configuración – DVCC.

El SVS (y DVCC) se habilita a la fuerza para el Lynx Smart BMS y no puede modificarse.

Tenga en cuenta que para algunas baterías se fuerza la desactivación del SVS. Le rogamos que consulte la página de compatibilidad de su batería.

11.4.4. Sensor de temperatura compartido (STS)

<	DVCC	Q 🛜 15:15
DVCC		Forced on
Limit charge current		
Limit managed battery charge voltage		
SVS - Shared voltage sense		Forced on
STS - Shared temperature sense		Forced off
SCS - Shared current sense		
<u> 네</u> Pages	^	≡ Menu

Seleccione el sensor de temperatura a usar y el dispositivo GX enviará la temperatura de la batería medida al sistema inversor/ cargador y a todos los cargadores solares y cargadores de batería CC-CC Orion XS conectados.

Las fuentes de temperatura de la batería entre las que elegir son:

- Monitor de baterías BMV-702
- Monitor de baterías BMV-712
- SmartShunt
- · Monitores de batería derivador Lynx VE.Can
- Entradas de temperatura de un Venus GX (y lo mismo para otros dispositivos GX con una entrada de temperatura)
- Inversor/cargador Multi/Quattro
- · Cargadores solares (si cuentan con un sensor de temperatura)



Tenga en cuenta que para el Lynx Smart BMS y algunas baterías se fuerza la desactivación del STS. Le rogamos que consulte la página de compatibilidad de su batería.

11.4.5. Sensor de corriente compartido (SCS)



Esta función envía la corriente de la batería, medida por un monitor de batería conectado al dispositivo GX, a todos los cargadores solares y cargadores de batería CC-CC Orion XS conectados.

Los dos pueden configurarse para usar la corriente de la batería para su mecanismo de corriente de cola, que finaliza la absorción cuando la corriente es inferior al límite establecido. Puede encontrar más información sobre esto en la documentación del cargador solar o del Orion XS.

Esta función solo se aplica a sistemas que no son ESS y/o no tienen una batería gestionada, puesto que en esos dos casos el MPPT y el Orion XS ya están controlados externamente.

Necesita una versión de firmware de cargador solar MPPT v1.47 o posterior.

11.4.6. BMS controlando

<	DVCC	9 🛜 14:16
SVS - Shared voltage	sense	Forced on
STS - Shared tempera	ture sense	Forced off
SCS - Shared current	sense	
SCS status	Disat	oled (External control)
Controlling BMS		Automatic selection
Auto selected: Lynx Sr	nart BMS 500	
<u> 네</u> Pages	^	≡ Menu

En sistemas con varios BMS conectados, esto permite elegir el BMS que se usará para DVCC. Esto también permite usar un BMV o SmartShunt para hacer un seguimiento del estado de carga seleccionando un BMV como monitor de baterías (Configuración \rightarrow Configuración del sistema) mientras el BMS se sigue usando para DVCC.

Se puede acceder a este ajuste en el menú Configuración \rightarrow DVCC del dispositivo GX.



11.5. Características DVCC cuando se usa una batería CAN-bus BMS

<	Parameters	🕈 🛜 12:32
Charge Voltage Limi	t (CVL)	14.20V
Charge Current Limi	t (CCL)	330.0A
Discharge Current Li	imit (DCL)	600.0A
<u> 네</u> Pages		≡ Menu

Este apartado se aplica a todos los sistemas en los que hay instalada una batería inteligente BMS y está conectada mediante CAN-bus. Tenga en cuenta que esto no incluye el VE.Bus BMS de Victron.

Este BMS inteligente envía los siguientes parámetros al dispositivo GX:

- 1. Límite de tensión de carga (CVL): la máxima tensión de carga que la batería acepta en ese momento.
- 2. Límite de corriente de carga (CCL): la máxima corriente de carga solicitada por la batería.
- 3. Límite de corriente de descarga (DCL): la máxima corriente de descarga solicitada por la batería.

Algunos tipos de baterías transmiten valores dinámicos de los tres parámetros. Por ejemplo, determinan la máxima tensión de carga en función de la tensión de las celdas, el estado de carga o la temperatura, entre otros. Otros modelos y marcas usan un valor fijo.

Con estas baterías no es necesario conectar cables para permitir la carga y la descarga a las entradas AUX de un Multi o un Quattro.

Cuando invierten, es decir, en modo isla, los Multi y los Quattro se apagarán cuando la corriente de descarga máxima sea cero. Y volverán a empezar automáticamente en cuanto vuelva el suministro de la red de CA o cuando el BMS aumente de nuevo la corriente de descarga máxima.

Consulte en el apartado anterior, Límite de la corriente de carga, la configuración del usuario para obtener más información sobre cómo se usa la máxima corriente de carga y cómo se da prioridad a la energía solar, entre otras cosas.

Todo lo anterior significa que configurar tensiones o perfiles de carga en VEConfigure o VictronConnect no es necesario y no tendría efecto. Los Multi, Quattro, Multi e inversores RS, los cargadores solares MPPT y los cargadores de batería CC-CC Orion XS cargarán con la tensión que reciban a través del CAN-bus de la batería. Lo mismo sucede con los sistemas con un Lynx Smart BMS conectado a un dispositivo GX.





11.6. DVCC para sistemas con Asistente ESS

- · El modo "Mantener las baterías cargadas" del ESS solo funcionará adecuadamente con un DVCC habilitado.
- Se aplica una compensación solar fija de 0,4 V (valor para un sistema de 48, divídalo entre 4 para 12 V) cuando el modo del ESS está en Optimizado y el ajuste de Devolver a la red el exceso de energía del cargador solar está habilitado o cuando el modo del ESS está en Mantener las baterías cargadas.
- Para un sistema con el modo del ESS Optimizado y Optimizado (con BatteryLife): El sistema recargará la batería automáticamente (desde la red) cuando el estado de carga caiga un 5 % o más por debajo del valor de "Estado de carga mínimo" del menú del ESS. La recarga se detiene cuando alcanza el Estado de carga mínimo.
- Visualización del estado del ESS en el resumen gráfico del dispositivo GX y en VRM: Además del estado de cargador (Control externo o Carga inicial/Absorción/Flotación), se pueden ver los siguientes estados:

Estado del ESS	Significado
nº 1	Estado de carga baja: descarga deshabilitada
nº 2	BatteryLife activo
nº 3	Carga deshabilitada por BMS
nº 4	Descarga deshabilitada por BMS
nº 5	Carga lenta en curso (parte de BatteryLife, véase más arriba)
nº 6	El usuario ha configurado un límite de carga de cero
nº 7	El usuario ha configurado un límite de descarga de cero

 Nota: Cuando se habilita "FV acoplada a CC - inyectar exceso" con el ESS, el sistema DVCC no aplica el límite de corriente de carga DVCC de FV a la batería. Este comportamiento es necesario para permitir la exportación. Los límites de tensión de carga seguirán vigentes.

También se seguirán aplicando los límites de corriente de carga fijados al nivel de ajustes del dispositivo del cargador solar individual.

 Cuando el BMS esté desconectado en un sistema ESS, los cargadores solares se detendrán y mostrarán el error n.º 67 – Sin BMS (véanse los códigos de error del cargador solar MPPT para más información).



12. Portal VRM

12.1. Introducción al portal VRM



Si está conectado a Internet, se puede usar un dispositivo GX junto con el portal Victron Remote Management (VRM), lo que proporciona:

- · Fácil acceso remoto a todas las estadísticas y al estado de los sistemas a través de Internet
- Consola remota en VRM [88]: acceda a su sistema y configúrelo como si lo tuviera delante
- · Actualización de firmware a distancia: actualice el firmware de los cargadores solares conectados y otros productos de Victron
- Remote VEConfigure: Descargue y cargue archivos de Remote VEConfigure desde y hacia el Multi/Quattro conectado a su dispositivo GX
- Controles a distancia: Controle dispositivos como estaciones de carga de vehículos eléctricos, inversores/cargadores, relés GX, generadores y sistemas ESS a distancia mediante VRM
- · Uso de la aplicación VRM para iOS y Android y de widgets de la aplicación VRM en la pantalla de inicio de su dispositivo móvil

Consulte en el apartado de Conectividad a Internet [38] cómo conectar el dispositivo a Internet.

Para un resumen completo de todas las características y funciones del portal VRM, véase la documentación del portal VRM.

12.2. Registro en VRM

Puede encontrar instrucciones detalladas en el documento de Introducción al portal VRM.

Tenga en cuenta que cualquier sistema tendrá que haber podido enviar información al portal VRM en primer lugar. Si no se ha podido establecer una conexión, no será posible registrar el sistema en su cuenta de usuario de VRM. En ese caso, consulte el apartado de Registro de datos de resolución de problemas [84] y Consola remota en VRM - Resolución de problemas [89].

12.3. Registro de datos en VRM

<	VRM online portal	21:29
Logging enabled		Enabled
VRM Portal ID		an orall and the second s
Log interval		1 min
Use secure connect	ion (HTTPS)	
Last contact		59s
Connection error		No error
Reboot device when	n no contact	
Storage location		Internal storage
Free disk space		18.35M bytes
microSD / USB		No storage found
Stored records		0 records
Oldest record age		
<u> 세</u> Pages	^	≣ Menu

Los registros de datos se transmiten al portal VRM a través de Internet, siempre que haya acceso a la misma. Se puede acceder a todos los ajustes relacionados a través del menú del portal VRM (Lista de dispositivos \rightarrow Configuración \rightarrow Portal VRM online).

La transmisión del registro de datos está diseñada para funcionar incluso si la conexión a Internet no es buena. Las líneas con hasta un 70 % de pérdida de paquetes permanente son suficientes para que los datos salgan, aunque se retrasen en algunos casos.

Adición de un dispositivo de almacenamiento externo

Cuando no pueda trasmitir los registros, el dispositivo GX los guardará en un almacenamiento no volátil (es decir, la información no se perderá si hay un apagón o se reinicia el sistema).



El dispositivo GX tiene una memoria intermedia para guardar un par de días de registros internamente. Para prologar este periodo, puede insertar una tarjeta microSD o una memoria USB. Puede ver el estado del almacenamiento interno en la configuración.

Tenga en cuenta que al introducir dicho dispositivo de almacenamiento, cualquier registro almacenado internamente se transferirá automáticamente a la memoria insertada: no se perderá ningún dato.

Independientemente de que haya un dispositivo de almacenamiento externo conectado, el dispositivo GX siempre seguirá intentando conectarse al portal y transmitir todos los registros guardados. Esto significa que incluso si hay guardados datos de varios meses, en cuanto vuelva a tener una conexión a Internet, los enviará. Los datos se envían de forma comprimida: mandar un lote de datos registrados necesitará bastante menos ancho de banda que enviarlos con una conexión a Internet permanentemente disponible.

Requisitos del dispositivo de almacenamiento

- · Los sistemas de archivos compatibles para tarjetas MicroSD o memorias USB son FAT (12, 16, 32), ext3, ext4 y exFAT.
- Las tarjetas microSD tipo SD y SDHC de 32 GB de capacidad o menos se venden con FAT12, FAT16 o FAT32. Pueden usarse sin ningún problema, a no ser que posteriormente se reformatee a un sistema de archivos incompatible.

Transferencia manual de registros a VRM

Para dispositivos que nunca tienen acceso a Internet, es posible sacar los datos y luego cargarlos manualmente desde un ordenador.

- Vaya a Configuración → Portal VRM online y pulse Expulsar dispositivo de almacenamiento. Asegúrese de no sacar nunca la tarjeta SD o memoria USB sin más, esto podría ocasionar daños y pérdidas de datos.
- 2. Retire el dispositivo de almacenamiento e introdúzcalo en un ordenador conectado a Internet.
- 3. Abra un navegador de Internet y vaya al portal VRM.
- 4. Inicie sesión y vaya al menú de Instalaciones:



5. Pulse la opción de "Subir archivo GX" y siga las instrucciones:



6. Retire el archivo del dispositivo de almacenamiento y vuelva a introducirlo en el dispositivo GX. Tenga en cuenta que aunque subir los mismos datos dos veces no ocasionará ningún problema, es mejor no hacerlo.

Con un intervalo de registro de una vez por minuto, el espacio de almacenamiento necesario es de aproximadamente 25 MB al mes, según el número de productos conectados. De modo que con una tarjeta microSD de 1 GB puede almacenar unos 3 años de registros. En otras palabras, cualquier tarjeta microSD o memoria USB debería ser suficiente para almacenar los 6 meses de datos que VRM conserva. Cuando el dispositivo de almacenamiento esté lleno, no se registrarán más datos.

Si se introducen varios dispositivos de almacenamiento, el dispositivo GX guardará los datos en el que se haya introducido primero. Cuando ese se saque, no usará el otro. En lugar de esto, creará una memoria intermedia interna. Solo al insertar un nuevo dispositivo volverá a usar el almacenamiento externo de nuevo.



Página 83



Guardián de la red: reinicio automático

<	VRM online portal	Q 🛜 14:11
Last contact		24s
Connection error		No error
VRM two-way com	munication	
Reboot device whe	en no contact	
No contact reset d	elay (hh:mm)	01:00
Storage location		Internal storage
<u>ااا</u> Pages	^	≡ Menu

Esta opción, deshabilitada por defecto, hace que el dispositivo GX se reinicie automáticamente en caso de que no se haya podido conectar al portal VRM.

12.4. Resolución de problemas con el registro de datos

Este apartado explica la resolución de problemas a seguir cuando el dispositivo GX no puede transmitir datos al portal VRM.

Revisión inicial

En primer lugar, compruebe si hay una conexión entre el dispositivo GX y el portal VRM y si se están enviando datos.



No se preocupe si el dispositivo GX ha perdido la conexión a Internet por un breve periodo de tiempo. Los registros de datos que no se hayan enviado durante ese periodo se almacenarán temporalmente en el dispositivo GX y se transmitirán una vez que se restablezca la conexión a Internet.

- 1. Revise la entrada de "Último contacto" del menú del portal VRM online (Configuración → Portal VRM → Último contacto).
 - Si el tiempo mostrado está dentro del ajuste de "Intervalo de registro" definido en el mismo menú, esto indica que los datos se están enviando activamente a VRM, de modo que todo está funcionando de forma correcta.
 - Si aparecen guiones, significa que el dispositivo GX no ha podido establecer contacto con el portal VRM desde el encendido.
 - Si muestra una hora pero aparece un error, quiere decir que el dispositivo GX ha podido mandar datos pero que desde entonces ha perdido el contacto.
 - Si se desactiva "Registro habilitado", el dispositivo GX no mandará ningún dato al portal VRM.

<	VRM online portal	후 09:49
Logging enabled		Enabled
VRM Portal ID		c0619ab33b8e
Log interval		1 min
Use secure conne	ction (HTTPS)	
Last contact		20s
Connection error		No error
<u> 내</u> Pages		≡ Menu

- 2. Revise la entrada de "Registros almacenados" del mismo menú
 - "Registros almacenados" indica el número de registros que se han guardado para enviarse más tarde.
 - Si este número es 0, significa que el Venus GX ha enviado todos sus datos al portal VRM, lo que supone que la conexión está realmente funcionando.
 - Si es superior a 0, significa que el Venus GX no puede conectarse al portal VRM.
 Esto suele venir acompañado por un mensaje de error, que se describe más adelante.

<	VRM online portal	র্ল 14:07
Reboot device w	hen no contact	
Storage location		Internal storage
Free disk space		1202.98M bytes
microSD / USB		No storage found
Stored records		2 records
Oldest record ag	le	1m 18s
<u> 세</u> Pages	^	≡ Menu

• Si aún tiene problemas con el registro de datos, siga leyendo.

La comunicación necesaria para enviar registros al portal VRM es:

- 1. Una conexión a Internet que funcione correctamente Es preferible usar una conexión mediante cable Ethernet. Las conexiones mediante anclaje a red o punto de acceso, por ejemplo, con un teléfono móvil, no son fiables y a menudo se interrumpen o no restablecen la conexión automáticamente cuando se pierde.
- Una dirección de IP adecuada Normalmente el router se ocupa de esto y asigna la dirección de IP a los dispositivos/ordenadores conectados automáticamente mediante DHCP nada más conectarlos. No es necesario realizar una configuración manual.

<	Ethernet	হ্ন 11:50
IP configuration		Automatic
IP address		192.168.178.108
Netmask		255.255.255.0
Gateway		192.168.178.1
DNS server		192.168.178.1
Link-local IP address		169.254.7.155
<u> 내</u> Pages	^	≡ Menu

 Conexión http(s) de salida a http://ccgxlogging.victronenergy.com en los puertos 80 y 443 - Tenga en cuenta que no debería haber ningún problema, salvo en redes corporativas muy especializadas.

Tenga en cuenta que el VGX no acepta una configuración proxy. Puede consultar más información sobre las redes necesarias, en las Preguntas frecuentes P15: ¿Qué tipo de red usa el Venus GX (puertos TCP y UDP)? [133].

Pasos para la resolución de problemas

1. Actualice el dispositivo GX a la versión más reciente de firmware

Véase también el apartado de Actualizaciones de firmware [63] para más información.

2. Compruebe la red y la conexión a Internet

- Compruebe si el router de la red ha asignado automáticamente una dirección de IP al dispositivo GX en el menú de Ethernet o en el de WiFi (Configuración → Ethernet → Configuración IP → Automática o Configuración → WiFi → Redes WiFi → [Su_red_WiFi_conectada] → Configuración IP → Automática). Esto también se aplica a las direcciones de IP configuradas manualmente. Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones:
 - · El estado debe ser "Conectado"
 - Debe haber una dirección de IP que no empiece por 169.
 - · Debe haber una máscara de red
 - Debe haber una pasarela
 - Debe haber un servidor DNS

Para un GX GSM o GX LTE 4G, véase la guía de Resolución de problemas del manual GX LTE 4G.

Si la dirección de IP empieza por 169, compruebe si su red tiene un servidor DHCP en funcionamiento. El 99 % de las redes tienen un servidor DHCP en funcionamiento y por defecto está habilitado en todos los routers populares ADSL, cable y 3G/4G. Si no hay un servidor DHCP en funcionamiento, configure la dirección IP manualmente según se describe en el apartado Configuración manual de IP [40].

• Ethernet

 Cuando use Ethernet y el "Estado" aparezca como "Desenchufado", compruebe que el cable de red de Ethernet no es defectuoso, para ello pruebe con otro. Las dos luces de la parte posterior del VGX, donde se enchufa el cable RJ45 de Ethernet, deberían estar encendidas o parpadeando. Si las dos luces están apagadas significa que hay un problema con la conexión.

<	Ethernet	9 09:54
State		Connected
MAC address		84.10.40.03.41.40
IP configuration		Automatic
IP address		192.168.004.148
Netmask		255.255.255.000
Gateway		192.168.004.001
Pages الله	~	≣ Menu

• WiFi

- Cuando use WiFi y el menú muestre "Ningún adaptador WiFi conectado" compruebe la conexión USB a la mochila WiFi. Pruebe a retirar la mochila y volver a insertarla.
- Cuando use WiFi y el "Estado" aparezca como "Fallo" puede que la contraseña WiFi sea incorrecta. Pulse "Ignorar red" e intente conectarse de nuevo con la contraseña correcta.

<	TP-LINK_9A338A	♀ 10:27
State		Connected
Name		TP-LINK_9A338A
Forget network?		
Signal strength		87 %
MAC address		
IP configuration		Automatic
Pages الد	~	≣ Menu

3. Compruebe el estado de Error de la conexión

• Vaya a Configuración \rightarrow portal VRM online y compruebe el estado de Error de la conexión:

<	VRM online portal	21:19
Logging enabled		Enabled
VRM Portal ID		
Log interval		1 min
Use secure connect	ction (HTTPS)	
Last contact		59s
Connection error		No error
<u>배</u> Pages	~	≣ Menu

- Si aparece un error de conexión, el VGX no puede entrar en contacto con la base de datos de VRM. El error de conexión
 mostrará un código de error que indica la naturaleza del problema de conectividad. Además, se mostrarán los detalles del
 mensaje de error para que los expertos locales de TI puedan diagnosticar el problema.
 - Error n.º 150 Texto de respuesta inesperado: Se pudo establecer la llamada http/https, pero la respuesta fue incorrecta. Esto indica que hay una página de inicio de sesión para la WiFi o la red, a veces llamada "portal cautivo" y que se puede encontrar en aeropuertos, hoteles, puertos y campings. No hay solución posible para que el dispositivo GX funcione con una red WiFi que solicite dicho inicio de sesión y/o aceptación de las condiciones de uso.
 - Error n.º 151 Respuesta HTTP inesperada: Se ha podido establecer la conexión, pero la respuesta no indica un código de resultado HTTP exitoso (normalmente 200). Esto podría indicar que un proxy transparente está secuestrando la conexión. Se pueden ver ejemplos más arriba en el n.º 150.
 - Error n.º 152 La conexión ha expirado: esto puede indicar que hay una conexión a Internet de mala calidad o un cortafuegos restrictivo.
 - Error n.º 153 Error de conexión: esto podría indicar un problema de enrutamiento. Para más información, consulte el mensaje de error mostrado:

<	VRM online portal 11:					
Connection error	#153 Connection err					
Error message: <urllib3.connection.httpconnection object at >: Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host</urllib3.connection.httpconnection 						
Reboot device when no contact						
Storage location	Internal storage					
Free disk space	10.47M bytes					
<u> 네</u> Pages	\$	≡ Menu				

• Error n.º 153 Problema de conexión, y en concreto un problema relacionado con SSL, como en la siguiente captura de pantalla: compruebe el ajuste de fecha y hora del dispositivo GX y también el huso horario. Y compruebe que su router no muestra ninguna página especial de aviso, registro o aceptación, como se puede ver a menudo en aeropuertos, hoteles y otras redes WiFi públicas.

< VRI	VRM online portal					
Last contact						
Connection error	#	153 Connection error				
Error message: ("bad handshake: Error([('SSL routines', 'ssl3_get_server_certificate', 'certificate verify failed')],)",)						
Reboot device when no	contact					
Storage location		Internal storage				
Pages الله	\$	≡ Menu				

- Error n.º 154 Fallo DNS: Asegúrese de que se ha configurado un servidor DNS válido en el menú de Ethernet o WiFi. Normalmente es asignado automáticamente por un servidor DHCP de una red.
- Error #155 Error de enrutamiento: No se puede llegar a VRM. Este error se produce si se recibe un error ICMP indicando que no existe la ruta al servidor VRM. Asegúrese de que su servidor DHCP asigna una ruta por defecto operativa o que la pasarela está correctamente configurada para configuraciones estáticas.
- Error n.º 159 Error desconocido: Este es un error general que agrupa los errores que no pueden clasificarse directamente. En esos casos el mensaje de error proporcionará información sobre el problema.

<	11:27					
Use secure connect						
Last contact			1m 9s			
Connection error	n error					
Error message: HTTPConnectionPool(host='ccgxlogging.victronenergy.co m', port=80): Read timed out. (read timeout=30)						
Reboot device when						
과 Pages	٥	≡ Menu				



12.5. Análisis de datos sin Internet, sin VRM



En algunos casos, por ejemplo, en lugares muy remotos en los que no hay acceso a Internet, puede ser útil poder analizar los datos sin tener que subirlos primero al portal VRM.

- 1. Instale VictronConnect en un ordenador Windows o Apple
- 2. Introduzca el dispositivo de almacenamiento con los archivos de registro
- 3. Abra VictronConnect y conviértalos en hojas de cálculo de Excel con la función Venus Log Converter. Tenga en cuenta que Venus Log Converter no está disponible en las versiones iOS y Android de VictronConnect. Para más información, consulte Importación y conversión de un archivo de base de datos de un producto de la familia GX del manual de VictronConnect.

12.6. Consola remota en el VRM - Configuración

Esta opción permite un control a distancia total del dispositivo GX a través de Internet:



La consola remota en VRM está deshabilitada por defecto. Para activarla, siga los siguientes pasos:

- Habilite la opción en Configuración → Consola remota Para más información, véase el apartado El menú Consola remota [46].
- 2. Deshabilite la contraseña o establezca una
- 3. Reinicie el dispositivo GX.

Ahora aparecerá la opción de Consola remota en el menú del portal VRM. Pulse sobre ella para abrirla:



12.7. Consola remota de VRM - Resolución de problemas

Siga estos pasos para resolver problemas en la Consola remota de VRM:

- 1. Asegúrese de que el registro en el portal VRM funciona, véanse los apartados Registro de datos en VRM [82] y Registro de datos de resolución de problemas [84]. De lo contrario, la Consola remota de VRM no funcionará.
- 2. Una vez habilitada la consola remota, ha de crear (o deshabilitar) la contraseña.
- 3. A continuación, reinicie el VGX.
- 4. Compruebe que el VGX está actualizado con la última versión de firmware. La última mejora de estabilidad de la consola remota se hizo en la versión v2.30.
- 5. Una vez reiniciado, verifique que el estado de la consola remota de VRM indica que está conectado a Internet o muestra un número de puerto. Si indica que no está conectado a Internet, o número de puerto 0, significa que el VGX no ha podido conectarse al servidor de la consola remota. Normalmente esto se debe a un cortafuegos (corporativo) que bloquea la conexión. Para solucionarlo, configure una regla de excepción en el cortafuegos.
- 6. Compruebe si el navegador de Internet en el que está usando VRM puede acceder a los dos URL siguientes. Pulse en los dos enlaces para comprobarlo. Si aparece un error significa que todo está bien. El error bueno es "Respuesta de error, Código de error 405, Método no permitido". Si aparece un mensaje de tiempo agotado o algún otro error (navegador) es posible que haya un cortafuegos bloqueando la conexión. https://vncrelay.victronenergy.com y https:// vncrelay2.victronenergy.com/

Información técnica

Para que la Consola remota funcione en VRM, su navegador de Internet y el dispositivo GX han de estar conectados entre sí. Esta conexión está diseñada de modo que no necesite ninguna configuración especial ni abrir cortafuegos en casi ningún caso. El 0,1 % de casos en los que no funciona nada más sacarlo de la caja se deben a, por ejemplo, redes corporativas grandes con seguridad especial, costosas redes satelitales de largo alcance o redes apoyadas en radio, como las que se encuentran en zonas rurales de África y otros lugares remotos.

Cuando se active la consola remota en VRM, el dispositivo GX abrirá y mantendrá una conexión con cualquiera de los servidores indicados en supporthosts.victronenergy.com. Lo que actualmente queda determinado por varias direcciones de IP (84.22.108.49, 84.22.107.120, 3.25.10.245, 13.244.154.199 o 35.165.124.40 según dónde se encuentre usted) y probablemente más en el futuro. La tecnología usada es SSH e intentará conectarse con el puerto 22, 80 o 443, solo es necesario que funcione uno de ellos. Se prueba con los tres porque en la mayoría de las redes, el cortafuegos local aceptará al menos uno.

Una vez conectado a uno de los servidores supporthost, ese túnel inversor SSH estará esperando a que alguien que necesite la conexión se conecte, que puede ser su navegador o un ingeniero de Victron, ya que esta misma tecnología se usa para la asistencia remota. Puede encontrar más información más arriba.

Cuando use la Consola remota en VRM, el navegador se conectará a vncrelay.victronenergy.com o a vncrelay2.victronenergy.com, con los WebSockets del puerto 443. Para más información sobre las conexiones empleadas por el dispositivo GX, véase la pregunta nº 15 de las Preguntas frecuentes [133].



13. Integración de pantalla multifuncional marina mediante aplicación

13.1. Introducción y requisitos



Un puente de mando de cristal es una pantalla multifuncional que integra el estado de los sistemas y la navegación de una embarcación en una gran pantalla o en varias pantallas situadas junto al timón de una embarcación, suprimiendo así la complicación de tener varios medidores, soportes y cables.

Se puede integrar fácilmente un sistema Victron en una pantalla multifuncional, como muestra este vídeo:



Funciones:

- · Seguimiento del estado de la alimentación del puerto y del generador.
- Seguimiento del estado de una o varias baterías. Usando la tensión de los cargadores de batería, por ejemplo, también puede visualizar baterías secundarias, como las baterías de arranque del generador.
- · Seguimiento del equipo de conversión de energía: cargadores, inversores, inversores/cargadores.
- · Seguimiento de la producción solar de un cargador solar MPPT.
- · Seguimiento de las cargas CA y CC.
- · Seguimiento de los niveles de depósito y las temperaturas
- · Control del límite de corriente de entrada de la alimentación del puerto.
- · Control del inversor/cargador: apagarlo, encenderlo o ponerlo en modo solo cargador.
- También puede abrir el panel de la consola remota de Victron, que le dará acceso a más parámetros.

Tenga en cuenta que la monitorización y control de cargadores CA conectados vía VE.Direct o VE.Can (esto se refiere a los cargadores Phoenix IP43 Smart y a la serie Skylla) sólo funciona si se está conectado a la toma de puerto.

Compatibilidad con equipos Victron:

- Todos los inversores/cargadores de Victron: Desde un dispositivo monofásico de 500 VA hasta un sistema trifásico grande de 180 kVA, incluidos Multi, Quattro y modelos de 230 VCA y de 120 VCA.
- Monitores de baterías: BMV-700, BMV-702, BMV-712, SmartShunt, y más recientemente Lynx Shunt VE.Can, Lynx Ion BMS, Lynx Smart BMS
- · Todos los controladores de carga solar MPPT de Victron
- Sensores de temperatura y transmisores de nivel de depósito según lo indicado en este manual. Véanse los dispositivos compatibles en los capítulos Conexión de productos Victron [7] y Conexión de productos compatibles de otros fabricantes [15].



Componentes necesarios:

- Sistema de baterías
- · Dispositivo GX de Victron (todos los modelos son compatibles)
- Inversor/cargador Victron
- Monitor de baterías Victron
- · Conexión de cable de red entre la pantalla multifuncional y el dispositivo GX (directamente o mediante router de red)
- Cable adaptador de Ethernet específico para la pantalla multifuncional (solo para algunas marcas, véase información detallada en los siguientes enlaces)

Uso de la aplicación para otros fines

La aplicación, tal y como se ve en la pantalla multifuncional, es una aplicación HTML5, alojada en el dispositivo GX. También se puede acceder a ella desde un ordenador (o dispositivo móvil) normal, dirigiéndose con el navegador a: http://venus.local/app/, o sustituyendo venus.local por la dirección de IP del GX.

13.2. Integración de pantalla multifuncional Raymarine

13.2.1. Introducción

En este apartado se explica cómo conectarse a la pantalla multifuncional Raymarine mediante una conexión Ethernet. Además, en el último apartado se describen las particularidades de la conexión de Raymarine a NMEA 2000.

La tecnología de integración usada se llama aplicaciones de LightHouse de Raymarine.

Tenga en cuenta que hay otra forma de conectarse: NMEA 2000. Para más información, véase el apartado Integración de pantalla multifuncional marina mediante NMEA 2000 [103].

13.2.2. Compatibilidad

La integración de la pantalla multifuncional es compatible con las pantallas multifuncionales Axiom, Axiom Pro y Axiom XL con las aplicaciones LightHouse 3 y Lighthouse 4. Las pantallas multifuncionales de la serie eS y gS que se hayan actualizado a LightHouse 3 no son compatibles.

Las pantallas multifuncionales Raymarine necesitan tener por lo menos LightHouse v3.11, que salió en noviembre de 2019, para tener compatibilidad.

Por parte de Victron, todos los dispositivos GX (Cerbo GX, Color Control GX, Venus GX, etc.) son compatibles y pueden usarse. Para más información sobre compatibilidad de productos en relación a inversores/cargadores y otros componentes, véase el apartado principal de Integración de pantalla multifuncional marina mediante aplicación.

13.2.3. Cableado

La pantalla multifuncional debe conectarse al dispositivo GX mediante Ethernet. No se puede conectar por WiFi. Para la conexión Ethernet, se necesita un adaptador RayNet.

Se pueden comprar adaptadores RayNet en Raymarine:

Referencia del artículo de Raymarine	Descripción
A62360	RayNet (H) a RJ45 (M) - 1 m
A80151	RayNet (H) a RJ45 (M) - 3 m
A80159	RayNet (H) a RJ45 (M) - 10 m
A80247	Adaptador RayNet (H) a RJ45 (H)
A80513	Cable adaptador RayNet macho a RJ45

Para conectar también el dispositivo GX a Internet, use WiFi. Si la pantalla multifuncional Axiom se conecta a Internet (por WiFi) compartirá automáticamente su conexión con el dispositivo GX por Ethernet.



Conectar una pantalla multifuncional Axiom a un router de la red por Ethernet ocasiona conflictos de dirección IP, debido al servidor DHCP integrado en la pantalla multifuncional Axiom.





No se puede usar un GX GSM ni un GX LTE 4G, debido al servidor DHCP integrado en la pantalla multifuncional Axiom.

En LightHouse v3.15 de Raymarine se puede desactivar DHCP. Esto no significa que la pantalla multifuncional Axiom vaya a funcionar con routers de red de terceros. Véase esta publicación de Victron Community para más información.

13.2.4. Configuración del dispositivo GX

1. En el dispositivo Victron GX vaya a Configuración → Servicios, y habilite MQTT en LAN (SSL) y MQTT en LAN (Plaintext)

<	Services	র্ল 09:16
Modbus TCP		Enabled >
MQTT on LAN (SSL)		
MQTT on LAN (Plaintext	.)	
VE.Can port 1		>
VE.Can port 2		>
<u> 네</u> Pages		≡ Menu

 Luego vaya a Menú → Configuración → Configuración del sistema → Mediciones de la batería e indique qué baterías quiere ver en la pantalla multifuncional y con qué nombre.

Marine MFD App configuration	10:49	<	Hydraulic battery 10
Hydraulic battery	Visible >	Visible	Active battery moni
Hydraulic battery (Auxiliary measurement)	Hidden >	Name	Hydraulic batte
House battery	Hidden >		
MultiPlus 48/3000/35-50	Hidden >		
<u>네</u> Pages =	Menu	<u>네</u> Pages	≣ Menu

 Para barcos, caravanas y otras aplicaciones con cargas CC como iluminación y un monitor de baterías instalado, asegúrese de habilitar el ajuste "Tiene sistema CC". Para más información, véase el apartado Estructura del menú y parámetros configurables [47].

No se necesita ningún otro ajuste como dirección IP o similar, ya que las pantallas Axiom tienen un servidor DHCP integrado.

13.2.5. Configuración de varias mediciones de la batería

En este vídeo se explica como configurar varias mediciones de la batería y cómo nombrarlas.



13.2.6. Instalación paso a paso

1. Conecte el cable adaptador RayNet a la pantalla multifuncional

- 2. Conecte el extremo RJ45 del cable adaptador RayNet al puerto Ethernet del dispositivo GX
- 3. En la pantalla multifuncional vaya a Aplicaciones y seleccione el logotipo de Victron
- 4. Y listo. Ahora se puede ver en una sola pantalla toda la información:

cargas CC, información da la batería, conexión a la alimentación del puerto, producción solar, cargas CA, control del inversor y del generador y la posibilidad de abrir la Consola remota

En este vídeo se pueden ver los pasos concretos:



Después de conectar el cable Ethernet al dispositivo GX, recibe un número IP de la Axiom DHCP. Si inicia la aplicación Victron en la Axiom y aparece el mensaje "Dispositivos de hardware no encontrados", solo tiene que reiniciar la Axioma y comprobar que ¡funciona!

13.2.7. NMEA 2000

5

Además de por Ethernet, también se puede conectar una pantalla multifuncional Raymarine al sistema Victron mediante NMEA 2000. Si aúno no está familiarizado con NMEA 2000 y Victron, empiece por leer el apartado Integración de pantalla multifuncional marina mediante NMEA 2000 [103].

Los siguientes apartados explican las particularidades de NMEA 2000 para la conexión de equipos de Victron a una pantalla multifuncional Raymarine.

13.2.8. PGN genéricos y compatibles

Para configurar las fuentes de datos en la pantalla Raymarine vaya a Configuración > Red > Fuentes > Avanzado.

Si tiene más de una batería, asegúrese de configurar los ajustes de la Axiom con el número correcto de baterías (bancadas).

Los siguientes PGN relacionados con Victron son compatibles con Raymarine:

PGN	Descripción
127505	Nivel de líquido (niveles del depósito)
127506	Estado CC detallado (estado de carga, autonomía)
127507	Estado del cargador
127508	Estado de la batería (tensión, corriente)
127509	Estado del inversor

Tenga en cuenta que Raymarine no acepta datos J1939 - AC.

Cuando la red NMEA 2000/STNG tiene datos GPS, el dispositivo GX lo considera como una fuente GPS y puede usar la ubicación GPS en VRM.

13.2.9. Requisitos relativos a instancias cuando se usa Raymarine

Detalles de las instancias de líquidos:

- Raymarine i70: el número máximo de niveles de depósito es 5; instancia de líquido 0-4 y el tipo debe ser combustible
- Raymarine i70s: el número máximo de niveles de depósito es 5; instancia de líquido 0-4 y el tipo debe ser combustible

• Pantallas multifuncionales Axiom: para la versión de Lighthouse 4.1.75 se puede conectar un máximo de 16 depósitos, instancia de líquido 0-15

13.2.10. Anterior a LightHouse 4.1.75

Si hay más de un, por ejemplo, SmartShunt en la red NMEA 2000, o un cargador solar y un SmartShunt, o cualquier otro dispositivo que transmita el mismo tipo de PGN, entonces las instancias de datos de estos PGN deben modificarse para que cada instancia de datos sea única.

Normalmente esto afecta a la instancia de la batería que se usa en el Estado de la batería y en PGN detallados de CC.

Aquí puede ver cómo hacerlo: Modificación de instancias NMEA 2000, apartado Instancias de datos. Se necesita una interfaz Actisense NGT-1 NMEA 2000 a PC (USB).



Este requisito de que las instancias de datos sean globalmente únicas para un PGN es especifico de Raymarine. Otras marcas no lo precisan. Y, aunque quizá sea irrelevante, la norma NMEA 2000 tampoco lo exige. En concreto, dice lo siguiente: "Las instancias de datos serán únicas en los mismos PGN transmitidos por un dispositivo. Las instancias de datos no serán únicas globalmente en la red".

13.2.11. LightHouse 4.1.75 y posteriores

Desde la versión 4.1.75 de LightHouse las instancias de la batería y no necesitan ser únicas. Eso significa que se puede dejar la instancia de la batería en su valor predeterminado, que suele fijarse en 0. La pantalla Axiom detecta automáticamente las baterías.

13.3. Integración de pantalla multifuncional Navico

13.3.1. Introducción

Navico es la marca global que está detrás de las pantallas multifuncionales B&G, Simrad y Lowrance.

En este apartado se explica cómo conectarse a la pantalla multifuncional Navico mediante una conexión Ethernet.

Asegúrese de revisar también el apartado de Integración de pantalla multifuncional marina mediante aplicación [90].

Tenga en cuenta que hay otra forma de conectarse: NMEA 2000. Para más información, véase el apartado Integración de pantalla multifuncional marina mediante NMEA 2000 [103].

13.3.2. Compatibilidad

Hardware de Navico compatible:

	Producto	Tamaño de la pantalla							Observaciones
Simrad	NSO EVO3/S					16	19	24	
	NSS EVO3/S	*	9		12	16			NSS7 EVO3 es compatible
	IDS		9		12				
	NSX	7	9		12				Utiliza un buscador diferente. Actualmente no todas las funciones son compatibles.
	Go*	7*	9		12				Go5 no es compatible Go7 XSR es compatible, pero
									Go7 XSE no
B&G	Zeus ³ /3S Glass Helm					16	19	24	
	Zeus ³ /3S	*	9		12	16			Zeus ³ 7 es compatible
	Zeus S	7	9		12				Utiliza un buscador diferente. Actualmente no todas las funciones son compatibles.
	Vulcan*	7*	9		12				Vulcan 5 no es compatible Vulcan 7R y 7FS no son compatibles
Lowrance	HDS Pro		9	10	12	16			



Producto			Tamaño	o de la j	Observaciones		
HDS Live	7	9		12	16		
HDS Carbon	7	9		12	16		
Elite FS	7	9					

Tenga en cuenta que esta opción también funciona en el NSS EVO2 de Simrad y en el Zeus² de B&G, pero con limitaciones. Además, ni Victron ni Navico la admiten oficialmente, por lo que no se harán nuevas versiones de software para resolver los problemas que puedan surgir. En otras palabras, Navico no respalda esta configuración.

Por el momento no es posible controlar la aplicación de pantalla multifuncional de Victron de otra forma que no sea la pantalla táctil. Esto significa que no puede usar:

- Controles locales, por ejemplo, WheelKey y teclas de flecha
- Simrad OP50
- B&G ZC2

13.3.3. Cableado

El dispositivo Navico debe conectarse al dispositivo GX mediante Ethernet. No se puede conectar por WiFi. Para la conexión de Ethernet se necesita un adaptador de Navico ya que las pantallas multifuncionales de Navico cuentan con un conector estanco redondo en la parte trasera. Los adaptadores se pueden comprar en Navico:

- ETHADAPT-2M 127-56
- CABLE RJ45M-5F ETH ADPTR NONWATERPRF

13.3.4. Configuración del dispositivo GX

1. En el dispositivo Victron GX vaya a Configuración → Servicios, y habilite MQTT en LAN (SSL) y MQTT en LAN (Plaintext)



 Luego vaya a Menú → Configuración → Configuración del sistema → Mediciones de la batería e indique qué baterías quiere ver en la pantalla multifuncional y con qué nombre.

<	Marine MFD App configuratio	n 10:49	<	Hydraulic battery	10:
Hydraulio	c battery	Visible >	Visible	Act	ive battery monito
Hydrauli	c battery (Auxiliary measurement)	Hidden >	Name		Hydraulic batter
House ba	attery	Hidden >			
MultiPlus	48/3000/35-50	Hidden >			
يار.	Pages	■ Menu	Pa <u>اند</u>	ges	≡ Menu

 Para barcos, caravanas y otras aplicaciones con cargas CC como iluminación y un monitor de baterías instalado, asegúrese de habilitar el ajuste "Tiene sistema CC". Para más información, véase el apartado Estructura del menú y parámetros configurables [47].

No se necesita ningún otro ajuste como dirección IP o similar. El dispositivo GX y los dispositivos Navico se conectan entre sí mediante una tecnología llamada direccionamiento de enlace local.

Se puede conectar el router a la misma LAN y así conectar el dispositivo GX a Internet. El dispositivo GX también puede conectarse a Internet por WiFi o con un GX LTE 4G.



Tenga en cuenta que el GX LTE 4G solo puede usarse si la pantalla multifuncional y el dispositivo GX están directamente conectados entre sí, sin un router.

13.3.5. Configuración de varias mediciones de la batería

En este vídeo se explica como configurar varias mediciones de la batería y cómo nombrarlas.



13.3.6. Instalación paso a paso

- 1. Conecte el cable UTP a la pantalla multifuncional
- 2. Conecte el otro extremo del cable UTP al puerto Ethernet del dispositivo GX
- 3. Vaya a aplicaciones de la pantalla multifuncional y seleccione el logotipo de Victron Energy que aparecerá transcurridos unos segundos.
- 4. Y listo. Ahora se puede ver en una sola pantalla toda la información:

Cargas CC, información da la batería, conexión a la alimentación del puerto, producción solar, cargas CA, control del inversor y del generador y la posibilidad de abrir la Consola remota

En este vídeo se pueden ver los pasos concretos:



13.3.7. NMEA 2000

Además de por Ethernet, también se puede conectar una pantalla multifuncional Navico al sistema Victron mediante NMEA 2000. Si aúno no está familiarizado con NMEA 2000 y Victron, empiece por leer el apartado Integración de pantalla multifuncional marina mediante NMEA 2000 [103].

La pantalla multifuncional puede configurarse fácilmente para mostrar los datos procedentes del dispositivo GX. No es necesario cambiar ninguna instancia.

Para configurar las fuentes de datos en la pantalla multifuncional vaya a Configuración > Red > Fuentes > Avanzado.

13.3.8. PGN genéricos y compatibles

Para configurar las fuentes de datos en la pantalla multifuncional Navico vaya a Configuración > Red > Fuentes > Avanzado.

Los siguientes PGN relacionados con Victron son compatibles:

PGN	Descripción
127505	Nivel de líquido (depósitos)
127506	Estado CC detallado (estado de carga, autonomía)
127507	Estado del cargador
127508	Estado de la batería (tensión, corriente)
127509	Estado del inversor
J1939	PGN CA

13.3.9. Resolución de problemas

P1: La página de la pantalla multifuncional muestra información obsoleta o la página de problema de conexión, pero el dispositivo GX está funcionando y conectado y el icono de Victron está presente en la página de inicio.

R1: Intente volver a cargar la página pulsando el menú de la esquina superior derecha y seleccione HOME (inicio).



13.4. Integración de pantalla multifuncional Garmin

13.4.1. Introducción

En este apartado se explica cómo conectarse a la pantalla multifuncional Garmin mediante una conexión Ethernet. La tecnología de integración usada se llama Garmin OneHelm.

Asegúrese de revisar también el apartado de Integración de pantalla multifuncional marina mediante aplicación [90].

Tenga en cuenta que hay otra forma de conectarse: NMEA 2000. Para más información, véase el apartado Integración de pantalla multifuncional marina mediante NMEA 2000 [103].

13.4.2. Compatibilidad

Actualmente OneHelm está disponible para los siguientes modelos:

- GPSMAP® 8400/8600 MFD series
- · GPSMAP® 722/922/1222 Plus MFD series

ActiveCaptain también es compatible. La siguiente captura de pantalla muestra ActiveCaptain con la aplicación de Victron.

Por parte de Victron, todos los dispositivos GX (Cerbo GX, Color Control GX, Venus GX, etc.) son compatibles y pueden usarse. Para más información sobre compatibilidad de productos en relación a inversores/cargadores y otros componentes, véase el capítulo principal de Integración de pantalla multifuncional marina mediante aplicación [90].

3:17 PM Fri Apr 19			🗢 🕇 100% 💼
< Back	Back Victron		
	System (Overview	
🗲 Energy		≣ Tanks	
Shore Power	1.3A	a T Mopeka Black	5%
🔅 Solar	0.0A	🖯 Tank 1 Fuel	26%
\odot AC Loads	89W	0 Tank 2 Fresh W	47%
DC Loads	0.4A	🗟 Tank 140 Live 🛛 🗕 🚽	23%
@ Alternator	0.0A	Ø Tank 3 Waste W	50%
Batteries	79% 26.3V 0.0A Idde MultiPlus-II 2	B Devices ■ PSC IP43 24 25HQ2230FQPF2 ■ MutiPlus-II 24/3000/70-32 ■ Generator Stopped	> 0.0A A
///www.victron energy	- >>		
💮 Boat Ap	aps 📕 🔒	Chart 🖏 Settings	



13.4.3. Cableado

La pantalla multifuncional Garmin debe conectarse al dispositivo GX mediante Ethernet. No se puede conectar por WiFi. Para la conexión Ethernet, se necesita un adaptador Garmin:

[en] Garmin part name	Longitud	Referencia del artículo de Garmin
Cables náuticos para red	6 ft	010-10550-00
Cables náuticos para red	20 ft	010-10551-00
Cables náuticos para red	40 ft	010-10552-00
[en] Garmin Marine Network Cables (Large Connectors)	[en] 50ft/15.24m	010-11169-00
Cables náuticos para red	500 ft	010-10647-01
[en] Garmin Marine Network Cable Coupler	[en] N/A	010-10580-00
[en] Garmin Marine Network PoE Isolation Coupler	[en] N/A	010-10580-10

[en] Newer generation Garmin MFDs that are equipped with BlueNet require different cables:

[en] Garmin part name	[en] Length	[en] Garmin part number
[en] Garmin BlueNet™ Network to RJ45 Adapter Cable	[en] N/A	010-12531-02
[en] Garmin BlueNet™ Network Cable (Right Angle)	[en] 8"/20.3cm	010-12528-13
[en] Garmin BlueNet™ Network Cable	[en] 1ft/0.30m	010-12528-11
[en] Garmin BlueNet™ Network Cable	[en] 6ft/1.83m	010-12528-30
[en] Garmin BlueNet™ Network Cable	[en] 20ft/6.1m	010-12528-31
[en] Garmin BlueNet™ Network Cable	[en] 40ft/12.19m	010-12528-02
[en] Garmin BlueNet™ Network Cable	[en] 50ft/15.24m	010-12528-03
[en] Garmin BlueNet™ Network Cable (Right Angle)	[en] 50ft/15.24m	010-12528-10

13.4.4. Configuración del dispositivo GX

1. En el dispositivo Victron GX vaya a Configuración → Servicios, y habilite MQTT en LAN (SSL) y MQTT en LAN (Plaintext)

<	Services 🛜 09:16
Modbus TCP	Enabled >
MQTT on LAN (SSL)	
MQTT on LAN (Plaintext	
VE.Can port 1	>
VE.Can port 2	>
<u> 네</u> Pages	≡ Menu

 Luego vaya a Menú → Configuración → Configuración del sistema → Mediciones de la batería e indique qué baterías quiere ver en la pantalla multifuncional y con qué nombre.

<	Marine MFD App configuration	on 10:49	<	Hydraulic battery	10:51
Hydraulic ba	attery	Visible >	Visible	Active	battery monitor
Hydraulic battery (Auxiliary measurement)		Hidden >	Name	н	ydraulic battery
House batte	ry	Hidden >			
MultiPlus 48/3000/35-50		Hidden >			
<u>네</u> Pa	iges	≣ Menu	Pages الله	i	≣ Menu

 Para barcos, caravanas y otras aplicaciones con cargas CC como iluminación y un monitor de baterías instalado, asegúrese de habilitar el ajuste "Tiene sistema CC". Para más información, véase el apartado Estructura del menú y parámetros configurables [47].



No se necesitan ajustes de red especiales. Ni en el dispositivo Garmin ni el dispositivo GX de Victron.

Las pantallas multifuncionales de Garmin tienen un servidor DHCP y el dispositivo GX está configurado por defecto para usar DHCP. El icono de Victron Energy aparecerá entre 10 y 30 segundos después de enchufar el cable.

Para conectar el dispositivo GX a Internet y al portal VRM mientras su puerto Ethernet ya está ocupado para conectar el Garmin, use WiFi. Para más información, véase el apartado Conectividad a Internet [38].



Conectar una pantalla multifuncional Garmin a un router de la red por Ethernet ocasiona conflictos de dirección IP, debido al servidor DHCP integrado.



No se puede usar un GX GSM ni un GX LTE 4G, debido al servidor DHCP integrado de la pantalla multifuncional Garmin.

13.4.5. Configuración de varias mediciones de la batería

En este vídeo se explica como configurar varias mediciones de la batería y cómo nombrarlas.



13.4.6. Instalación paso a paso

- 1. Conecte el cable UTP a la pantalla multifuncional
- 2. Conecte el otro extremo del cable UTP al puerto Ethernet del dispositivo GX
- 3. Vaya a aplicaciones de la pantalla multifuncional y seleccione el logotipo de Victron Energy que aparecerá transcurridos unos segundos.
- 4. Y listo. Ahora se puede ver en una sola pantalla toda la información:

cargas CC, información da la batería, conexión a la alimentación del puerto, producción solar, cargas CA, control del inversor y del generador y la posibilidad de abrir la Consola remota

En este vídeo se pueden ver los pasos concretos:





13.4.7. NMEA 2000

Además de por Ethernet, también se puede conectar una pantalla multifuncional Garmin al sistema Victron mediante NMEA 2000. Si aúno no está familiarizado con NMEA 2000 y Victron, empiece por leer el apartado Integración de pantalla multifuncional marina mediante NMEA 2000 [103].

La pantalla multifuncional puede configurarse fácilmente para mostrar los datos procedentes del dispositivo GX. No es necesario cambiar ninguna instancia.

Para instalar NMEA 2000 en la pantalla multifuncional vaya a Configuración > Comunicaciones > Instalación de NMEA 2000 > Lista de dispositivos Aquí puede ver información sobre los productos conectados y cambiar sus nombres. Tenga en cuenta que los nombres se guardan en la pantalla multifuncional y no en el dispositivo NMEA 2000.

13.4.8. PGN genéricos y compatibles

Los siguientes PGN relacionados con Victron son compatibles:

PGN	Descripción
127505	Nivel de líquido (depósitos)
127506	Estado CC detallado (estado de carga, autonomía)
127508	Estado de la batería (tensión, corriente)

Los PGN compatibles pueden variar según el modelo. Puede consultar una lista de los PGN compatibles en el manual de la pantalla multifuncional.

13.5. Integración de pantalla multifuncional Furuno

13.5.1. Introducción

En este apartado se explica cómo conectarse a la pantalla multifuncional Furuno mediante una conexión Ethernet.

Asegúrese de revisar también el apartado de Integración de pantalla multifuncional marina mediante aplicación [90].

Tenga en cuenta que hay otra forma de conectarse: NMEA 2000. Para más información, véase el apartado Integración de pantalla multifuncional marina mediante NMEA 2000 [103]. Actualmente las pantallas multifuncionales Furuno solo admiten PGN de nivel de líquido enviados por equipos de Victron.

13.5.2. Compatibilidad

La integración de la pantalla multifuncional es compatible con las siguientes pantallas multifuncionales Furuno:

- NavNet TZtouch3 TZT12F
- NavNet TZtouch3 TZT16F
- NavNet TZtouch3 TZT19F
- NavNet TZtouch2 TZT2BB Black box

Tenga en cuenta que las pantallas multifuncionales NavNet TZtouch3 necesitan como mínimo la versión de software v1.08. La NavNet TZtouch2 TZT2BB necesita como mínimo la versión de software v7.01.

Tenga también en cuenta que los modelos NavNet TZtouch2 TZTL no son compatibles.

Por parte de Victron, todos los dispositivos GX (Cerbo GX, Color Control GX, Venus GX, etc.) son compatibles y pueden usarse. Para más información sobre compatibilidad de productos en relación a inversores/cargadores y otros componentes, véase el apartado principal de Integración de pantalla multifuncional marina mediante aplicación [90].

13.5.3. Cableado

El dispositivo Furuno debe conectarse al dispositivo GX mediante Ethernet. No se puede conectar por WiFi. Para la conexión de Ethernet se puede usar un cable Ethernet estándar. El dispositivo GX puede conectarse directamente a la pantalla multifuncional o mediante el router/interruptor de una red.



13.5.4. Configuración

Configuración de Ethernet

<	Ethernet	奈 11:10
IP configuration		Manual
IP address		172.31.201.12
Netmask		255.255.0.0
Gateway		
DNS server		
Link-local IP address		169.254.9.175
<u> 네</u> Pages	~	≡ Menu

En el dispositivo Victron GX, asegúrese de que el cable Ethernet esté conectado y luego vaya a Configuración \rightarrow Ethernet y haga los siguientes ajustes:

Ajuste	Valor		
Configuración IP	Manual		
Dirección IP	172.31.201.12		
Máscara de red	255.255.0.0		
Pasarela	0.0.0.0 o la dirección de IP del router de su red		
Servidor DNS	0.0.0.0 o la dirección de IP del router de su red		

Se puede conectar un router a la misma LAN y así conectar el dispositivo GX a Internet. Asegúrese de que los ajustes de Pasarela y Servidor DNS del GX están configurados para la dirección de IP del router, y de que el router tiene su direccionamiento IP LAN configurado en la misma subred.



No se puede usar un GX GSM ni un GX LTE 4G.

Configuración del dispositivo GX

1. En el dispositivo Victron GX vaya a Configuración → Servicios, y habilite MQTT en LAN (SSL) y MQTT en LAN (Plaintext)

<	Services $\widehat{\mathbf{r}}$	09:16
Modbus TCP	Ena	bled >
MQTT on LAN (SSL)	(
MQTT on LAN (Plaintext)	
VE.Can port 1		>
VE.Can port 2		>
<u> 네</u> Pages	≡ Menu	

 Luego vaya a Menú → Configuración → Configuración del sistema → Mediciones de la batería e indique qué baterías quiere ver en la pantalla multifuncional y con qué nombre.

K Marine MFD App configuration	n 10:49	<	Hydraulic battery 10:51
Hydraulic battery	Visible >	Visible	Active battery monitor
Hydraulic battery (Auxiliary measurement)	Hidden >	Name	Hydraulic battery
House battery	Hidden >		
MultiPlus 48/3000/35-50	Hidden >		
<u> 세</u> Pages 물	Menu	Pages الله	≡ Menu

 Para barcos, caravanas y otras aplicaciones con cargas CC como iluminación y un monitor de baterías instalado, asegúrese de habilitar el ajuste "Tiene sistema CC". Para más información, véase el apartado Estructura del menú y parámetros configurables [47].

13.5.5. Configuración de varias mediciones de la batería

En este vídeo se explica como configurar varias mediciones de la batería y cómo nombrarlas.



13.5.6. NMEA 2000

Además de por Ethernet, también se puede conectar una pantalla multifuncional Furuno al sistema Victron mediante NMEA 2000. Si aúno no está familiarizado con NMEA 2000 y Victron, empiece por leer el apartado Integración de pantalla multifuncional marina mediante NMEA 2000 [103].

Este apartado describe las particularidades de la presentación de información NMEA 2000 de Victron en las pantallas multifuncionales de Furuno. Tenga en cuenta que esta no pretende ser una guía extensiva. Solo es el resultado de las completas comprobaciones que nuestro departamento de I+D ha hecho con una pantalla multifuncional Furuno. La funcionalidad viene (en su mayor parte) determinada por el software de Furuno, por lo que también puede cambiar y mejorar cuando Furuno modifique su software.

La pantalla multifuncional puede configurarse fácilmente para mostrar los datos procedentes del dispositivo GX. No es necesario cambiar ninguna instancia para mostrar datos del depósito. Para poder mostrar correctamente datos de Batería/CC procedentes de equipos de Victron, necesita cambiar las instancias de datos de los PGN que se envían. Aquí puede ver cómo hacerlo: Modificación de instancias NMEA 2000, apartado Instancias de datos.

Para ver dispositivos NMEA 2000 en la pantalla multifuncional, vaya a Configuración > Configuración inicial > Obtención de datos > Lista de sensores Aquí puede ver información básica y cambiar las instancias de dispositivo y los nombres personalizados.

13.5.7. PGN genéricos y compatibles

Los siguientes PGN relacionados con Victron son compatibles:

PGN	Descripción
127505	Nivel de líquido (depósitos)
127506	Estado CC detallado (estado de carga, autonomía) ¹⁾
127508	Estado de la batería (compatibilidad limitada); tensión, corriente (1, 2)
¹⁾ El firmware de la pantalla multifuncional Furuno probada acepta un máximo de cuatro baterías, no más	
²⁾ Debido a un fallo del firmware de la pantalla multifuncional, aparece una corriente negativa de la batería (por ejemplo, al descargar) (tres guiones)	


14. Integración de pantalla multifuncional marina mediante NMEA 2000

14.1. Introducción a NMEA 2000



Los dispositivos GX de Victron Energy cuentan con una función de salida NMEA 2000. Si está habilitada, el dispositivo GX actúa como un puente: hace que todos los monitores de baterías, inversores/cargadores y demás productos conectados al dispositivo GX estén disponibles en la red NMEA 2000.

Con esta función, y con un dispositivo GX conectado a una red NMEA 2000, las pantallas multifuncionales marinas pueden leer estos datos y mostrárselos al usuario. A menudo, de una forma que permite un alto nivel de configuración.

Use nuestro cable macho micro-C de VE.Can a NMEA 2000 para conectar el dispositivo GX a la red NMEA 2000.

Comparación con la integración de la aplicación

En comparación con la integración de una pantalla multifuncional a través de la aplicación, como se explica en el capítulo anterior, la integración mediante N2K permite una configuración más personalizada. El inconveniente de la integración mediante N2K es que esta configuración supone más trabajo y es necesario comprobar que todos los PGN y los campos de la misma son compatibles entre el sistema de Victron y la pantalla multifuncional.

Información adicional

Además de este capítulo, asegúrese de leer también:

- 1. la entrada de blog de introducción
- 2. nuestra guía de integración NMEA 2000 y pantalla multifuncional
- 3. El apartado sobre NMEA 2000 de este manual correspondiente a la pantalla multifuncional que usted usa:
 - Para Raymarine: NMEA 2000 [93]
 - Para Navico: NMEA 2000 [96]
 - Para Garmin: NMEA 2000 [100]
 - Para Furuno: NMEA 2000 [102]

Sí, esto es mucho leer, pero es básicamente inherente al NMEA 2000: por ejemplo, algunas de esas pantallas multifuncionales pueden mostrar los datos CA recibidos a través del cableado NMEA 2000 y otras no. Algunas requieren cambiar las instancias de datos y otras no, y así sucesivamente.

14.2. Dispositivos/PGN compatibles

NMEA 2000 define varios mensajes.

- · Los mensajes se identifican mediante su número de grupo de parámetros (PGN).
- · Puede encontrar una descripción textual del mensaje de acceso público en el sitio web de NMEA 2000 (http://www.nmea.org/).
- Se pueden pedir por Internet especificaciones detalladas de la definición de protocolos y mensajes o de parte de las mismas en el sitio web de NMEA 2000.
- NMEA 2000 se basa en la norma SAE J1939 y es compatible con la misma. Todos los mensajes de información relativos a CA están en el formato de mensaje de estado de CA definido en la norma J1939-75. Las especificaciones de estos mensajes pueden adquirirse en el sitio web de SAE (http://www.sae.org/).

Puede consultar una lista detallada de PGN en nuestro libro blanco de Comunicación de datos con productos de Victron Energy.

Inversores/cargadores

- Todos los inversores/cargadores que se conecten con un puerto VE.Bus son compatibles. Esto incluye Multi, Quattro, MultiPlus-II y otros inversores/cargadores de Victron (similares).
- Los datos se transmiten hacia fuera y es posible seleccionar la corriente del puerto, apagar y encender el inversor/cargador y seleccionar los modos solo inversor o solo cargador.

La interfaz tiene dos funciones:

- La función "153 Inversor" representa la salida de CA.
- La función monitor "154 Entrada CA" representa la entrada de CA.

Los mensajes de estado del cargador serán enviados por la función inversor. Ambas funciones tienen su propia dirección de red. Puesto que las dos funciones transmiten los mismos PGN, por ejemplo un PGN del estado de CA con datos como tensión y corriente, entre otros, los consumidores de datos de NMEA 2000 como pantallas genéricas, tendrán que ser capaces de hacer una distinción en función de la dirección de la red. Dependiendo de la función correspondiente a esa dirección de red, será necesario interpretarlo como Entrada del inversor o Salida del inversor.

- Las pantallas que no sean capaces de hacer esto, considerarán que los datos pertenecen a la red eléctrica. De este modo, se interpreta Salida del inversor como red nº 0 y Entrada del inversor como red nº 1. Estos números de instancia predeterminados pueden cambiarse con una herramienta de configuración de red si es necesario.
- También se transmite la temperatura de la batería, medida por el inversor(/cargador).
- Todas las comunicaciones VREG debe enviarse a la dirección que representa la función Inversor. La otra, entrada CA, no es compatible con solicitudes VREG: esa dirección sólo transmite información de CA relacionada con la entrada CA.

Inversores

 Tanto la gama de inversores conectados vía VE.Bus como nuestra gama de inversores conectados mediante cable VE.Direct son compatibles y sus datos quedan disponibles en la red NMEA 2000.

Monitores de batería

- Compatibles. Se incluye cualquier monitor de batería compatible con el dispositivo GX.
- La batería seleccionada como batería del sistema en el dispositivo GX (Configuración → Configuración del sistema → Monitor de baterías) se transmite con una instancia de Dispositivo y Batería fija de 239, de este modo siempre hay la misma instancia para la batería principal (del sistema) en lugar de que un sistema con instancia 0 para el Lynx Smart BMS (con monitor de baterías integrado), por ejemplo, y un sistema con un SmartShunt, por ejemplo, utilicen diferentes instancias.

Cargadores solares

• Compatibles. Los valores relativos a la batería, así como la tensión y la corriente de los paneles FV, se ponen a disposición de la red NMEA 2000.

Cargadores CA

• Los modelos de cargador Phoenix Smart IP43 120-240 V y 230 V son compatibles. Solo el modelo de 120-240 V se puede controlar a distancia (on/off y límite de corriente de entrada) desde una pantalla multifuncional compatible.

Datos del nivel del depósito de combustible

 Los niveles de depósito que aparecen en el dispositivo GX, incluidos los sensores GX Tank 140 y Mopeka se transmiten a la red NMEA 2000. El PGN utilizado es 127505 Nivel de líquido, que incluye instancia de líquido (también llamada, instancia de datos), tipo de líquido (combustible, agua potable, agua residual, vivero, aceite, aguas negras, gasolina, diésel, GLP, GNL, aceite hidráulico y agua sin tratar) y nivel de líquido como porcentaje de la capacidad del depósito y capacidad del depósito.

Tenga cuidado al usar los tipos de líquido GNL, GLP, diésel y aceite hidráulico: son tipos relativamente nuevos en la norma NMEA 2000 y no todas las pantallas multifuncionales y chartplotters los admiten.

- El etiquetado de los depósitos en las MFD (pantallas multifuncionales) debe hacerse en cada MFD. El nombre personalizado configurado en el sistema Victron se trasmite en el campo de Descripción de la instalación n.º1 en el PGN 126996 -Información del producto, pero no se usa en las MFD.
- El dispositivo GX numera automáticamente cada depósito con una instancia de dispositivo y una instancia de depósito únicas. Se hacen igual. Esta numeración automática se hace de forma específica y sólo para los niveles de depósitos para que el proceso de mostrarlos correctamente en las distintas marcas y modelos de MFD sea lo más sencillo posible.



Otros tipos de datos y de productos

• No son compatibles. Los tipos mencionados explícitamente más arriba son los únicos compatibles por ahora.



14.3. Configuración de NMEA 2000

<	VE.Can port	Q 🛜 08:25						
CAN-bus profile	VE.Can & Lynx Io	n BMS (250 kbit/s)						
Devices		>						
NMEA2000-out								
Unique identity numb	er selector	1						
Above selector sets which block of unique identity numbers to use for the NAME Unique Identity Numbers in the PGN 60928 NAME field. Change only when using multiple GX Devices in one VE.Can network								
Check Unique id numbers Press to check								
Network status		>						
<u>네</u> Pages	^	≡ Menu						

Ajuste	Valor por defecto	Descripción
Perfil CAN-bus	VE.Can	Define el tipo y la tasa de baudios de la red CAN-bus. Para usarlo junto con NMEA 2000, asegúrese de elegir uno de los perfiles que incluyen VE.Can y que están a 250 kbit/s.
NMEA 2000-out	Off	Habilita y deshabilita la función de salida NMEA 2000
Selector de número de identidad única	1	Selecciona el bloque de números a utilizar para los Números de Identidad Único del campo NAME del PGN 60928. Para el propio dispositivo GX y, cuando esté habilitada la salida NMEA 2000, también para dispositivos virtuales. Cámbielo solo cuando vaya a instalar varios dispositivos GX en la misma red VE.Can. No hay ninguna otra razón para cambiar este número. Para más información relacionada con el Número de Identidad Único, lea el último apartado de este capítulo.
Compruebe los números de		Busca otros dispositivos que tengan el mismo número único. Cuando se haya completado la búsqueda aparecerá como respuesta "OK" o el texto:
identificación únicos		"Hay otro dispositivo conectado con este número único, seleccione otro".
		Tenga en cuenta que no suele haber ninguna razón para usar esta función: el dispositivo GX comprueba de forma automática y continua que los números que usa son únicos y, si hay algún conflicto, mostrará un aviso. Este ajuste sirve para confirmar rápidamente que todo es correcto después de cambiar el ajuste.

14.4. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Raymarine)

Las pantallas multifuncionales Axiom de Raymarine modernas pueden mostrar hasta 16 niveles de depósito y otras más pequeñas como la i70 y la i70s pueden mostrar hasta cinco.

Se aplican las siguientes restricciones:

 Actualmente, la Axiom solo puede mostrar los tipos de líquido combustible (por defecto), agua potable, agua residual (también llamada agua gris), vivero, aguas negras, y gasolina. Los demás tipos de líquidos, como GNL, GLP, aceite hidráulico y diésel, no se muestran. Esta es una limitación de Raymarine que puede cambiar en futuras actualizaciones de firmware.

No obstante, se puede configurar un tipo de líquido específico para el transmisor de nivel de depósito en el menú del dispositivo GX que sea uno de los compatibles, y cambiar el nombre del depósito en los ajustes del depósito de Axiom (Datos del barco > Configurar depósitos > Ajustes del depósito) al que quiera, por ejemplo, GLP, que aparecerá como depósito GLP en el panel de control.

- 2. Las i70 e i70s mostrarán hasta cinco depósitos en los que el tipo de líquido debe ser Combustible. Los demás tipos de líquidos no se muestran.
- Consulte los requisitos de instancias más adelante en el apartado Requisitos relativos a instancias cuando se usa Raymarine [93].
- 4. Todos los transmisores de nivel de depósito mencionados en los apartados Conexión de productos Victron [7] y Conexión de productos compatibles de otros fabricantes [15] son compatibles.

Configuración paso a paso

Antes de proceder con los siguientes pasos, debe conectar el dispositivo GX a la red NMEA 2000 a la que la pantalla multifuncional esté conectada. Use nuestro cable micro C macho VE.Can a NMEA 2000 para conectar el dispositivo GX a la red NMEA 2000 y verifique que la salida NMEA 2000 del puerto VE.Can está habilitada en el dispositivo GX.



El siguiente procedimiento no sustituye al manual de Raymarine, asegúrese de leer la documentación de Raymarine que viene con la pantalla multifuncional Raymarine. Puede encontrar la última versión en el sitio web de Manuales y documentos de Raymarine

- 1. Conecte los sensores del depósito a su dispositivo GX.
- 2. Asegúrese de que los sensores del depósito están fijados en un tipo de líquido compatible con su pantalla multifuncional.

<	Setup	Q 🛜 09:46	<	Fluid type	♀
Capacity		200L	Fuel		(
Standard	Europea	an (0 to 180 Ohm)	Fresh water		C
Fluid type		Fuel	Waste water		C
Volume unit		Litre	Live well		C
Custom shape		>	Oil		C
Averaging time		10s	Black water (sev	wage)	C
<u> 네</u> Pages		≡ Menu	(\mathbf{X})	~	\bigotimes

Esto se hace en el menú de configuración del sensor del depósito en la Consola remota - Lista de dispositivos \rightarrow [su_sensor_de_depósito] \rightarrow Configuración \rightarrow Tipo de líquido

 En su pantalla multifuncional Axiom vaya a Configuración > Datos del barco > Depósitos > Configurar depósitos y verifique que aparecen todos los sensores de depósito.

<	Settings	<			Tank set	ttings		VE.CAN devices	Q 🛜 09:56
Getting started	Boat details Units This display Network	Tank instance					Calibrated	Moneka Gasoline [501]	Device# 10
		0	Diesel	Fuel	Victron	200	-	hopeka Gasonne [501]	Device# 10
	Num of generators: 2	10	LPG Instance	Gasoline	Victron	200	-	Mopeka Black Water [502]	Device# 13
	TANKS	2	Fre 1	iter	Victron	200	-	Tank 3 Waste Water [505]	Device# 1
1	Fuel tanks: 1 Fuel (gasoline) tanks: 1	6	Liv Grey W	/ater >	Victron	200	-	MultiPlus 12/1600/70-16 [507]	Device# 1
No.	Fresh water tanks: 1 Live well tanks: 1	1	Gr Type: Grey w	ater :	Victron	200	-		
	Grey water tanks: 1 Black water tanks: 1	13	Bla Capacity	iter	Victron	220		E70636 [500246]	Device# 159
			200					Tank 2 Fresh Water [509]	Device# 2
	Num of interior environment sensors:		Callbr	ate >				🛈 Help 🗘	🖍 Edit



Pulsando brevemente sobre el depósito correspondiente, puede cambiar el depósito por un nombre con significado, que aparecerá entonces en el panel de control.

4. Abra el panel de control TANKS (depósitos) o configure una página nueva para ver los depósitos.



<	Select data	ł
> Fuel		
> Fuel (Gasoline)		
> Fresh water		
> Live well		1
> Grey water		1
> Black water		1
		1
		ł

Al pulsar de forma sostenida sobre uno de los depósitos podrá hacer más ajustes, por ejemplo, seleccionar el depósito que se va a mostrar o, si esta opción está disponible, cambiar la unidad de porcentaje a volumen.

14.5. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Garmin)

Las pantallas multifuncionales Garmin modernas como las de la serie GPSMAP 84xx pueden mostrar distintos tipos de niveles de depósito.

Se aplican las siguientes restricciones:

1. Actualmente, la GPSMAP solo puede mostrar los tipos de líquido combustible (por defecto), agua potable, agua residual (también llamada agua gris), vivero, aceite, aguas negras, y generador. Los demás tipos de líquidos, como GNL, GLP y

diésel, no se muestran. Esta es una limitación de Garmin que puede cambiar en futuras actualizaciones del firmware de su pantalla multifuncional.

No obstante, se puede configurar un tipo de líquido específico para el transmisor de nivel de depósito en el menú del dispositivo GX que sea uno de los compatibles, y cambiar el nombre del depósito en los ajustes del depósito de la GPSMAP al que quiera, por ejemplo, GLP, que aparecerá como depósito GLP en el panel de control.

2. Todos los transmisores de nivel de depósito mencionados en los apartados Conexión de productos Victron [7] y Conexión de productos compatibles de otros fabricantes [15] son compatibles.

Configuración paso a paso

Antes de proceder con los siguientes pasos, debe conectar el dispositivo GX a la red NMEA 2000 a la que la pantalla multifuncional esté conectada. Use nuestro cable micro C macho VE.Can a NMEA 2000 para conectar el dispositivo GX a la red NMEA 2000 y verifique que la salida NMEA 2000 del puerto VE.Can está habilitada en el dispositivo GX.

El siguiente procedimiento no sustituye al manual de Garmin, asegúrese de leer la documentación de Garmin que viene con su pantalla multifuncional. Hay algunas diferencias en la navegación de los menús de las distintas pantallas multifuncionales.

- 1. Conecte los sensores del depósito a su dispositivo GX.
- 2. Asegúrese de que los sensores del depósito están fijados en un tipo de líquido compatible con su pantalla multifuncional.

<	Setup	Q 🛜 09:46
Capacity		200L
Standard	Europ	pean (0 to 180 Ohm)
Fluid type		Fuel
Volume unit		Litre
Custom shape		>
Averaging time		10s
괘 Pages		≡ Menu

Esto se hace en el menú de configuración del sensor del depósito en la Consola remota - Lista de dispositivos \rightarrow [su_sensor_de_depósito] \rightarrow Configuración \rightarrow Tipo de líquido

 En su pantalla multifuncional Garmin vaya a Configuración > Comunicaciones > Instalación de NMEA 2000 > Lista de dispositivos y verifique que aparecen todos los sensores de depósito.



4. Para configurar los sensores del nivel del depósito abra una pantalla de medidores y seleccione Menú > Preconfiguración del depósito para seleccionar el sensor de nivel de depósito en el que va a hacer ajustes o cambiar nombre, tipo, estilo, capacidad y posición.

Fuel Level (C)	Fuel Level (S)	Fresh Water (S) Black	Water (7) Was Gau 00% Re se	je place Data > lect Tank >	Fuel Center Tank 1 Manufacturer: Victrop		Label Type	Naerona
Remaining	Range	Fresh Water (C) Fresh	Water (S) Ren		Serial #: 0000501		Unange Labeis	
L	 * ⁿ	%	%		Fore Tank 4		Reset Labels	
•		• •			Manufacturer: Offshore Systems UK			
Fresh Water (S)	Total Econ.	× X 2	Fresh		Serial #: 0000069 NMEA 2000 Instance: 3			
%	_• ‰	60 60	×		(Unnamed) Tank 1 Descriptions			
Remaining	Range	120 120	Ren		Serial #: 0000501			
t	•_ ⁿ	150 150 150 180 180 100	×	Back	< 1/5	>	<	Back
08:53 Q Mark	(i) Info	Â	© 205	Toolbars Options	08:56			× Close



14.6. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico)

Las pantallas multifuncionales Navico modernas como las de la serie Simrad NSO EVO3 pueden mostrar distintos tipos de niveles de depósito.

Se aplican las siguientes restricciones:

 Actualmente, una pantalla multifuncional Simrad compatible solo puede mostrar los tipos de líquido combustible (por defecto), agua, agua residual (también llamada agua gris), vivero, aceite y aguas negras. Los demás tipos de líquidos, como GNL, GLP y diésel, no se muestran. Esta es una limitación de Simrad puede cambiar en futuras actualizaciones del firmware de su pantalla multifuncional.

No obstante, se puede configurar un tipo de líquido específico para el transmisor de nivel de depósito en el menú del dispositivo GX que sea uno de los compatibles, y cambiar el nombre del depósito en los ajustes del depósito de la pantalla multifuncional al que quiera, por ejemplo, GLP, que aparecerá como depósito GLP en el panel de control.

 Todos los transmisores de nivel de depósito mencionados en los apartados Conexión de productos Victron [7] y Conexión de productos compatibles de otros fabricantes [15] son compatibles.

Configuración paso a paso

Antes de proceder con los siguientes pasos, debe conectar el dispositivo GX a la red NMEA 2000 a la que la pantalla multifuncional esté conectada. Use nuestro cable micro C macho VE.Can a NMEA 2000 para conectar el dispositivo GX a la red NMEA 2000 y verifique que la salida NMEA 2000 del puerto VE.Can está habilitada en el dispositivo GX.

El siguiente procedimiento no sustituye al manual de Simrad, asegúrese de leer la documentación de Simrad que viene con su pantalla multifuncional. Hay algunas diferencias en la navegación de los menús de las distintas pantallas multifuncionales.

- 1. Conecte los sensores del depósito a su dispositivo GX.
- 2. Asegúrese de que los sensores del depósito están fijados en un tipo de líquido compatible con su pantalla multifuncional.

<	Setup	ଡ଼ 🛜 09:46
Capacity		200L
Standard	Europea	in (0 to 180 Ohm)
Fluid type		Fuel
Volume unit		Litre
Custom shape		>
Averaging time		10s
<u></u> Hages		≡ Menu

<	Fluid type	Q 🛜 09:18
Fuel		۲
Fresh water		0
Waste water		0
Live well		0
Oil		0
Black water (sewage)		0
\otimes	~	\bigotimes

Esto se hace en el menú de configuración del sensor del depósito en la Consola remota - Lista de dispositivos \rightarrow [su_sensor_de_depósito] \rightarrow Configuración \rightarrow Tipo de líquido

3. En su pantalla multifuncional Simrad vaya a Configuración > Red > Fuentes > Avanzado > Fuente de datos y verifique que aparecen todos los sensores de depósito. El sistema debería identificar automáticamente los sensores del depósito. De lo contrario, habilite esta función desde las opciones avanzadas del Diálogo de ajustes del sistema.

	-	08:12:32	
s Boat speed	•	>	×
Sea temp	•	Info	
Distance log	•	Device Name	
Depth	•	Sources	
Rudder feedback	•	Device list	
Baro pressure	•	Diagnostics	
Air temp	•	Bridge configuration	
Attitude roll	•	SimNet Groups	
Attitude pitch	•	Damping	
Autopilot	•	Calibration	•
Speed LOG	•	NMEA2000	•
Advanced		NMEA0183	•

08:12:39	
DATA SOURCE SELECTION	×
→ GPS	E۲
> Fuel Tank	٦
> Water Tank	E۲
> Live Well	E۲
> Oil Tank	E۲
> Black Tank	E۲
> Unconfigured	E۲
> Speed/Depth	⊡

4. Al seleccionar un sensor de depósito desde el menú de Selección de la fuente de datos tendrá más detalles adicionales y opciones de configuración como tipo de líquido, ubicación o nombre personalizado. Por último, abra un panel de control o cree un panel de control personalizado y coloque los sensores del depósito como desee.

08:14:35			08:15	:19	
DATA SOURCE SELECTION	×				SOG kn
> GPS					
> Fuel Tank	B.	-{		***	DEPTH m
> Water Tank	Select				COG *M
Live Well	Configure device				
• Oil Tank	Rename (Black Tank)				
Black Tank	New (Black Tank)				
• BLACK	Remove (Black Tank)				
Black Water Level (Global)	Group Global -	82L	525L	0	FCOGPS NM/L
- <mark>✓</mark> TLA100 [1262231.6]	Auto Select	SIBD	BLACK	1	
Unconfigured	Reset Global				TTD hrs
Black Water Level 100.0 %	Reset Local				



14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Furuno)

Las pantallas multifuncionales Furuno modernas como las de la serie NavNet TZtouch3 pueden mostrar distintos tipos de niveles de depósito.

Se aplican las siguientes restricciones:

1. Actualmente, la serie NavNet TZtouch3 solo puede mostrar los tipos de líquido combustible (por defecto), agua potable y aguas negras, con hasta seis depósitos para cada uno de los tres tipos de líquido.

No obstante, se puede modificar el "Nickname" (apodo) de cada uno de los depósitos en el menú de Configuración manual del motor y el depósito.

2. Todos los transmisores de nivel de depósito mencionados en los apartados Conexión de productos Victron [7] y Conexión de productos compatibles de otros fabricantes [15] son compatibles.

Configuración paso a paso

Antes de proceder con los siguientes pasos, debe conectar el dispositivo GX a la red NMEA 2000 a la que la pantalla multifuncional esté conectada. Use nuestro cable micro C macho VE.Can a NMEA 2000 para conectar el dispositivo GX a la red NMEA 2000 y verifique que la salida NMEA 2000 del puerto VE.Can está habilitada en el dispositivo GX.

El siguiente procedimiento no sustituye al manual de Furuno, asegúrese de leer la documentación de Furuno que viene con su pantalla multifuncional. Hay algunas diferencias en la navegación de los menús de las distintas pantallas multifuncionales.

- 1. Conecte los sensores del depósito a su dispositivo GX.
- 2. Asegúrese de que los sensores del depósito están fijados en un tipo de líquido compatible con su pantalla multifuncional.

<	Setup	Q 🛜 09:46	<	Fluid type	Q 🛜 09:18
Capacity		200L	Fuel		0
Standard	Europ	ean (0 to 180 Ohm)	Fresh water		0
Fluid type		Fuel	Waste water		0
Volume unit		Litre	Live well		0
Custom shape		>	Oil		0
Averaging time		10s	Black water (sewage)	0
<u> 네</u> Pages		≡ Menu	(\mathbf{X})	~	\bigotimes

Esto se hace en el menú de configuración del sensor del depósito en la Consola remota - Lista de dispositivos \rightarrow [su_sensor_de_depósito] \rightarrow Configuración \rightarrow Tipo de líquido

- La pantalla multifuncional Furuno detectará automáticamente los depósitos conectados a la misma red NMEA 2000. Si esto no es posible (revise el menú de Configuración automática del motor y el depósito), los depósitos pueden configurarse manualmente con el menú de Configuración manual del motor y el depósito.
- 4. Configure una "pantalla del instrumento" de su elección y añada los depósitos correspondientes como "Indicación" (como se describe en el Manual del operario) a la misma.

14.8. Datos técnicos de la salida NMEA 2000

14.8.1. Glosario de NMEA 2000

Se incluye un glosario que ayudará a interpretar el texto:

- **Dispositivo virtual**: un monitor de batería, un inversor u otro dispositivo de Victron que no tiene un puerto CAN-bus propio, y que está disponible "virtualmente" en el CAN-bus mediante la función de salida NMEA 2000 del dispositivo GX.
- CAN-bus: el puerto VE.Can del dispositivo GX que, en el contexto de este capítulo, probablemente esté conectado a la red NMEA 2000.
- · Salida NMEA 2000: la función de software del dispositivo GX descrita en este capítulo.
- NMEA 2000: Protocolo de CAN-bus náutico, basado en la norma J1939.
- Instancia: hay muchos tipos de instancias, que se describen detalladamente a continuación.
- J1939: Un conjunto de normas que definen un protocolo CAN-bus elaborado por la organización SAE.
- Procedimiento de reclamación de dirección (ACL): un mecanismo especificado en la norma J1939 y que usan en NMEA 2000 los dispositivos de la red para negociar y asignar a cada dispositivo de la red una dirección de red única. Es un número de 0 a 252. Hay tres direcciones especiales de red definidas:

- 1. 0xFD (253) Reservada
- 2. 0xFE (254) Dirección imposible de reclamar. Por ejemplo, cuando todas las demás están en uso
- 3. 0xFF (255) Dirección de difusión

14.8.2. Dispositivos virtuales NMEA 2000

Cuando la opción de salida NMEA 2000 está habilitada, el dispositivo GX actúa de puente: hará que todos los monitores de batería, inversores/cargadores u otros dispositivos conectados estén disponibles individualmente en el CAN-bus. Individualmente significa que cada dispositivo tiene su propia dirección de red, su propia instancia de dispositivo y sus códigos de función, entre otros.

Por ejemplo, un dispositivo GX con dos BMV conectados en un puerto VE.Direct y un inversor/cargador conectado con un VE.Bus, hará que los siguientes datos estén disponibles en el CAN-bus:

Dirección	Clase	Función	Descripción
0xE1	130 (Pantalla)	120 (Pantalla)	El propio dispositivo GX
0x03	35 (Generación eléctrica)	170 (Batería)	El primer BMV
0xE4	35 (Generación eléctrica)	170 (Batería)	El segundo BMV
0xD3	35 (Generación eléctrica)	153	El inversor/cargador (salida CA)
0xD6	35 (Generación eléctrica)	154	El inversor/cargador (entrada CA)

14.8.3. Clases y funciones NMEA 2000

Según las especificaciones de NMEA 2000, estas definen los tipos de transmisores y de dispositivos conectados al CAN-bus. Las clases son las categorías principales y las funciones los describen más detalladamente.

14.8.4. Glosario de NMEA 2000

En una red NMEA 2000 las instancias se usan para identificar varios productos similares conectados a la misma red.

Por ejemplo, considere un sistema con dos monitores de baterías (uno para la bancada de baterías principal y otro para la bancada del propulsor hidráulico) y un inversor/cargador Quattro. Estos tres dispositivos enviarán sus mediciones de tensión de la batería a la red N2K. Para que las pantallas muestren estos valores en el lugar correcto, necesitan saber a qué batería corresponde cada tensión. Para esto son las instancias.

Hay varios tipos de instancias, y para los sistemas náuticos dos son importantes: la instancia del dispositivo y la instancia de datos. La instancia de datos recibe distintos nombres, como instancia de líquido, instancia de la batería e instancia CC. NMEA 2000 define tres instancias diferentes:

- 1. Instancia de datos
- 2. Instancia del dispositivo

3. Instancia del sistema

Todos los monitores de batería y los otros dispositivos que el dispositivo GX hace que estén disponibles en el CAN-bus tienen los tres tipos de instancia indicados, que se pueden configurar individualmente.

Por cada dispositivo virtual hay una instancia de dispositivo y una instancia de sistema. Y dependiendo del tipo de dispositivo virtual hay una o varias instancias de datos.

Por ejemplo, un BMV-712 tiene dos instancias de datos: una instancia CC para la batería principal y otra para la tensión de la batería de arranque.

La forma de configurar las instancias depende del equipo y del software que se use para leerlas a partir del CAN-bus. Algunos ejemplos del equipo y del software a los que nos referimos son las pantallas multifuncionales como las de Garmin, Raymarine, Furuno o Navico; así como soluciones más orientadas a software de Actisense y Maretron, por ejemplo.

Casi todas estas soluciones identifican parámetros y productos solicitando instancias de dispositivo únicas o usando los números de identidad únicos del PGN 60928 NAME y no asumen que las instancias de datos sean únicas a nivel global.

Sin embargo, hay una excepción:

 En las pantallas multifuncionales Raymarine puede ser necesario cambiar la instancia de datos para que los datos se muestren adecuadamente según la versión de firmware de Lighthouse. Véase el apartado NMEA 2000 [93] específico de Raymarine para más información.



Las especificaciones de NMEA 2000 indican lo siguiente: "Las instancias de datos serán únicas en los mismos PGN transmitidos por un dispositivo. Las instancias de datos no serán únicas globalmente en la red. La programabilidad en campo se implementará mediante el uso de PGN 126208, Función de grupo de solicitud".

En otras palabras, las instancias de datos han de ser únicas tan solo dentro de un mismo dispositivo. No es necesario que sean únicas a nivel global. La única excepción es la "instancia de motor" que, al menos por ahora, para adaptarse a dispositivos antiguos, ha de ser única a nivel global (p. ej.: babor = 0, estribor = 1). Por ejemplo, algunos de nuestros monitores de batería BMV pueden medir dos tensiones, una de la batería principal y otra de la batería de arranque, y aquí es donde se usan las instancias de datos. Algo similar ocurre con los cargadores de baterías con varias salidas. Tenga en cuenta que no es necesario que el instalador cambie esas instancias de datos, ya que estos productos están preconfigurados para transmitir los PGN relevantes con instancias de datos únicas (instancia de batería e instancia CC detallada, en este caso).

Aunque es posible cambiar las instancias de datos, hacerlo en un dispositivo de Victron, como el cargador de baterías Skylla-i, impedirá que otros dispositivos de Victron puedan leer ese dispositivo correctamente.

Esto se debe a que el dispositivo GX espera que la salida uno del cargador esté en la instancia de batería y CC 0, la salida dos en la instancia de batería y CC 1, y la salida tres en la instancia de batería y CC 2. Cambiar la instancia de líquido, así como otras instancias de datos para los PGN transmitidos por un dispositivo GX en una red NMEA 2000 con su opción de salida NMEA 2000, no supone ningún problema.

Nota sobre las instancias de dispositivo: no es necesario asignar una instancia de dispositivo única a cada dispositivo del CAN-bus. No supone ningún problema que un monitor de batería y un cargador solar estén configurados los dos con la instancia de dispositivo 0 (la que tienen predeterminada). Cuando se tienen varios monitores de baterías o cargadores solares, tampoco es siempre necesario asignar a cada uno una instancia de dispositivo única. Si fuera necesario, solo hace falta que sean únicos para los dispositivos que tienen la misma función.

Tenga en cuenta también que al cambiar la instancia de dispositivo de un dispositivo Victron se puede alterar su funcionamiento. Véase la advertencia anterior.

Instancia del sistema

4

Según las especificaciones de NMEA 2000, esta instancia es un campo de 4 bits con un rango válido de 0 a 15 que indica la presencia de dispositivos en segmentos adicionales de red, redes redundantes o paralelas, o subredes.

El campo de instancia de sistema puede usarse para facilitar varias redes NMEA 2000 en estas plataformas marinas más grandes. Los dispositivos NMEA 2000 detrás de un puente, un router o una pasarela, o que formen parte de algún segmento de red, podrían indicar esto por el uso y la aplicación del campo de instancia de sistema.

Instancia ECU e Instancia de función

En algunos documentos y herramientas de software se usa una terminología diferente:

- Instancia ECU
- · Instancia de función
- · Instancia de dispositivo inferior
- · Instancia de dispositivo superior

Los términos *instancia ECU* e *instancia de función* proceden de las normas SAE J1939 e ISO 11783-5. Y no aparecen en la definición de NMEA 2000. No obstante, todas definen los mismos campos de los mismos mensajes de CAN-bus que NMEA 2000 define como *instancia de dispositivo*.

En particular, el campo que J1939 define como instancia ECU en la norma NMEA 2000 recibe el nombre de *instancia de dispositivo inferior*. La instancia de función recibe el nombre de *instancia de dispositivo superior*. Y juntas conforman la *instancia de dispositivo*, una definición de NMEA 2000.

Aunque usen términos diferentes, se trata de los mismos campos en las dos normas. La instancia de dispositivo inferior tiene 3 bits de longitud y la instancia de dispositivo superior 5, en total suman 8 bits, que equivalen al byte correspondiente a la instancia de dispositivo NMEA 2000.

Instancia única

La *instancia única* es otro término más para describir casi la misma información. La usa Maretron y se puede ver en su software habilitando la columna correspondiente. El propio software de Maretron elige entre instancia de dispositivo e instancia de datos.

14.8.5. Cambios de instancias NMEA 2000

Puesto que el protocolo NMEA 2000 facilita instrucciones para cambiar una instancia enviando comandos a un dispositivo, hay varias formas de modificar instancias. A continuación se describen los métodos más usados. Hay otros métodos además de los descritos aquí. Por ejemplo, algunas pantallas multifuncionales también permiten modificar las instancias.

Métodos usados habitualmente para cambiar instancias:

- 1. Consola remota en un dispositivo GX: Instancias de dispositivo solamente
- 2. Software Actisense NMEA-Reader + NGT-1 USB: Instancias de dispositivo y de datos
- 3. Software Maretron + adaptador USB: Desconocido (véase la documentación de Maretron)
- 4. Línea de comandos de un dispositivo GX: Instancias del dispositivo y de datos. Tenga en cuenta que para esto se necesitan conocimientos avanzados de Lynux, de modo que solo se contempla para desarrolladores de software con experiencia.

Notas sobre la modificación de instancias de datos y del dispositivo

· Instancia de datos:

Aunque recomendamos no modificar las instancias de datos (véase la explicación y la ADVERTENCIA anteriores), es posible hacerlo.

Venus OS no tiene la opción de modificarlos - se necesita una herramienta de un tercero, y la única que sabemos que sirve es Actisense NMEA 2000 Reader.

Instancia del dispositivo:

ADVERTENCIA: estas funciones (Victron-) dependen de la instancia del dispositivo:

- Para un sistema ESS con cargadores solares conectados en una red VE.Can, estos cargadores solares deben permanecer para configurarse en su instancia de dispositivo por defecto (0) para un correcto funcionamiento. Esto no se aplica a los cargadores solares conectados a VE.Direct disponibles en el CAN-bus como un dispositivo virtual, mediante la función de salida NMEA 2000. A menos que la instancia del dispositivo del dispositivo GX vuelva a configurarse a otra instancia de dispositivo. Lo que es técnicamente posible pero no es recomendable y nunca es necesario. Pero en esa situación, los cargadores deben configurarse en la misma instancia que el dispositivo GX.
- 2. Para sistemas con baterías gestionadas es lo mismo.
- Tanto los cargadores solares como los cargadores de baterías conectados a CA sincronizarán su funcionamiento, estado de carga y parámetros similares cuando se conecten a una red VE.Can. Para que esta función sea operativa, todos los cargadores deben estar configurados en la misma instancia de dispositivo.

En resumen, para la mayoría de los sistemas recomendamos dejar la instancia de dispositivo en su valor predeterminado, 0.

Consola remota en un dispositivo GX: Modificación de la instancia del dispositivo:

El submenú Dispositivos de VE.Can le da acceso a un listado que muestra todos los dispositivos detectados en la red VE.Can/ NMEA 2000:

<	VE.CAN devices	9 🛜 08:36
Cerbo GX [500]		Device# 0
Solar Charger MPPT	150/35 rev2 [501]	Device# 0
MultiPlus 12/1600/7	0-16 [502]	Device# 0
Solar Charger MPPT	75/15 rev2 [507]	Device# 0
PSC IP43 12 50HC	2007P5YSI [508]	Device# 0
x Flush Water GX Ge	eneric Tank [511]	Device# 0
(i) Help	~	🖌 Edit

- Cada entrada muestra en primer lugar el nombre ya sea el nombre del producto tal y como está en nuestra base de datos o, si se ha configurado, el nombre personalizado que se configuró durante la instalación.
- A continuación, y entre corchetes, se muestra el Número de identidad única.
- A la derecha puede ver la instancia de dispositivo VE.Can, que es la misma que la instancia de dispositivo NMEA 2000.

Pulse "Enter" para editar esa instancia de dispositivo o pulse la barra de espacio/el botón derecho del cursor para adentrarse un paso más en la estructura del menú hasta una página con todos los datos genéricos disponibles para ese dispositivo:



🔇 🛛 Solar Charg	er MPPT 75/1	.5 rev2 [507♥ 奈 08:37
Model Name	SmartSolar (Charger MPPT 75/15 re
Custom Name	Solar Cha	arger MPPT 75/15 rev2
Careful, for ESS sy managed battery, remain configure	stems, as we he CAN-bus o d to 0. See G information	ll as systems with a levice instance must X manual for more
Device Instance		0
Manufacturer		358
Network Address		37
Firmware Version		v1.61
Serial Number		0000507
Unique Identity Numb	er	507
<u> 네</u> Pages	^	≡ Menu

Actisense: Modificación de instancias de dispositivo:

Se necesita Actisense NGT-1.

Para modificar una instancia de dispositivo:

- 1. Abra Actisense NMEA Reader
- 2. Seleccione la visualización de la red (la selección de pestañas está en la esquina inferior izquierda)
- 3. Seleccione el producto cuya instancia de dispositivo desea cambiar
- 4. Seleccione la pestaña de propiedades de la esquina inferior derecha y cambie la instancia del dispositivo

	Reader - [COM15:	Actisense NGT]			×	
NR Eile	Edit View Win	idow <u>H</u> elp		- 4	1	
0	S 🖌 🖸	115: Actisense NGT	• 115200	MEA 2000 Bus Load (1%)		
Р	C Receive Load (0%)					
SRC	Manufacturer	Device Function	Property	Value	Ţ	
35	Victron	Battery (170)	Source Address	35		
254	Actisense	Gateway (130)	Industry Group	4		
			System Instance	0		
			Device Class	Electrical Generation (35)		
			Device Function	Battery (1/0)	_	
			Device Instance	1 Victree (358)		
			Manufacturer ID			
			Unique ID	0		
			N2K Database Version	1.301		
			N2K Certification Level	1		
			Load Equiv. Number	50 mA (1)		
			Manu. Product ID	1963		
			Manu. Model ID	BMV		
			Manu. Software ID	1.06		
			Manu. Hardware ID	1.0		
			Manu. Serial ID	0000000		
			Installation Details 1			
			Installation Details 2			
			Manu. Information			
(m		•			

Actisense: Modificación de instancias de datos:

Se necesita Actisense NGT-1.

Para modificar una instancia de datos:

- 1. Abra Actisense NMEA Reader
- 2. Seleccione la visualización de datos (la selección de pestañas está en la esquina inferior izquierda)
- 3. Pulse con el botón derecho sobre el número PGN

Tenga en cuenta que esto solo funcionará en PGN que permitan modificar su instancia de datos (primera captura de pantalla que aparece a continuación)

4. Y cambie el valor (segunda captura de pantalla)



MB File	e Edit V	iew W	indow	Help	_ # ×	NE File
Ø	0	CC	M15: Acti	sense NGT 🔹 🔹	MMEA 2000 Bus Load (0%)	9 🔍 🔇
	PC Receive	Load (19	6)			PC
Line 1 2 3 4 5 6 7	PGN 60928 127508 127501 61184 12 12 12 12 127508	SRC 35 35 35 35 35 35 35 35 35	DST 255 255 255 255 255 255 255 255	Name ISO Address Claim Battery Status Binary Switch Bank Status Manu. Proprietury single-frame addressed Inconcence of Status Battery Status Battery Status	NMEA 2000 PON: 127066 Gut22) Name CC Deniel Statu Source = 33, Destination = 255 Priority = 6, Lengths = 3 Number OF Fields = 7 Field 2: DC Instance = 3 Field 2: DC Instance = 3 Field 2: DC Instance = 100 Percent Field 4: State of Charge = 0.00 Percent Field 4: State of Charge = 100 Percent Field 6: State of Charge = 100 Percent Field 6: Time Remaining = 1400 Minutes Field 7: Ripple Voltage = Not Available	Line P 1 6 6 2 1 3 1 4 6 5 1 7 1 7 1
< 4 4 >	H Data	View /	Network	View / Hardware Config /	H + + H Details Properties Log	H H F H

NB NM	EA Reader -	[COM1	5: Actiser	ise NGT]				
NR Fi	le Edit V	iew W	indow	Help				_ 8 ×
0	0 🖌	0	M15: Acti	sense NGT	•	115200	- • N	MEA 2000 Bus Load (1%)
	PC Receive	Load (0%	6)					
Line 1 2 3 4 5 6 7	PGN 60928 127508 127501 61184 127506 126996 127508	SRC 35 35 35 35 35 35 35 35 35	DST 255 255 255 255 255 255 255 255	Name ISO Ad Battery Binary Manu. 1 DC Det Produc Battery	dress Claim Status Switch Bank Status "Orprietary single-fran silad Status Modfy Data Instance in Fiel No. Inst 2010 Inst Modfy Claim Status Modfy (1990)	ne addressed	NMEA 2000 PCM 1272 Name: OC Detailed Source = 33, Destin Priority = 0, Length Number Of Fields = Field 1: S10 = 121 Field 2: DC Instance Held 3: DC Type = (Held 4: State of Hel Held 5: State of Hel Held 5: State of Hel Held 7: Ripple Voltz	N6 (04722) Sotur = 9 ; 7 ; 7 := 2 ((Sattey) rge = 100 Percent the Net Available ning = 14400 Minutes ge = Not Available
	н \Data	View /	Network'	View / Ha	rdware Config /	,	H I F H Details	Properties / Log /
COM1	5 115200	Open	Transfe	r Receive A				

Notas:

- La instancia de la batería y la instancia CC tienen el mismo valor para los productos de Victron. Al cambiar una, también se cambiará la otra.
- Puesto que el BMV envía dos tensiones, la tensión principal y la tensión auxiliar o de arranque, viene preconfigurado con dos instancias de batería: 0 y 1. Cuando quiera cambiarlas a 1 y 2, cambie la 1 a 2 en primer lugar y luego la 0 a 1, ya que no pueden ser iguales.
- El cambio de la instancia de nivel de líquido con Actisense tiene un fallo. Probablemente se deba a que Actisense lo ve como un número de 8 bits, aunque en la definición es un número de 4 bits. Solución: con el GX, fije el tipo de líquido en combustible (0) y luego, con Actisense, modifique la instancia de líquido al valor deseado, y luego, con su GX, vuelva a cambiarlo al tipo deseado.

Maretron N2KAnalyzer:

Maretron usa el término "Instancia única" en el que la herramienta de software N2KAnalyzer determina automáticamente si un determinado dispositivo usa instancias de dispositivo o de datos.

ADVERTENCIA: En Victron no entendemos cómo funciona el software de Maretron con respecto a esto. Recomendamos usar otra herramienta en lugar de Maretron, para que pueda saber lo que está haciendo, es decir, saber qué instancia está modificando. Por el momento, no hemos sido capaces de usar el software de Maretron para modificar una instancia de datos. Y al cambiar la otra instancia, la instancia del dispositivo también puede modificarse directamente desde el dispositivo GX de Victron usando su interfaz de usuario. Para modificar una instancia de datos con el fin, por ejemplo, de resolver conflictos de instancias detectados por el software de Maretron, recomendamos usar Actisense. En lugar de Maretron.

Modificación de instancias desde la línea de comandos de GX:

En vez de usar el software de Actisense o Maretron, también se puede cambiar la instancia de dispositivo VE.Can (también llamada N2K) desde el shell del dispositivo GX. Para obtener acceso a la raíz, siga las siguientes instrucciones: Venus OS: Acceso a la raíz.

Una vez que haya iniciado sesión en el shell, siga las siguientes instrucciones. Puede obtener más información sobre los comandos usados, como dbus y dbus-spy, en el documento sobre el acceso a la raíz.



ADVERTENCIA: Es mejor usar Actisense.

El procedimiento descrito en los siguientes párrafos no se suele recomendar. En su lugar use Actisense, cuyo método se explicó anteriormente.

Nuevo método - modificación de una instancia de dispositivo:

Todos los dispositivos disponibles en el CAN-bus están enumerados en el servicio *com.victronenergy.vecan*. Y en todos los dispositivos que aceptan los comandos CAN-bus necesarios se puede modificar la instancia del dispositivo. Todos los productos de Victron admiten la modificación de la instancia del dispositivo, y casi todos, o todos, los productos que no son de Victron también.

```
# dbus -y com.victronenergy.vecan.can0 / GetValue
value = {
    'Devices/00002CC001F4/DeviceInstance': 0,
    'Devices/00002CC001F4/FirmwareVersion': 'v2.73',
```

```
Devices/00002cc001F4/Firmwareversion · V2./
```

```
'Devices/00002CC001F4/Manufacturer': 358,
```



'Devices/00002CC001F4/ModelName': 'Cerbo GX',
'Devices/00002CC001F4/N2kUniqueNumber': 500,
'Devices/00002CC001F4/Nad': 149,
'Devices/00002CC001F4/Serial': '0000500',
'Devices/00002CC005EA/CustomName': 'Hub-1',
'Devices/00002CC005EA/DeviceInstance': 0,
'Devices/00002CC005EA/FirmwareVersion': 'v2.60-beta-29'
'Devices/00002CC005EA/Manufacturer': 358,
'Devices/00002CC005EA/ModelName': 'Color Control GX',
'Devices/00002CC005EA/N2kUniqueNumber': 1514,
'Devices/00002CC005EA/Nad': 11,
'Devices/00002CC005EA/Serial': '0001514',
'Devices/00002CC005EB/CustomName': 'SmartBMV',
[and so forth]

Para modificarlas, haga una llamada SetValue a la ruta DeviceInstance como se muestra a continuación. O quizá sea más fácil usar la herramienta dbus-spy.

Estas líneas lo leen, luego lo cambian a 1, y lo vuelven a leer:

root@ccgx:~# dbus -y com.victronenergy.vecan.can0 /Devices/00002CC005EB/DeviceInstance GetValue
value = 0
root@ccgx:~# dbus -y com.victronenergy.vecan.can0 /Devices/00002CC005EB/DeviceInstance SetValue %1
retval = 0
root@ccgx:~# dbus -y com.victronenergy.vecan.can0 /Devices/00002CC005EB/DeviceInstance GetValue
value = 1

[note that numbers, like can0, and 00002CC005EB can ofcourse be different on your system].

Nuevo método - modificación de una instancia de datos:

Esto solo se aplica a la opción de salida NMEA 2000.

Las instancias de datos usadas para la opción de salida NMEA 2000 se guardan en los ajustes locales. A continuación se presenta un fragmento de las líneas, tomado utilizando la herramienta dbus-spy, que también permite cambiar entradas (las instancias de datos son "Batería-", "CC detallada-" y otras instancias similares):

Settings/Vecan/can0/Forward/battery/256/BatteryInstance0	0	<- Data instance for main voltage measur
Settings/Vecan/can0/Forward/battery/256/BatteryInstance1	1	<- Data instance for starter or mid-volt
Settings/Vecan/can0/Forward/battery/256/Description2		
Settings/Vecan/can0/Forward/battery/256/IdentityNumber	15	
Settings/Vecan/can0/Forward/battery/256/Instance	1	
Settings/Vecan/can0/Forward/battery/256/Nad	233	<- Source address - no need, also not go
Settings/Vecan/can0/Forward/battery/256/SwitchInstance1	0	<- Data instance for switchbank
Settings/Vecan/can0/Forward/battery/256/SystemInstance	0	
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/0/DcDataInstance0	0	
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/0/DcDataInstance1	1	
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/0/Description2		
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/0/IdentityNumber	25	
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/0/Instance	0	
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/0/Nad	36	
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/0/SystemInsta	0	
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/1/DcDataInstance0	0	<- Battery voltage & current
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/1/DcDataInstance1	1	<- PV voltage & current
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/1/Description2		
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/1/IdentityNumber	24	
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/1/Instance	0	
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/1/Nad	36	
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/1/SystemInstance	0	
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/258/DcDataInstance0	0	
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/258/DcDataInstance1	1	
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/258/Description2		
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/258/IdentityNumber	23	
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/258/Instance	0	
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/258/Nad	36	
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/258/SystemInstance	0	

Método antiguo:

1. Enumere los dispositivos:

```
root@ccgx:~# dbus -y
com.victronenergy.bms.socketcan_can0_di0_ucl0
com.victronenergy.charger.socketcan_can0_di1_ucl2983
```

2. Cámbielo a 4, por ejemplo:

root@ccgx:~# dbus -y com.victronenergy.charger.socketcan_can0_di0_ucl2983 /DeviceInstance SetValue %4
retval = 0

3. Espere unos segundos y vuelva a comprobarlo:

root@ccgx:~# dbus -y
com.victronenergy.bms.socketcan_can0_di0_ucl0
com.victronenergy.charger.socketcan_can0_di4_ucl2983

Instancia del dispositivo modificada correctamente.

14.8.6. Números de identidad únicos PGN 60928 NAME

El dispositivo GX asignará un número de identidad único a cada dispositivo virtual. El número asignado es una función del bloque de Números de identidad únicos PGN 60928 NAME también llamado Número de dispositivo único para VE.Can según la configuración del dispositivo GX.

Esta tabla muestra cómo se traduce el cambio de este ajuste en los dispositivos virtuales disponibles en el CAN-bus:

Bloque de Identidad única configurado:	1	2	3	4
Dispositivo GX	500	1000	1500	2000
Primer dispositivo virtual (por ejemplo, un BMV)	501	1001	1501	2001
Segundo dispositivo virtual (por ejemplo, otro BMV)	502	1002	1502	2002
Tercer dispositivo virtual (por ejemplo, un tercer BMV)	503	1003	1503	2003



15. Compatibilidad con RV-C

15.1. Introducción a RV-C

Victron admite el protocolo RV-C a partir del firmware Venus OS v2.90.

¿Qué es el protocolo RV-C?

El protocolo RV-C (Recreation Vehicle (caravanas)-CAN) es a las caravanas y autocaravanas lo que NMEA 2000 (también conocido como N2K) es a los barcos: un protocolo de comunicación basado en CAN-bus (Controller Area Network bus) que se utiliza principalmente en caravanas y autocaravanas en EE. UU. para que los dispositivos y los aparatos instalados puedan comunicarse y trabajar juntos.

Hay dos funciones básicas: RV-C out (salida) y RV-C in (entrada)

- RV-C out permite controlar y monitorizar dispositivos compatibles de Victron desde un panel de control RV-C.
- RV-C in permite recibir datos de uno o más dispositivos RV-C compatibles y mostrarlos en el dispositivo GX.

En resumen, cuando esta opción está habilitada con el dispositivo GX conectado a una red RV-C, un panel de control RV-C puede leer datos de Victron, p. ej.: desde un BMV o un inversor/cargador, y mostrárselos al usuario e incluso controlar algunos de ellos. Los dispositivos RV-C compatibles aparecen en la unidad GX al mismo tiempo.

RV-C se crea sobre SAE J1939.

15.2. Limitaciones

Dispositivos VE.Can

Los protocolos RV-C y VE.Can no son compatibles entre sí: se puede configurar un puerto VE.Can de un dispositivo GX para el perfil VE.Can o para el perfil RV-C, pero no para los dos a la vez.

Usar un dispositivo GX con un solo puerto VE.Can totalmente funcional significa que hay una limitación respecto a los dispositivos que se pueden usar en el sistema cuando se necesita la conexión a RV-C.

Productos habitualmente asociados a las caravanas que no podrían usarse en la situación descrita anteriormente:

- el Lynx Smart BMS no puede usarse porque tiene que conectarse mediante VE.Can. Use un VE.Bus BMS en su lugar (se conecta al puerto VE.Bus).
- el Lynx Smart Shunt no puede usarse, use un SmartShunt en su lugar (se conecta mediante VE.Direct).
- · el regulador alternador Wakespeed no puede conectarse a la monitorización mediante el dispositivo GX.
- · los controladores de carga MPPT de mayor potencia deben conectarse con su conexión VE.Direct. No en una red VE.Can.

En función del sistema, actualmente esto también limita la selección de un dispositivo GX adecuado:

- Color Control GX (CCGX), MultiPlus-II GX y EasySolar-II GX: solo tiene un puerto VE.Can, de modo que solo puede configurarse para VE.Can o RV-C, no para los dos. Por este motivo, no se puede crear un sistema, por ejemplo, con un Lynx Smart BMS (que tiene que estar conectado en un puerto VE.Can) y tenerlo conectado a RV-C al mismo tiempo.
- Cerbo GX: la generación actual solo tiene un puerto VE.Can (completamente funcional) VE.Can. Como se ha explicado anteriormente, tiene que ser VE.Can o RV-C, pero no los dos.



Tenga en cuenta que el puerto BMS-Can del Cerbo GX está restringido y no puede usarse como puerto RV-C.

- Venus GX: tiene dos puertos VE.Can. De modo que puede conectarse a las dos redes, VE.Can y RV-C, a la vez.
- Ekrano GX: tiene dos puertos VE.Can. De modo que puede conectarse a las dos redes, VE.Can y RV-C, a la vez.

15.3. Dispositivos compatibles

Venus v2.90 incorpora compatibilidad RV-C out a los siguientes productos:

Producto Victron	Observaciones
Inversor/cargador VE.Bus	La parte de inversor y cargador puede controlarse por separado (on/off) desde RV-C. También se puede fijar un límite de corriente de entrada de la red.
Cargador Smart IP43 120-240 V	Puede activarse/desactivarse (on/off) mediante RV-C. También se puede fijar un límite de corriente de entrada de la red.
Cargador Smart IP43 230 V	El cargador Smart IP43 230 V no puede controlarse y es de solo lectura.
Skylla-i y Skylla-IP44/-IP65	Tenga en cuenta que para esto se necesitan dos interfaces CAN-bus completamente funcionales. Por ahora, solo el Venus GX y el Ekrano GX tienen estas dos interfaces.
Inversor VE.Direct	
Inversor Smart e Inversor RS	
Cargadores solares, incl. MPPT RS	
Baterías:	
BMV, SmartShunt, Lynx Shunt, Lynx Ion BMS, Lynx Smart BMS	
Depósitos; Transmisores de nivel de depósito conectados a:	
la entrada de nivel del depósito del dispositivo GX	
un GX Tank 140	
el puerto VE.Can y/o NMEA 2000 del dispositivo GX	

El Venus OS también admite datos de RV-C in de:

· Sensores de depósito RV-C

Tenga en cuenta que Garnet SeeLeveL II 709 no dispone de valores absolutos de nivel del depósito y capacidad del depósito. Por lo que solo se muestra el nivel relativo. Los depósitos de otro dispositivo GX tendrán valores absolutos de nivel y capacidad, pero no pueden configurarse con RV-C.

• Baterías de RV-C: Lithionics es la única batería RV-C compatible (compatible también con DVCC)

En el apéndice [140] puede consultar parámetros avanzados y programación RV-C.

15.4. Configuración de RV-C

El RV-C se configura mediante el dispositivo GX .:

- 1. Abra la consola remota y vaya a Ajustes \rightarrow Servicios \rightarrow Puertos VE.Can \rightarrow Perfil CAN-bus.
- 2. Abra el perfil CAN-bus y seleccione el perfil RV-C (250 kbit/s).

El perfil RV-C empezará a funcionar y el perfil seleccionado anteriormente se apagará (los equipos asociados, como los dispositivos VE.Can, ya no estarán disponibles en la interfaz gráfica del usuario).

<	Services	奈 10:19	<	VE.Can port	奈 13:08	<	CAN-bus profile	⊚ 1
Modbus TCP		Disabled >	CAN-bus profile	VE.Can & Lynx Io	BMS (250 kbit/s)	Disabled		
MQTT on LAN (SSL)			Devices		>	VE.Can &	ynx Ion BMS (250 kbit/s)	
VE.Can port		>	NMEA2000-out			VE.Can &	CAN-bus BMS (250 kbit/s)	
BMS-Can port		>	Unique identity nu	mber selector	1	CAN-bus E	MS (500 kbit/s)	
			Above selecto	r sets which block of u	nique identity	Oceanvolt	(250 kbit/s)	
			numbers to use fo the PGN 60928	or the NAME Unique Id NAME field. Change of	entity Numbers in nly when using	RV-C (250	kbit/s)	
<u> 네</u> Pages		≡ Menu	<u> 세</u> Pages	~	≡ Menu		\otimes	\bigotimes

15.4.1. Configuración de dispositivos con RV-C out



Los dispositivos con RV-C out pueden configurarse desde el submenú Dispositivos del menú del Puerto VE.Can.

El submenú Dispositivos contiene todos los dispositivos de la red RV-C incluidos los dispositivos RV-C out. Estos últimos se identifican mediante su [VRM# instance], que puede usarse para identificar los dispositivos "reales" del menú raíz del dispositivo GX. El hexadecimal de la parte derecha es la Dirección de origen.

K RV-C Devices	َةَ: 13	27
MultiPlus 12/1600/70-16 v500 [VRM# 276]	0xE1	>
BlueSolar Charger MPPT 150/35 r [VRM# 278]	0x24	>
SmartSolar Charger MPPT 75/15 r [VRM# 290]	0x25	>
SmartSolar Charger MPPT 75/15 v [VRM# 291]	0x26	>
Phoenix Smart IP43 Charger 12 5 [VRM# 279]	0x27	>
Lynx Smart BMS 500 v1.06 [VRM# 0]	0xA0	>
ᆈ Pages 🗸 🖃 Men	u	

Cuando entre en el submenú de un dispositivo RV-C, verá la información general del dispositivo RV-C y, desplazándose hacia el final de la página, el menú de configuración. Para poder ver el menú de configuración se necesita tener acceso de usuario e instalador por lo menos. Véase el apartado Estructura del menú y parámetros configurables.

<	MultiPlus 12	/1600/70-16	🕈 🛜 13:37
Source Address	;		0×E1
Firmware Versi	on		500
Serial Number			
Unique Identity	Number		506
VRM Instance			276
Configuration			>
<u>네</u> Page	s	^ =	Menu

La instancia para los DGN correspondientes puede modificarse en el submenú de Configuración.

<	Configuration	9 🛜 14:04
Charger instance		1
Inverter instance		2
Line instance		L1
DC source instance		1
<u>네</u> Pages		≡ Menu



15.5. Compatibilidad de Garnet SeeLevel II 709-RVC y el dispositivo GX de Victron

Con la compatibilidad de RV-C con Venus OS, también se puede usar el Garnet SeeLevel 709-RVC y mostrar sus datos en el dispositivo GX y en VRM. Todos los modelos 709-RVC y el SeeLevel Soul son compatibles con el GX.

Tenga en cuenta las limitaciones descritas en el apartado de Limitaciones [119]. Esto significa que cuando se usa un puerto CAN-bus en el dispositivo GX para RV-C, no puede usarse para otros fines al mismo tiempo, como las opciones VE.Can y NMEA 2000 comunes. Hay que elegir entre VE.Can/N2K o RV-C, a no ser que se trate de un Venus GX o un Ekrano GX que tienen dos puertos VE.Can completos. Si esto limita demasiado el uso del dispositivo GX en lo que respecta a la conectividad mediante VE.Can, es recomendable usar el Garnet SeeLevel 709-N2K en su lugar.

Tenga en cuenta que los niveles de depósito mostrados en el GX de Victron se expresarán como porcentaje y no como volumen real en litros, galones o alguna otra unidad de volumen.

15.5.1. Conexión del sensor del nivel de depósito Garnet SeeLevel II 709-RVC a un dispositivo GX

Antes de conectarlo a un dispositivo GX, compruebe que el Garnet SeeLevel 709-RVC se ha instalado y configurado correctamente de conformidad con las instrucciones de instalación de Garnet.

Mientras que el puerto VE.Can necesita un conector RJ45, el panel del Garnet SeeLevel cuenta con un conector multipin RV-C o una conexión por cable con un cable negro, uno azul y uno blanco cada una. Para poder conectarlos, se debe montar un cable adaptador según la asignación de pines de la tabla siguiente.

Lo más adecuado es un cable CAT5 Ethernet, que se puede adquirir en las tiendas, en el que antes se corta uno de los extremos y se conecta al panel del Garnet.

Código de colores de los cables del panel del Garnet	Conector RV-C	VE.Can RJ45 de Victron	Código de colores de los cables de CAT5 Ethernet	Señal
Negro	4	3	Verde/blanco	Puesta a tierra
Azul	3	8	Marrón	CAN-L
Blanco	2	7	Marrón/blanco	CAN-H



Pinout VE.Can de Victron

15.5.2. Instalación y configuración

- 1. Lleve el cable desde el panel del Garnet hasta el dispositivo GX.
- 2. Asegúrese de que el Garnet y el dispositivo GX están apagados.
- 3. Conecte el enchufe RJ45 al puerto VE.Can al dispositivo GX y el otro extremo al cable adaptador del panel del Garnet.
- 4. Asegúrese de que la terminación del bus es correcta. Para el dispositivo GX: Use el conector VE.Can RJ45 que se incluye. La terminación correcta del bus es imprescindible para el Garnet SeeLevel si es el único dispositivo RV-C.
- 5. Una vez que todo esté correctamente instalado, encienda los dos dispositivos.
- 6. Realice la configuración del RV-C como se explica en el apartado de configuración de RV-C [120] para configurar correctamente el puerto VE.Can para el perfil RV-C.

16. Entradas digitales

Las entradas digitales del Venus GX se muestran en el Resumen de conexiones.

Se puede acceder a todos los canales de entrada digital a través de la toma RJ12 del lateral. El usuario/instalador podrá hacer sus propias conexiones.

16.1. Detalles de cableado

Las entradas no están aisladas. Funcionan a niveles de 3,3 V y pueden soportar hasta 5 V de entrada. Cada entrada tiene una resistencia pull-up interna de 10.000 hasta 3,3 V. Recomendamos conectarlo a un relé sin potencial o a una salida colector/ optoacoplador abierta.



RJ12 pinout	Entrada
pin1	input1
pin2	input2
pin3	input3
pin4	input4
pin5	GND (puesta a tierra)
pin6	input5

16.2. Configuración

Cada una de las entradas digitales puede configurarse como uno de los diferentes sensores predeterminados, que también pueden configurarse como alarmas.

Las posibles funciones que se pueden configurar son:

Función	Estados
Contador de pulsos	N/A
Alarma de puerta	Abierta/cerrada
Bomba de sentina	On/Off
Alarma de sentina	OK/Alarma
Alarma de robo	OK/Alarma
Alarma de humo	OK/Alarma
Alarma de incendio	OK/Alarma
Alarma de CO2	OK/Alarma
Generador	En funcionamiento/parado

Se puede configurar la función de cada entrada en la Consola remota en Configuración - I/O - Entradas digitales.



<	Digital inputs	11:37
Digital input 1		Disabled
Digital input 2		Disabled
Digital input 3		Pulse meter
Digital input 4		Door alarm
Digital input 5		Disabled
<u> 배</u> Pages		≣ Menu

Una vez que se ha configurado el uso previsto de la entrada, aparecerá con otros dispositivos.

	Device List 08:45
Bilge alarm	Ok >
Bilge pump	On >
Pulse meter	145m³ >
Notifications	>
Settings	>
Pages <u>ااا</u>	⊒ Menu

Se pueden configurar otros parámetros relacionados con esa función desde la Configuración del menú del dispositivo.

Para los contadores de pulsos, puede configurar la unidad, el multiplicador (el volumen representado por cada pulso) y reiniciar el contador.

<	Setup	11:48
Volume unit		Cubic metre
Inverted		OFF
Multiplier		0.1
Reset counter		0
<u>ااا</u> Pages		≡ Menu

Para otros sensores y alarmas, puede decidir si quiere que la entrada se trate como una condición de alarma, si se deben invertir las etiquetas o si se deben invertir los niveles lógicos.

- Para cambiar las etiquetas asignadas a la alarma, ponga Invertido en "on".
- Si debe considerarse una entrada baja lógica (0 V) como una condición positiva, ponga la lógica de la alarma Invertida en "on".

Setup		09:40
		\bigcirc
	O	OFF
	O	OFF
	≣ Menu	
	Setup	Setup ○N ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16.3. Lectura de las entradas digitales mediante Modbus TCP

Los valores/estados de las entradas digitales están disponibles en Modbus TCP. Para obtener más información sobre esto, descargue una copia del documento "Lista de registro de Modbus TCP" de nuestro sitio web. Y consulte las preguntas frecuentes sobre Modbus TCP del manual de GX Modbus TCP.



17. GX - Arranque/parada automática del generador

Para más información, consulte este documento .



18. Restablecer los valores predeterminados y reinstalar Venus OS

18.1. Procedimiento para restablecer los valores de fábrica

El restablecimiento de los valores de fábrica de un dispositivo GX se realiza introduciendo una memoria USB o una tarjeta SD con el archivo de restablecimiento específico.

Para restablecer los valores de fábrica se necesita la versión de firmware Venus 2.12 o superior. No se necesitan ni botones ni una pantalla.

Restablecimiento de los valores de fábrica de un dispositivo GX:

- 1. Descargue el archivo venus-data-90-reset-all.tgz.
- 2. Copie el archivo en una tarjeta SD o memoria USB FAT32 vacía y recién formateada (no descomprima ese archivo ni le cambie el nombre).

Si el dispositivo GX está ejecutando firmware entre las versiones 2.12 y 3.10, sólo se admite la ejecución de un único archivo. Actualice primero el firmware del dispositivo GX o cambie el nombre del archivo descargado a venus-data.tgz antes de colocarlo en el soporte extraíble.

- 3. Encienda con la tarjeta SD o la memoria USB introducida y espere hasta que el dispositivo GX esté totalmente encendido.
- 4. Retire la tarjeta SD o la memoria USB del dispositivo GX.
- Apague y encienda el dispositivo, o como alternativa y cuando se pueda, use la función de Reinicio en el menú Configuración → General.

Esto restablecerá los ajustes del dispositivo GX a los valores predeterminados de fábrica.

Hay varias razones técnicas para hacer esto, como:

- Si el dispositivo se ha quedado bloqueado tras configurar y posteriormente olvidar la contraseña de la Consola remota en un modelo sin pantalla.
- · Si el cliente no tiene ningún problema, pero quiere empezar de cero.
- Si se ha usado un dispositivo GX en un entorno de prueba y el técnico quiere borrar la memoria residual correspondiente (como los inversores FV CA detectados)
- Si el dispositivo GX presenta un comportamiento raro y el restablecimiento de los valores predeterminados puede descartar la posibilidad de un ajuste mal configurado.
- · Si la partición de datos está llena. Esto solo debe suceder si se ha modificado el dispositivo.
- · Si se ha producido un error inesperado, que probablemente solo aparezca en las versiones de prueba beta.



Se restablecerán las credenciales de acceso WiFi guardadas anteriormente - para un dispositivo sin una interfaz física y que se conecte por WiFi, piense cómo obtendrá acceso otra vez para volver a configurarlo.

Es posible que también tenga que restablecer el token de autorización de VRM tras restablecer los valores predeterminados de fábrica. Tras el restablecimiento, abra el sitio en VRM - si es necesario restablecer el token, aparecerá una notificación en VRM y podrá seguir las instrucciones proporcionadas.

El restablecimiento de los valores de fábrica NO modifica la identificación del sitio de VRM ni los datos guardados en VRM. Si piensa vender su dispositivo GX o instalarlo en otro sistema y quiere borrar el historial, puede hacerlo en el portal VRM seleccionando Ajustes del sitio -> General -> Borrar esta instalación.

18.2. Reinstalación de Venus OS

Use esto cuando el procedimiento descrito en Procedimiento para restablecer los valores de fábrica [127] no funcione.

ADVERTENCIAS:

- Antes de realizar este procedimiento, pruebe el procedimiento estándar para restablecer los valores de fábrica según se describe en la sección anterior.
- Recurra a este procedimiento solo como última opción: para arreglar un dispositivo estropeado. Un dispositivo que arranca bien pero se comporta de forma extraña en algunas de sus funciones no se beneficiará de este procedimiento.

- Este procedimiento borrará todos los datos de la partición de datos, lo que incluye ajustes y todo lo demás.
- A diferencia del restablecimiento habitual de los valores de fábrica, este procedimiento no necesita que el dispositivo arranque bien.
- En el portal VRM tendrá que restablecer el token del dispositivo. El portal no aceptará nuevos datos hasta que se haya hecho esto.
- Asegúrese de que tiene el manual adecuado para su dispositivo GX, ya que los procedimientos pueden cambiar ligeramente en función del modelo GX.

PROCEDIMIENTO:

- 1. Descargue la imagen del instalador aquí: https://updates.victronenergy.com/feeds/venus/release/images/ beaglebone/ (venus-install-sdcard-beaglebone-*.img.zip)
- 2. Instale la imagen en una tarjeta microSD con la aplicación Balena Etcher (https://etcher.balena.io/). La aplicación Etcher descomprime automáticamente el archivo.
- 3. Introduzca la tarjeta microSD en el dispositivo Venus GX.
- 4. Mantenga pulsado el interruptor que está a la derecha del conector verde.
- 5. Encienda el dispositivo.
- 6. Suelte el interruptor cuando el LED (a la izquierda del conector verde) empiece a parpadear en rojo.
- 7. Espere a que el LED esté completamente verde. En ese momento habrá terminado el proceso de actualización.
- 8. Retire la tarjeta microSD y apague y vuelva a encender el dispositivo.



19. Resolución de problemas

19.1. Códigos de error

Distintos orígenes de los códigos de error

Algunos de los códigos de error mostrados en su dispositivo GX serán del propio dispositivo GX. En ese caso consulte la siguiente lista. Al tratarse del panel del control del sistema, también mostrará códigos de error de los dispositivos conectados, como:

- · Inversores/cargadores Multi y Quattro: Códigos de error VE.Bus
- Cargadores solares MPPT: Códigos de error del cargador solar MPPT

Error #42 del GX - Almacenamiento dañado

- · Este error significa que la memoria flash del interior del dispositivo GX está dañada.
- Es necesario llevar el dispositivo a reparar o que lo sustituyan. No es posible solucionar este problema sobre el terreno o con una actualización de firmware.
- La memoria flash afectada es la partición que aloja todos los ajustes del usuario y los datos de fábrica, como números de serie y códigos WiFi.

Error #47 del GX - Problema con la partición de datos

- · Lo más probable es que el almacenamiento interno del dispositivo GX esté roto, lo que hace que pierda su configuración.
- Póngase en contacto con su distribuidor o instalador; véase nuestra página de Asistencia de Victron Energy.

Error #48 del GX - DVCC con firmware incompatible

Este error aparece cuando la opción DVCC está habilitada pero no todos los dispositivos del sistema están actualizados con un firmware suficientemente reciente. Puede encontrar más información sobre DVCC y las versiones de firmware mínimas necesarias en el apartado DVCC [72] de este manual.

• Nota para sistemas con baterías Pylontech y BMZ:

En la v2.80 de Venus OS forzamos DVCC para las baterías Pylontech y BMZ. Para sistemas muy antiguos que nunca se hayan actualizado, esto puede causar el mismo error.

Solución:

- Deshabilite las actualizaciones automáticas; Configuración -> Firmware -> Actualizaciones desde Internet.
- Volver a la versión v2.73. Para volver a una versión de firmware anterior, véase Instalar una versión de firmware concreta desde SD/USB [66].
- · Y después de esto, piense en pedirle a un instalador que actualice todo el firmware.

• Nota para sistemas con baterías BYD, MG Energy Systems y Victron Lynx Ion BMS:

Desde que se lanzó Venus OS v2.40 en diciembre de 2019, la opción DVCC se activa automáticamente si el sistema detecta que se ha conectado alguno de los tipos de batería o BMS compatibles. En los sistemas que necesiten que los fabricantes de la batería habiliten DVCC, ya no es posible apagarlo.

Esto supone un problema para sistemas instalados y puestos en marcha hace mucho tiempo, antes de que DVCC estuviera disponible, y puede que no tengan los otros componentes o el firmware necesarios para trabajar correctamente con él habilitado.

Solución:

- Deshabilite las actualizaciones automáticas; Configuración -> Firmware -> Actualizaciones desde Internet.
- Volver a la versión v2.33; para volver a una versión de firmware anterior, véase Instalar una versión de firmware concreta desde SD/USB [66].
- · Compruebe que DVCC vuelve a estar deshabilitado.

Pregunte a su instalador si el sistema de batería se maneja con un control de dos cables (un sistema de control anterior a DVCC) o no:

Si no hay cables de carga (y descarga) entre BMS, inversores/cargadores y controladores de carga, entonces se necesita DVCC para las marcas de baterías mencionadas, y esto también tiene ciertos requisitos mínimos de firmware para los inversores/cargadores y los controladores de carga solar conectados.

Error #49 del GX - Contador de red eléctrica no encontrado



Este aviso se emite en un sistema ESS cuando se ha configurado para que la medición de red eléctrica se haga mediante un contador externo, pero no hay ningún contador presente. Alerta a los instaladores y a los usuarios finales de que el sistema no está configurado correctamente o de que no puede funcionar bien porque no puede comunicarse con el contador de red eléctrica.

Error #51 del GX - Es necesario actualizar el firmware MK3

<	Notifications	<u>A</u> 11:20
	#51 mk3 firmware needs updat	e
	Warning 202	3-10-01 11:20
	see Device list -> Inverter/charge	ger entry 🛛 🖌
		\bigcirc
		\checkmark

Cuando aparece esta notificación, se recomienda actualizar el controlador MK3 embebido en el dispositivo GX. Esta actualización es necesaria para nuevas opciones recientes, como los periodos de calentamiento y enfriamiento de arranque/ parada del generador.

Para ello, vaya a la lista de dispositivos, y luego al listado de MultiPlus-Quattro o EasySolar. Allí podrá ver esta entrada:

C MultiPlus-II 48/3000/35	-32 00:56	
Switch	On	
State	Ext. control	
A new MK3 version is available. NOTE: The update might temporarily stop the system.		
Update the MK3	Press to update	
Input current limit	32.0	
<u>ᆈ</u> Pages V	≡ Menu	

Hay una pequeña probabilidad (según nuestras estadísticas es del 5 % aproximadamente) de que esta actualización desencadene un breve reinicio del sistema, es posible que su inversor/cargador se apague y se vuelva a encender.

Si no ve ese mensaje, su sistema ya está actualizado. Tenga en cuenta que solo es necesario realizar esta actualización manual una vez. Se ha hecho para que tenga que iniciarse de forma manual debido a la rara posibilidad de que el inversor/cargador se reinicie. Las siguientes actualizaciones se podrán instalar sin ese breve reinicio ocasional.

19.2. Preguntas Más Frecuentes

19.2.1. P1: No puedo apagar o encender el sistema Multi o Quattro.

Para solucionar el problema, primero averigüe cómo está conectado el sistema y después siga las siguientes instrucciones paso a paso. Hay dos formas de conectar un sistema Multi/Quattro a un Venus GX. En la mayoría de los sistemas, se conectarán directamente al puerto VE.Bus de la parte posterior del VGX. En otros, se conectan al Venus GX con una interfaz VE.Bus a VE.Can.

Instrucciones paso a paso cuando se conecta al puerto VE.Bus del VGX

1. Actualice el Venus GX a la versión más reciente.

Puede ver nuestras entradas de blog en el https://www.victronenergy.com/blog/category/firmware-software/.

- ¿Tiene un Digital Multi Control o un VE.Bus BMS en el sistema? En ese caso, es normal que el on/off esté deshabilitado.
 Puede ver también las notas relativas a VE.Bus en el manual de VGX
- 3. Si ha tenido un Digital Multi Control o un VE.Bus BMS conectado a su sistema, el Venus GX lo recuerda, e incluso si esos accesorios ya se han retirado, el interruptor on/off seguirá estando deshabilitado. Para limpiar la memoria, ejecute la opción Volver a detectar el sistema, que se encuentra en el menú de Consola remota de su Multi o Quattro. Para más información, véase el apartado Menú avanzado.
- 4. En sistemas en paralelo o trifásicos formados por más de 5 unidades: en función de la temperatura y de otras circunstancias, puede que no sea posible volver a encender un sistema tras apagarlo con el VGX. Para solucionarlo tendrá que desenchufar el cable VE.Bus de la parte posterior del VGX. Y volverlo a enchufar tras iniciar el sistema VE.Bus. La verdadera solución es instalar la "mochila VGX para sistemas VE.Bus grandes", código de referencia BPP900300100. Para más información, puede leer sus instrucciones de conexión.



Instrucciones paso a paso cuando se conecta a VGX mediante el puerto VE.Can.

- 1. Actualice el Venus GX a la versión más reciente. Puede ver nuestras entradas de blog en la categoría de firmware.
- 2. Actualice la interfaz VE.Bus a VE.Can a la última versión. Para ello, lo más sencillo es usar la Actualización de firmware a distancia, en ese caso no es necesario disponer del CANUSB.
- 3. ¿Tiene un Digital Multi Control o un VE.Bus BMS en el sistema? En ese caso, es normal que el on/off esté deshabilitado. Puede ver también las notas relativas a VE.Bus en el manual de VGX
- 4. En caso de que haya tenido un Digital Multi Control o un VE.Bus BMS conectado a su sistema, la interfaz CAN-bus lo recuerda. Por lo tanto, incluso si esos dispositivos ya se han retirado, el interruptor on/off seguirá estando deshabilitado. Lamentablemente, no puede limpiar esta memoria usted mismo, póngase en contacto con nosotros para que le ayudemos.

19.2.2. P2: ¿Necesito un BMV para ver el estado de carga correcto?

Depende. Para más información, véase el apartado Estado de carga (SoC) de la batería.

19.2.3. P3: No tengo Internet, ¿dónde puedo insertar una tarjeta SIM?

El dispositivo GX no dispone de módem 3G ni 4G, de modo que no hay ranura para una tarjeta SIM. Puede comprar un router 3G/4G con puertos Ethernet en alguna tienda cercana. Puede encontrar más información en el siguiente enlace a una entrada de blog y en especial en la sección de comentarios, puesto que los usuarios van probando diferentes equipos:

https://www.victronenergy.com/blog/2014/03/09/off-grid-color-control-gx-to-vrm-portal-connectivity/

19.2.4. P4: ¿Puedo conectar un dispositivo GX y un VGR2/VER a un Multi/Inversor/Quattro?

No. Por otro lado, en lugar de esta combinación, le recomendamos que use el Venus GX y añada un router 3G/4G u otro router móvil similar. Véase Conectividad a Internet

19.2.5. P5: ¿Puedo conectar varios Venus GX a un Multi/Inversor/Quattro?

No.



19.2.6. P6: Veo lecturas de potencia o de corriente (amperios) incorrectas en mi VGX

Por ejemplo:

- Sé que una carga está extrayendo 40 W del Multi, pero el VGX muestra 10 W o incluso 0 W.
- Veo que el Multi está suministrando 2000 W a una carga, estando en modo inversor, pero de la batería solo se están sacando 1850 W. ¿De dónde vienen esos 150 W?

La respuesta general es que los Multi y Quattro no son instrumentos de medición, sino inversores/cargadores, y las mediciones mostradas son la mejor aproximación posible.

Pero entrando en más detalle, hay varias causas que pueden explicar la falta de precisión en las mediciones:

- 1. Parte de la potencia que el inversor toma de la batería puede perderse en el inversor en forma de calor, es decir, pérdida de eficiencia.
- 2. El Multi realmente no mide la energía que se saca de la batería. Mide la corriente en la salida del inversor y con ese dato hace una estimación de la energía que se extrae de la batería.
- 3. Vatios frente a VA: en función de la versión de firmware del Multi/Quattro y también de la versión de firmware de VGX, las mediciones se verán en VA (resultado de calcular tensión CA * corriente CA) o en vatios. Para ver vatios en el VGX, actualice su VGX a la última versión (v1.21 o posterior). Compruebe también que la versión de firmware de su Multi acepta lecturas en vatios. Las versiones mínimas son xxxx154, xxxx205 y xxxx300.
- 4. Los Multi o Quattro conectados al VGX mediante una interfaz VE.Bus a VE.Can siempre darán VA, no vatios (por ahora).
- 5. Si se carga un asistente de sensor de corriente en un Multi/Quattro, pero no se conecta ningún sensor, dará valores incorrectos de potencia/kWh.
- 6. Si se carga un asistente de sensor de corriente en un Multi/Quattro, asegúrese de que la posición es la correcta y de que la escala coincide con los interruptores DIP del propio sensor.
- 7. El asistente de sensor de corriente mide y da las lecturas en VA, no vatios.

Notas para sistemas con varias unidades en paralelo:

- 1. VGX Las versiones anteriores a v1.20 usan la potencia y la corriente indicadas por el maestro de una fase y las multiplican por el número de dispositivos de esa fase. Desde la versión v1.20 se suman los valores de todos los dispositivos por fase, de modo que debería ser más preciso.
- Se detectó un fallo en el firmware del Multi cuando operaba en paralelo. Ccgx v1.21 lo soluciona volviendo al comportamiento original cuando ve una versión de firmware afectada. Para que las lecturas sean mejores, los Multi deben estar actualizados. El fallo se ha arreglado en las versiones de firmware VE.Bus xxxx159, xxxx209 y xxxx306. Ese firmware salió el 17 de febrero de 2015.
- 3. Las versiones de firmware de Multi posteriores a 26xx207/xxxx300 también pueden congelar los valores de Potencia en un momento determinado.

Consejos para evitar problemas de medición:

- 1. No conecte VEConfigure mientras el VGX esté conectado
- VE.Bus no es un sistema 100 % plug and play: si desconecta el VGX de un Multi, y lo conecta rápidamente a otro, pueden aparecer valores erróneos. Para asegurarse de que esto no ocurre, use la opción de "Volver a detectar el sistema" del menú del Multi/Quattro en el VGX.

19.2.7. P7: Hay una opción del menú llamada "Multi" en vez de tener el nombre del producto VE.Bus

Un sistema VE.Bus puede apagarse por completo, incluida su comunicación. Si apaga un sistema VE.Bus y luego reinicia el VGX, el VGX no puede obtener el nombre detallado del producto y mostrará "Multi" en su lugar.

Para obtener el nombre correcto de nuevo, vaya al menú Multi del VGX y ponga la opción del menú Interruptor en On o, en caso de que haya un Digital Multi Control, ponga el interruptor físico en On. Tenga en cuenta que si hay un BMS, el procedimiento mencionado solo funciona cuando está dentro de las tensiones de trabajo de la batería.

19.2.8. P8: En el menú aparece "Multi" aunque no hay ningún inversor, Multi o Quattro conectado.

Si un VGX ha visto alguna vez un VE.Bus BMS o un Digital Multi Control (DMC), los recordará hasta que se pulse la opción de "Volver a detectar el sistema" del menú del VGX. Transcurrido un minuto, reinicie el VGX: Configuración \rightarrow General \rightarrow Reinicio.



19.2.9. P9: Cuando escribo la dirección de IP del Venus GX en el navegador aparece una página web con el nombre Hiawatha.

Nuestro plan es disponer de al menos un sitio web en el que pueda cambiar la configuración y ver el estado en cada momento. Si todo sale como queremos, podría llegar a ser una versión completamente operativa del portal de Internet VRM que funcione localmente en el Venus GX. Esto permitiría a las personas sin conexión a Internet o con una conexión intermitente disponer de las mismas características y funciones.

19.2.10. P10: Tengo varios cargadores solares MPPT 150/70 funcionando en paralelo. ¿Desde cuál puedo ver el estado del relé en el menú del VGX?

Desde cualquiera.

19.2.11. P11: ¿Cuánto tiempo debe tardar una actualización automática?

La descarga suele ser de 90 Mb. Tras la descarga, se instalarán los archivos, lo que puede llevar hasta 5 minutos.

19.2.12. P12: Tengo un VGR con IO Extender ¿cómo puedo sustituirlo por un Venus GX?

Aún no es posible sustituir la función IO Extender.

19.2.13. P13: ¿Puedo usar VEConfigure remoto, como hacía con el VGR2?

Sí, consulte el manual de configuración de VE Power

19.2.14. P14: El panel Blue Power podía encenderse a través de la red VE.Net ¿puedo hacer lo mismo con un Venus GX?

No, un Venus GX siempre tiene que encenderse de forma independiente.

19.2.15. P15: ¿Qué tipo de red usa el Venus GX (puertos TCP y UDP)?

Información básica:

- El Venus GX necesita una dirección de IP válida con un servidor DNS y una pasarela operativos. Por defecto, se obtiene de un servidor DHCP. También se puede configurar manualmente.
- Puerto DNS 53 UDP y TCP
- NTP (sincronización de tiempo) puerto 123 UDP. NTP utiliza un grupo de servidores proporcionados por ntp.org, por lo que se conectará a una amplia variedad de servidores.

Portal VRM:

 Los datos se envían al portal VRM mediante peticiones HTTP POST y GET a http://ccgxlogging.victronenergy.com en el puerto 443. En el menú existe la opción de usar HTTP en su lugar, puerto 80. Tenga en cuenta que en ese caso los datos sensibles como las claves de acceso relacionadas con la Consola remota se seguirán mandando por HTTPS/443.

Actualizaciones de firmware:

• El VGX se conecta a http://updates.victronenergy.com/ en el puerto 443.

Asistencia remota y Consola remota en VRM:

- Cuando una de estas opciones, o la dos, está habilitada, se establece una conexión SSH inversa de salida con supporthosts.victronenergy.com. El registro supporthosts.victronenergy.com resuelve en varias direcciones de IP, y el DNS usa geolocalización para resolverlo en el servidor más cercano. Esta conexión SSH de salida prueba varios puertos: 22, 80 o 443. Se usará el primero que funcione, y en caso de que se pierda la conexión, se volverán a probar todos otra vez.
- No es necesario enrutar puertos ni configurar de otro modo el router de Internet para usar estas funciones.
- Puede obtener más información sobre la función de Asistencia remota en el siguiente punto de las Preguntas frecuentes.
- Aquí puede encontrar más información sobre la resolución de problemas de la consola remota de VRM: Consola remota de VRM Resolución de problemas.

Comunicación bidireccional (actualizaciones de VEConfig y Firmware a distancia):

· Anterior a v2.20: Usa HTTPS (puerto 443) a los servidores Pubnub



• v2.20 y posterior: se conecta a mqtt-rpc.victronenergy.com en el puerto 443; y también se conecta a mqtt{1 a 128}.granja de servidores de victronenergy.com. Véase este documento para más información.

MQTT en LAN:

- Cuando está habilitado, se inicia un agente MQTT local que acepta conexiones TCP en los puertos 8883 (SSL) y 1883 (texto sin formato).
- Dependiendo de las circunstancias, el VGX también se conectará (lo intentará) a los servidores de la nube MQTT de Victron. Esta conexión siempre usa SSL y el puerto 8883.

Consola remota en LAN:

• La Consola remota en LAN necesita el puerto 80 (pequeño sitio web alojado en el dispositivo GX). Y también necesita el puerto 81, que es el puerto de escucha para el túnel WebSocket a VNC.

Modbus TCP:

• Cuando está habilitado, el servidor Modbus TCP escucha en el puerto designado común para Modbus TCP, que es el 502.

Acceso a raíz SSH:

- Puerto 22 véase la documentación de acceso a la raíz de Venus OS.
- Esta es una función de los desarrolladores del software.

19.2.16. P16: ¿Cuál es la función del elemento del menú Asistencia remota (SSH) del menú Ethernet?

Cuando se habilita, el Venus GX abre una conexión SSH a nuestro servidor seguro, con un túnel inverso de vuelta al Venus GX. Mediante este túnel, los ingenieros de Victron pueden entrar en su Venus GX y realizar tareas de asistencia a distancia. Esto funciona cuando el Venus GX está instalado con conexión a internet. La conexión funcionará incluso si se instala detrás de un cortafuegos.

La conexión SSH será de salida a los puertos 80, 22 o 443 en supporthost.victronenergy.com, que resuelve múltiples direcciones IP y depende de su ubicación. La función Asistencia remota está deshabilitada por defecto.

19.2.17. P17: No veo la asistencia a productos VE.Net en la lista ¿aún está disponible?

No.

19.2.18. P18: ¿Cuántos datos usa el Venus GX?

El uso de datos depende en gran medida de la cantidad de productos conectados y del comportamiento y el uso de los mismos. Los valores indicados a continuación son solo orientativos. Se han tomado de un sistema con un VGX, un Multi, un BMV y un MPPT. Intervalo de registro fijado en 15 minutos. Si tiene un plan de datos caro, tome medidas de seguridad.

Consumo de datos mensual:

- Registro VRM: 15 MB descarga, 45 MB carga
- Asistencia remota 22 MB descarga, 40 MB carga
- · Comprobación de actualizaciones: 8 MB descarga, 0,3 MB carga (sin incluir la propia actualización)
- · Comunicación bidireccional: 26 MB descarga, 48 MB carga

La cantidad de megabytes mencionada no incluye la descarga de una actualización del firmware de Venus GX. Las actualizaciones de firmware de 60 MB son frecuentes.

19.2.19. P19: ¿Cuántos sensores de corriente CA puedo conectar en un sistema VE.Bus?

Actualmente el máximo es de 9 sensores (desde Venus GX v1.31). Tenga en cuenta que cada uno debe configurarse por separado con un asistente en el Multi o Quattro al que esté conectado.

19.2.20. P20: Problemas con un Multi que no arranca cuando se conecta un VGX / Precaución al encender el VGX desde la terminal AC-out de un Multi, Quattro o inversor VE.Bus.

Compruebe que el dispositivo GX y el MultiPlus tienen la última versión de firmware.

Si alimenta el VGX desde un adaptador de CA conectado al puerto AC-out de cualquier producto VE.Bus (inversor, Multi o Quattro), se producirá un bloqueo después de que los productos VE.Bus se apaguen por cualquier razón (algún fallo operativo



o un arranque autógeno). Los dispositivos VE.Bus no se encenderán hasta que el VGX tenga alimentación, pero el VGX no se encenderá hasta que tenga alimentación. Puede encontrar más información sobre esto en las Preguntas frecuentes.

Este bloqueo puede solucionarse desenchufando brevemente el cable VE.Bus del VGX y en ese momento los productos VE.Bus empezarán a encenderse inmediatamente.

Hay dos formas de evitar que se produzca este bloqueo:

- 1. Alimentar el VGX desde la batería o
- 2. cortar el pin 7 del cable VE.Bus conectado al VGX

Cortar o retirar el pin 7 del cable VE.Bus al VGX (marrón/blanco según el código de colores del cable RJ45 estándar de Ethernet) permite que los productos VE.Bus se enciendan sin esperar a que el VGX arranque primero.

Tenga en cuenta que si se usa una batería Redflow ZBM2/ZCell, el pin 7 debe cortarse incluso si el VGX tiene alimentación CC, para evitar el mismo bloqueo en los momentos en que el grupo de baterías Redflow tenga un estado de carga del 0 %.



El inconveniente de cortar el pin 7 es que apagar el dispositivo VE.Bus será menos eficaz: aunque dejará de cargar e invertir, seguirá en modo reposo y por lo tanto extraerá más corriente de la batería que si se hubiera dejado el pin 7. Normalmente, esto solo es relevante en sistemas marino o de automoción, en los que es habitual apagar el dispositivo VE.Bus regularmente. En estos sistemas, le recomendamos que no corte el pin 7 y que simplemente alimente el VGX desde la batería.

19.2.21. P21: Me encanta Linux, la programación, Victron y el VGX. ¿Puedo hacer más cosas?

Claro que sí. Queremos publicar todo el código en código abierto, pero aún no está preparado. Lo que podemos ofrecerle ahora es que muchas partes del software están en Script u otros lenguajes no precompilados, como Python y QML, por lo que puede obtenerlas en su Venus GX y modificarlas con facilidad. Puede obtener la contraseña raíz y más información aquí.

19.2.22. P22: ¿Cómo puedo cambiar el logotipo?

Escriba la siguiente dirección en el navegador de Internet de un dispositivo conectado a la misma red, con esta dirección como plantilla: http://[ip-aquí]/logo.php (introduzca la dirección de IP de su dispositivo en los corchetes). La dirección de IP puede encontrarse en Configuración \rightarrow Ethernet o WiFi. Una vez que se haya cargado la página, elija una imagen de su dispositivo. Reinicie el VGX.

19.2.23. P23: El Multi se reinicia todo el tiempo (cada 10 segundos)

Compruebe la conexión del interruptor remoto en el PCB de control del Multi. Debería haber un puente entre el terminal izquierdo y el del centro. El VGX enciende una línea que habilita la alimentación del panel de control del Multi. Trascurridos 10 segundos esta línea se libera y el Multi toma el cargo. Cuando el interruptor remoto no está conectado, el Multi no puede ocuparse de su propio suministro. El VGX volverá a intentarlo, el Multi arrancará y tras 10 segundos se parará, y así sucesivamente.

19.2.24. P24: ¿Qué significa el error n.º 42?

Si el dispositivo GX muestra el error n.º 42 - Fallo de hardware, la memoria flash del dispositivo está dañada. Como resultado, los ajustes no se guardarán (al reiniciarse volverá a la configuración predeterminada) y surgirán otros problemas.

Este error no se puede solucionar en el campo ni lo pueden arreglar los departamentos de reparaciones. Póngase en contacto con su distribuidor para una sustitución.

Este error no se ha observado en las versiones de firmware anteriores a v2.30. Desde la v2.30 se puede ver en el propio dispositivo (en la interfaz gráfica del usuario) y en el portal VRM.



19.2.25. P25: Mi dispositivo GX se reinicia solo. ¿A qué se debe este comportamiento?

Hay varias razones por las que un dispositivo GX puede reiniciarse.

Una de las más comunes es la pérdida de comunicación con el portal VRM.

No obstante, esto solo ocurre si se ha habilitado la opción de "Reiniciar dispositivo si no hay contacto" (deshabilitada por defecto) en los ajustes del portal VRM. Si no hay contacto con el portal VRM durante el periodo de tiempo establecido en "Retardo del reinicio si no hay contacto", el dispositivo GX se reiniciará automáticamente. Este proceso se repite hasta que se restablece la comunicación con el portal VRM. Véase también el apartado Registro de datos en VRM - Vigilancia de la red: reinicio automático.

- 1. Revise la conexión de la red entre su dispositivo GX y el router. Véase Registro de datos de resolución de problemas.
- 2. Use preferiblemente una conexión ethernet entre su dispositivo GX y el router.
- 3. Las conexiones mediante anclaje a red o punto de acceso, por ejemplo, con un teléfono móvil, no son fiables y a menudo se interrumpen o no restablecen la conexión automáticamente cuando se pierde. Por lo tanto, no se recomienda su uso.

Otras causas habituales del reinicio automático del dispositivo GX son:

· Sobrecarga del sistema (ya sea de la CPU, la memoria o ambos).

Para detectar de forma fiable una sobrecarga del sistema, se puede usar el parámetro de tiempo de ida y vuelta (RTT) del D-Bus, disponible en el portal VRM. Véase en la imagen siguiente cómo configurarlo en VRM.

Un valor de RTT de entre 1 y 100 ms es adecuado, aunque 100 ms es bastante alto.

De vez en cuando se producen picos de RTT, aunque no son un problema. Pero si se mantiene permanentemente por encima de 100 ms, sí que hay un problema y es necesario investigarlo.

Si la causa es una sobrecarga del sistema, hay dos soluciones:

- 1. Desconectar dispositivos para reducir la carga consumidora, lo que conlleva algunos inconvenientes.
- 2. O cambie el dispositivo GX por uno más potente. En la oferta de productos actual véase nuestra gama de productos GX de Victron -, el Cerbo GX y el Cerbo-S GX son (bastante) más potentes que el CCGX y el Venus GX.



Los reinicios ocasionales no causan ningún daño a la longevidad o al rendimiento del sistema. El efecto principal es una perturbación (transitoria) de la monitorización.

Cómo crear un widget personalizado en el portal VRM para leer el tiempo de ida y vuelta del D-Bus:

- 1. Conéctese al portal VRM usando un navegador.
- 2. Pulse sobre la pestaña Avanzados del menú de la parte izquierda.
- 3. Pulse sobre el símbolo de widget de la esquina superior derecha.
- 4. Desplácese hasta "Widget personalizado" y pulse para crear un nuevo widget personalizado.
- Nómbrelo como corresponda, seleccione "Pasarela" en la lista de Selección de dispositivos y "Tiempo de ida y vuelta (RTT) del D-Bus" en Selección de parámetros.
- 6. Tras pulsar en el botón de Guardar, el nuevo widget aparecerá en la pestaña de Avanzados.

Consejo: Mantenga el periodo de tiempo a examinar tan breve como sea posible para obtener una alta resolución del tiempo de ida y vuelta.

idget name: *			x-axis:
D-Bus round trip time			Time
y-axis:	Param	eters: 1/5	D-Bus round trip time
Select customisation method: (i)			Gateway - D-Bus Round-trip time (ms)
Default y-axis scales		*	64
Select device			56
Gateway	×		48
Select parameter	Label	Θ	40
D-Bus Round-trip time	· •		32
Select device			24
	~		16
Select parameter	Label		• July the state of the state o
	· .		0 26.Jan 03:00 06:00 09:00 12:00



19.2.26. Nota sobre Licencia Pública General

Este producto contiene software protegido y con licencia de conformidad con la Licencia Pública General Puede solicitarnos el código fuente correspondiente durante un periodo de tres años desde el último envío de este producto.



20. Especificaciones técnicas

20.1. Especificaciones técnicas

Venus GX ⁽¹⁾							
Rango de tensión de la fuente de alimentación	8 – 70 VCC						
Consumo de corriente	210 mA a 12 V	110 mA a 24 V	60 mA a 48 V				
Puertos de comunicaciones							
VE.Direct	2 puertos VE.Direct separados – aislados						
VE.Can	2 tomas RJ45 en paralelo – aisladas						
CAN	2º interfaz CAN– no aislada						
VE.Bus	2 tomas RJ45 en paralelo – aisladas						
USB	2 puertos host USB – no aislados						
Ethernet	Toma RJ 45 10/100/1000MB – aislada excepto el apantallado						
Punto de acceso WiFi	Utilizar para conectar a la consola remota						
Cliente WiFi	Conecte el Venus GX a una red WiFi existente						
Frecuencias WiFi y potencia	2,4 GHz WiFi Rango: 2,412 - 2,462 GHz 88,1 mW						
Ю							
Contacto sin tensión	NO/COM/NC – 6A 250VCA/30VCC						
Entradas del nivel del depósito de combustible	3 sensores de nivel de depósito resistivos configurables para Europa (0 - 180 ohmios) o EE.UU. (240 - 30 ohmios)						
Entradas del sensor de temperatura	2 (se necesita ASS000001000)						
Interfaz de terceros							
Modbus TCP	Utilice el Modbus TCP para controlar todos los productos conectados al Venus GX						
JSON	Utilice el VRM JSON API para obtener datos del portal VRM						
Otros							
Dimensiones externas (al x an x p)	45 x 143 x 96 mm						
Rango de temperatura de trabajo	-20 a +50 °C						
Normativas							
Seguridad	EN 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013						
EMC	EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2						
Automoción	En tramite						

⁽¹⁾ Para más información acerca del Venus GX, visite la página de la gama de productos Victron GX.

20.2. Conformidad

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE: Por la presente, Victron Energy B.V. declara que el Venus GX cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://ve3.nl/5u.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PSTI REINO UNIDO: Nosotros, Victron Energy B.V., confirmamos que nuestro producto Venus GX cumple los requisitos de seguridad descritos en el apéndice 1 del «The Product Security and
Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023» (reglamento relativo a la seguridad de los productos y las infraestructuras de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023. La Declaración de Cumplimiento oficial puede descargarse de https://ve3.nl/5u.



21. Apéndice

21.1. RV-C

21.1.1. DGN compatibles

En este apartado se indica qué datos de los dispositivos compatibles están disponibles y los DGN (siglas en inglés de número de grupo de datos) correspondientes.

RV-C define varios mensajes. Se puede obtener una descripción detallada del protocolo y de la definición de mensajes en RV-C.com.

21.1.2. RV-C out

Genérico

La interfaz RV-C del GX principal y todos los dispositivos comunican los DGN mínimos necesarios:

DGN	DGN#	Descripción
Product_ID	0xFEEB	Fabricante, nombre del producto, número de serie
SOFTWARE_ID	0xFEDA	Versión de software
DM_RV	0x1FECA	Diagnósticos
DM01*	0x0FECA	Diagnósticos

* Además de DGN DM_RV 0x1FECA, también se anuncia J1939 DGN DM01 0x0FECA para que todos los dispositivos RV-C out puedan ser compatibles con paneles de control RV-C más antiguos que no admitan DM_RV DGN.

Interfaz principal

La interfaz principal GX se identifica como "Panel de control" (DSA=68) en RV-C y tiene la responsabilidad de solicitar y procesar datos de todos los nodos RV-C.

Mensajes de la fuente CC

Todos los dispositivos conectados a CC pueden comunicar DC_SOURCE_STATUS_1. Esto incluye los servicios del inversor/ cargador, el inversor, el cargador, la batería y el cargador solar. El inversor/cargador VE.Bus y la batería/BMS comunican corriente y tensión CC, los demás dispositivos solo comunican tensión.

Según las especificaciones RV-C, solo un nodo puede emitir mensajes de la fuente CC desde la misma instancia. Cada tipo de dispositivo tiene su propia prioridad que se usa para determinar qué nodo debe enviar los mensajes de la fuente CC. Considere el siguiente sistema:

- Inversor/cargador (instancia de fuente CC 1, prioridad 100)
- Inversor/cargador (instancia de fuente CC 1, prioridad 90)
- · Cargador CA con 3 salidas (instancia de fuente CC 1, 2 y 3, prioridad 80)
- Monitor de baterías (instancia de fuente CC 1, prioridad 119)

En este caso el monitor de baterías emite datos de la fuente CC con la instancia 1, ya que tiene la máxima prioridad. Adicionalmente, el cargador CA emite datos de fuente CC con las instancias 2 y 3 (salidas 2 y 3), ya que no hay otros dispositivos con esas instancias. Puede encontrar más información acerca de los mensajes de la fuente CC en el manual de especificaciones de RV-C. En el apartado 6.5.1 se explica el sistema de prioridades.

Inversor/cargador VE.Bus

Dispositivos

Solo VE.Bus MultiPlus/Quattro. El inversor Phoenix VE.Bus también es exportado por este servicio, pero con el número de entradas CA en 0. DSA fijado en 66 (inversor n.º 1).

Instancias

- Inversor: instancia predeterminada 1, configurable desde 1...13
- · Cargador: instancia predeterminada 1, configurable desde 1...13
- Línea n.º 1: instancia predeterminada 0 (L1), configurable desde 0...1
- Línea n.º 2: instancia predeterminada 1 (L2), configurable desde 0...1
- Fuente CC: instancia predeterminada 1, configurable desde 1...250

Estado

DGN	DGN#	Valor
INVERTER_AC_STATUS_1	0x1FFD7	Tensión, corriente y frecuencia de la salida de CA L1
		Tensión, corriente y frecuencia de la salida de CA L2
		No se envían datos L2 si no está configurado
INVERTER_STATUS	0x1FFD4	Estado del inversor
CHARGER_AC_STATUS_1	0x1FFCA	Tensión, corriente y frecuencia de la entrada de CA L1
		Tensión, corriente y frecuencia de la entrada de CA L2
		No se envían datos L2 si no está configurado
CHARGER_AC_STATUS_2	0x1FFC9	Límite de corriente de entrada
CHARGER_STATUS	0x1FFC7	Estado del cargador
CHARGER_STATUS_2	0x1FEA3	Tensión, corriente CC
CHARGER_CONFIGURATION_STATUS	0x1FFC6	Máxima corriente de carga
CHARGER_CONFIGURATION_STATUS_2	0x1FF96	Límite de corriente de entrada,
		Máxima corriente de carga (%)
DC_SOURCE_STATUS_1	0x1FFFD	Tensión, corriente CC
		Prioridad fija de 100 (inversor/cargador)

Comandos

DGN	DGN#	Valor
INVERTER_COMMAND 1)	0x1FFD3	Habilitar/deshabilitar inversor
CHARGER_COMMAND 1)	0x1FFC5	Habilitar/deshabilitar cargador
CHARGER_CONFIGURATION_COMMAND	0x1FFC4	Corriente de carga máxima Nota: este es un ajuste volátil y vuelve al valor con el que se configuró la unidad tras reiniciar el inversor/cargador.
CHARGER_CONFIGURATION_COMMAND_2	0x1FF95	Límite de corriente de entrada del cargador

¹⁾ Desde RV-C puede controlar la parte del cargador y del inversor por separado. Estos dos valores on/off se combinan entonces en un solo valor interruptor (como se ve en la página VE.Bus de la interfaz de usuario GX en el elemento que figura en la parte superior de la siguiente captura de pantalla). Si el inversor/cargador está encendido, al apagar el cargador se quedará en Solo inversor. Al apagar el inversor se quedará en Solo cargador (si está conectada la alimentación de la red).

<	MultiPlus 12/1600/70-16	Q 🛜 08:27
Switch		On
State		Bulk
Input current li	mit	16.0
DC Voltage		13.25V
DC Current		0.0A
State of charge	2	77.5%
<u>ااا</u> Page	s	≡ Menu

Victron define las siguientes opciones para controlar un inversor/cargador combinado:

Estado	Observaciones
Apagado	El inversor y el cargador están apagados
Solo inversor	Solo el inversor está encendido
Solo cargador	Solo el cargador está encendido
Encendido	El inversor y el cargador están encendidos

Esto queda reflejado en la opción del menú Interruptor:

<	Switch	Q 🛜 08:28
Off		0
Charger Only		0
Inverter Only		0
On		Θ
\otimes		\bigotimes

Inversor

Dispositivos

Inversor Phoenix VE.Direct e inversor RS. DSA fijado en 66 (inversor n.º 1).

Instancias

- Inversor: instancia predeterminada 2, configurable desde 1...13
- Línea: instancia predeterminada 0 (L1), configurable desde 0...1
- Fuente CC: instancia predeterminada 1, configurable desde 1...250

Estado

DGN	DGN#	Valor
INVERTER_AC_STATUS_1	0x1FFD7	Tensión, corriente y frecuencia de la salida de CA L1
INVERTER_STATUS	0x1FFD4	Estado del inversor
DC_SOURCE_STATUS_1	0x1FFFD	Tensión CC
		Prioridad fija de 60 (inversor)

Comandos

DGN	DGN#	Valor
INVERTER_COMMAND	0x1FFD3	Inversor habilitar/deshabilitar/sensor de carga

Cargador CA

Dispositivos

Skylla-I, Skylla-IP44/IP65, cargador Phoenix Smart IP43. DSA fijado en 74 (Convertidor n.º 1).

Instancias

- Cargador: instancia predeterminada 2, configurable desde 1...13
- Línea: instancia predeterminada 0 (L1), configurable desde 0...1
- Fuente CC n.º 1: instancia predeterminada 1, configurable desde 1...250
- Fuente CC n.º 2: instancia predeterminada 2, configurable desde 1...250
- Fuente CC n.º 3: instancia predeterminada 3, configurable desde 1...250

Estado

DGN	DGN#	Valor
CHARGER_AC_STATUS_1	0x1FFCA	Corriente CA
CHARGER_AC_STATUS_2	0x1FFC9	Límite de corriente de entrada
CHARGER_STATUS	0x1FFC7	Estado del cargador
CHARGER_STATUS_2	0x1FEA3	 Fuente CC n.º 1: tensión, corriente salida 1 Fuente CC n.º 2: tensión, corriente salida 2 Fuente CC n.º 3: tensión, corriente salida 3 Las instancias 2, 3 no se mandan si no están presentes
CHARGER_CONFIGURATION_STATUS_2	0x1FF96	Límite de corriente de entrada
DC_SOURCE_STATUS_1	0x1FFFD	 Fuente CC n.º 1: tensión Fuente CC n.º 2: tensión Fuente CC n.º 3: tensión Las instancias 2, 3 no se mandan si no están presentes Prioridad fija de 80 (cargador)

Comandos

DGN	DGN#	Valor
CHARGER_COMMAND	0x1FFC5	Habilitar/deshabilitar cargador
CHARGER_CONFIGURATION_COMMAND_2	0x1FF95	Límite de corriente de entrada

Cargador solar

Dispositivos

BlueSolar, SmartSolar, MPPT RS. DSA fijado en 141 (controlador de carga solar).

Instancias

- Cargador: instancia predeterminada 1, configurable desde 1...250
- Fuente CC: instancia predeterminada 1, configurable desde 1...250

Estado

DGN	DGN#	Valor
SOLAR_CONTROLLER_STATUS	0x1FEB3	Estado operativo
SOLAR_CONTROLLER_STATUS_5	0x1FE82	Producción total
SOLAR_CONTROLLER_BATTERY_STATUS	0x1FE80	Tensión, corriente de la batería
SOLAR_CONTROLLER_ARRAY_STATUS	0x1FDFF	Tensión, corriente FV



DGN	DGN#	Valor
DC_SOURCE_STATUS_1	0x1FFFD	Tensión CC
		Prioridad fija de 90 (cargador + 10)



Batería/BMS

Dispositivos

BMV, SmartShunt, Lynx Shunt, Lynx Ion, Lynx Smart BMS, baterías BMS-Can. DSA fijado en 69 (monitor del estado de carga de la batería).

Instancias

- Principal: instancia predeterminada 1, configurable desde 1...250; prioridad predeterminada 119, configurable 0...120
- Arranque: instancia predeterminada 2, configurable desde 1...250; prioridad predeterminada 20, configurable 0...120

Estado

DGN	DGN#	Valor
DC_SOURCE_STATUS_1	0x1FFFD	Tensión, corriente
		La instancia de la batería de arranque no se envía si la batería de arranque no está presente
DC_SOURCE_STATUS_2	0x1FFFC	Temperatura, estado de carga, autonomía
DC_SOURCE_STATUS_4	0x1FEC9	Máxima tensión deseada, corriente

Depósitos

Dispositivos

Depósitos integrados, depósito GX, depósitos N2K. DSA fijado en 73 (GLP) para depósitos de GLP y en 72 (sistema de depósito de agua/agua residual) para todos los demás tipos de depósito.

Instancias

• Depósito: instancia predeterminada 0, configurable desde 0...15

Estado

DGN	DGN#	Valor		
TANK_STATUS	0x1FFB7	Tipo de líquido, nivel relativo, nivel absoluto, tamaño del depósito		
		Resolución fijada en 100		

RV-C solo admite 4 tipos de depósito (0..3), mientras que Victron admite hasta 11. La tabla con los tipos de depósito adicionales es específica de Victron y es compatible con los tipos de depósitos que usamos.

Tipos de depósito compatibles:

Venus / NME	RV-C	
Tipo de líquido	Código del líquido	Тіро
Combustible	0	4 (definido por el vendedor)
Agua potable	1	0
Aguas residuales (grises)	2	2
Vivero	3	5 (definido por el vendedor)
Aceite	4	6 (definido por el vendedor)
Aguas negras	5	1
Gasolina	6	7 (definido por el vendedor)
Diésel	7	8 (definido por el vendedor)
GLP	8	3
GNL	9	9 (definido por el vendedor)
Aceite hidráulico	10	10 (definido por el vendedor)
Agua sin tratar	11	11 (definido por el vendedor)

Tenga en cuenta que "definido por el vendedor" significa que estos tipos no están definidos en RV-C, sino que solo se usan para dispositivos RV-C de Victron.

21.1.3. Números de identidad únicos PGN 60928

El dispositivo GX asignará un número de identidad único a cada dispositivo virtual. Cámbielo solo cuando vaya a instalar varios dispositivos GX en la misma red RV-C.

El Número de Identidad Único se usa para que la "base de datos" del dispositivo CAN-bus interno GX compare dispositivos durante la determinación de direcciones. Para evitar choques en CAN-bus, se debe configurar el segundo dispositivo GX para el rango de identidad única de 1000-1499. Para ello, ponga el selector de identidad única en 2 (2 * 500). Esto funciona exactamente igual que para VE.Can, véase el apartado Números de identidad únicos PGN 60928 NAME.

<	VE.Can port	Q 🛜 13:12
CAN-bus profile		RV-C (250 kbit/s)
Devices		>
Unique identity numb	er selector	1
Above selector se numbers to use for f ADDRESS_CLAIM fie GX Devi	ets which block of the Serial numbe ld. Change only ces in one RV-C	of unique identity er in the DGN 60928 when using multiple network
<u>네</u> Pages	~	≡ Menu

21.1.4. RV-C in

Depósitos

Probado con Garnet SeeLeveL II 709 y depósitos de la función RV-C out de otro dispositivo GX.

Baterías

Lithionics es la única batería RV-C compatible (compatible también con DVCC).

21.1.5. Clases de dispositivos

Este apartado proporciona un resumen básico de cómo cada clase de dispositivo participa en la especificación de RV-C. En cualquier caso, la integración de "Nivel 1" es bastante compatible (funcionamiento básico), con mejoras según el caso.

Cargadores CA independientes

• Los cargadores de clase CA comunican su estado operativo y de configuración con el grupo CHARGER_xx de mensajes RV-C. El control del usuario debe incluir conmutación básica on/off mediante RV-C además de límites de potencia (CA) de la red ajustables.

Inversores CA independientes

• Esta clase de inversores CA comunica su estado operativo con el grupo INVERTER_xx de informes RV-C. El comando entrante está limitado a on/off (habilitar/deshabilitar) mediante RV-C.

Cargador/Inversor CA

• Inversor/cargador combinado - comunica mensajes CHARGER_xx e INVERTER_xx.

Controladores solares

· Los cargadores solares comunicarán su estado operativo en tiempo real.

Medidores del estado de carga

 Los medidores del estado de carga pueden usarse para comunicar las condiciones actuales de la batería a través de RV-C: tensión, corriente, temperatura, estado de carga, etc. RV-C requiere que UN solo dispositivo hable por una determinada batería en cada momento, de modo que si hay un BMS adecuado instalado, será la fuente de datos.

BMS (de Victron o de un tercero compatible con Victron)

 En muchos casos, la batería (o baterías) del sistema estará directamente vinculada a un Cerbo GX o un Cerbo-S GX de Victron, mediante equipo de Victron o un BMS de un tercero compatible con Victron. Estas baterías deben representarse en el entorno RV-C mediante los mensajes DC_SOURCE_STATUSxx.

Medidores del nivel del depósito

 Los medidores del depósito se traducen en mensajes RV-C trasladando la identificación de los depósitos y los números de instancia VRM existentes.



21.1.6. Traducción de instancias

El RV-C utiliza instancias de distintas formas:

- · Instancia de alimentación CC
- Línea CA
- · Instancia de dispositivo (depende del contexto)

Cada uso de la instancia tiene un significado concreto y un cierto dispositivo puede en ocasiones utilizar una o varias de estas instancias.

Instancia de alimentación CC

En RV-C, una fuente CC es algo que puede generar y almacenar (opcionalmente) energía. Normalmente una batería, pero también puede ser una celda de combustible o la parte de salida de un contactor/desconector CC.

Se puede entender la alimentación CC como un sistema de batería y su bus físico asociado, por ejemplo, la batería auxiliar, la barra colectora CC y el cableado CC. Las instancias de alimentación CC se usan para asociar posteriores dispositivos (p. ej.: un cargador o un inversor) a la "barra colectora CC" a la que está conectado.

De este modo es posible mapear cómo se conectan todos los dispositivos en relación a su bus CC mediante el valor de su instancia de alimentación CC (la batería de arranque y su alternador, la batería auxiliar y sus cargadores, etc.).

Tenga en cuenta que en algunos casos (p. ej. un convertidor CC-CC o un contactor), un dispositivo puede estar asociado con dos instancias de alimentación CC diferentes. De modo que, por ejemplo, un convertidor CC-CC estaría asociado a las dos baterías distintas a las que está conectado, mientras que un contactor podría estar asociado a la batería a la que está conectado; el bus CC del lado de la carga del contactor tiene entonces su propia instancia de alimentación CC.

Aunque Victron puede aceptar más de una batería (una batería auxiliar y una de arranque), se centra principalmente en una. El módulo dbus-RVC presentará la batería "principal" a RV-C como información de "Instancia de alimentación CC = 1" (batería auxiliar).

Si los hay, los dispositivos de detección adicionales de Victron se presentarán con las instancias de alimentación CC de 2. Un ejemplo es la detección opcional de tensión de la batería de arranque de los SmartShunt.

Línea CA

La línea CA es mucho más simple, ya que RV-C supone un sistema CA limitado, normalmente definido como línea 1 o línea 2. Victron acepta sistemas trifásicos, que no están incluidos en las especificaciones de RV-C. El módulo dbus-RVC no acepta las instalaciones con sistemas trifásicos y los mensajes RV-C relacionados con CA se suprimen.

Instancia del dispositivo

La instancia del dispositivo es una forma de separar distintos dispositivos físicos del mismo tipo. Por ejemplo: si una instalación contiene dos cargadores CA unidos a la misma batería, a cada uno se le asignará una instancia de dispositivo diferente, aunque los dos compartirán la misma instancia de alimentación CC. Cada cargador estará también asociado con una línea CA, que puede ser la misma o no. De este modo, está totalmente descrito como el cargador CA está conectado a la parte CA y CC mientras puede ser identificado de forma única gracias a su instancia de dispositivo.

Las instancias de dispositivo son relevantes dentro de una determinada clase de dispositivos. Un cargador CA puede definir instancias de dispositivo 1 y 2, y estas no están relacionadas con las instancias de dispositivo 1 y 2 de un controlador de motor CC.



A excepción de la monitorización del depósito, las instancias de dispositivo están codificadas como 1 para cada clase concreta de dispositivo.

21.1.7. Fallo de RV-C y gestión de errores

Comunicación de fallo de RV-C:

- · Las condiciones de fallo se comunican con los DGN DM_RV DGN (0x1FECA) y J1939 DM01 (0x1FECA).
- En la versión1, los elementos de estado operativo, los campos de luz amarilla y roja, son compatibles porque se almacenan en DSA.
- SPN está en 0xFFFFF en condiciones normales, y en 0x0 en cualquier momento que haya una advertencia o condición de fallo en el equipo compatible de Victron.
- FMI está en 0x1F (modo de fallo no disponible) en todo momento.



Este mapeado sencillo permite que las pantallas de usuarios externos indiquen una alarma o fallo en un determinado dispositivo de Victron, momento en el que el usuario tendrá que usar las herramientas de diagnóstico de Victron para obtener más información.



21.1.8. Prioridad de dispositivo RV-C

Un concepto crítico de RV-C es la aplicación de Prioridades de dispositivos.

Cuando se usa, la prioridad de un determinado dispositivo determinará si se le permite transmitir DGN (por ejemplo, un BMS con mayor prioridad debería trasmitir información sobre el estado de la batería, mientras que un controlador MPPT con menor prioridad debería dejar paso).

La *prioridad de dispositivos* también se usa en ocasiones para poder favorecer un nodo sobre otro, por ejemplo, puede ser más conveniente usar energía CA de la red en vez del inversor.

En la implementación de dbus-RVC, se codificarán las siguientes prioridades en los mensajes transmitidos:

- Mensajes DC_SOURCE_STATUS_xx: Prioridad = 120 (estado de carga/BMS)
- Mensajes SOLAR_xx: Prioridad del cargador = 110
- Mensajes CHARGER_xx (inversores/cargadores): Prioridad del cargador = 100
- Mensajes CHARGER_xx (cargadores CA): Prioridad del cargador = 80





21.2. Venus GX Dimensiones

21.3. Registros de retención Modbus para el controlador ComAp InteliLite 4

La siguiente tabla enumera la configuración ComAp Modbus necesaria.

Los registros deben ajustarse con el software InteliConfig y utilizando y la lista de registros que se muestra a continuación. Es posible que las posiciones de registro entre los registros especificados deban rellenarse con otros valores, ya que la consulta de grupos de registros que contengan registros no definidos puede provocar un error de comunicación. Dependiendo del generador, los valores de RPM, temperatura del refrigerante, presión de aceite y nivel de combustible puede que sean comunicados por la ECU en su lugar (Com.Obj. 10153 a 10172). El ajuste "Unidades/Formato de potencia" debe permanecer en los valores predeterminados: "Métrico - 20 °C, 10,0 Bar, 11,4 l/h" para Unidades y "Estándar 1kW/kVA/kVAr 1V" para Formato de potencia.

Además de los registros de retención enumerados, se usa Coil 4700 para arrancar y detener el generador.

Registro(s)	Com. Obj.	Nombre	DIM	Тіро	Dec	Grupo
01004	10123	Régimen del motor	rpm	int16	0	Motor
01006	9152	T-Refrigerante	°C	int16	0	Controlador I/O
01008	9151	P-Aceite	bar	int16	1	Controlador I/O
01013 -	8206	Horas de funcionamiento	h	int32	1	Estadísticas
01014						
01020	8202	Carga P	kW	int16	0	Carga
01021	8524	Carga P L1	kW	int16	0	Carga
01022	8525	Carga P L2	kW	int16	0	Carga
01023	8526	Carga P L3	kW	int16	0	Carga
01036	8210	Frecuencia del generador	Hz	uint16	1	Generador
01037	8192	Tensión del generador L1-N	V	uint16	0	Generador
01038	8193	Tensión del generador L2-N	V	uint16	0	Generador

Tabla 1. Registros de retención



Registro(s)	Com. Obj.	Nombre	DIM	Тіро	Dec	Grupo
01039	8194	Tensión del generador L3-N	V	uint16	0	Generador
01043	8198	Corriente de carga L1	А	uint16	0	Carga
01044	8199	Corriente de carga L2	А	uint16	0	Carga
01045	8200	Corriente de carga L3	А	uint16	0	Carga
01053	8213	Voltios de la batería	V	int16	1	Controlador I/O
01055	9153	Nivel de combustible	%	int16	0	Controlador I/O
01263 -	8205	kWh del grupo electrógeno	kWh	int32	0	Estadísticas
01264						
01298	9244	Estado del motor		Lista de cadena		Info
01301	12944	Tipo de conexión		Lista de cadena		Info
01307 -	24501	Cadena de ID		Cadena larga		Info
01322						
01323 -	24339	Versión FW		Cadena corta		Info
01330						
01382	9887	Modo controlador		lista de cadena		Info
03000 - 03007	8637	Nombre del generador		Cadena corta		Configuración básica / Nombre



21.4. Registros de retención Modbus para controladores de generadores DSE compatibles

La siguiente tabla recoge los registros de retención de Modbus leídos por el dispositivo GX. Tenga en cuenta que esta tabla Modbus refleja la lista de registro DSE, no la del dispositivo GX. Estas definiciones se ajustan al estándar Deep Sea Electronics GenComm (versión 2.236 MF). La lista de registro Modbus para leer estos datos del dispositivo GX puede encontrarse en la sección de descargas del sitio web de Victron.

Los registros marcados como *necesarios* en la columna Observaciones son fundamentales para identificar los controladores del generador DSE en el dispositivo GX y para el correcto funcionamiento del ecosistema Victron con el generador.

Nota: El offset de página y registro son terminología de la norma DSE GenComm.

Tabla 2. Registros de retención

Registro(s)	Página	Offset	Nombre	Unidades	Observaciones
768	3	0	Código del fabricante		Necesario para la identificación
769	3	1	Número de modelo		del controlador DSE
770	3	2	Número de serie		
772	3	4	Modo de control		
1024	4	0	Presión del aceite	kPa	×
1025	4	1	Temperatura del refrigerante	°C	-
1026	4	2	Temperatura del aceite	°C	
1027	4	3	Nivel de combustible	%	
1029	4	5	Tensión de la batería del motor	V	-
1030	4	6	Régimen del motor	RPM	
1031	4	7	Frecuencia del generador	Hz	
1032	4	8	Tensión de L1-N del generador	V	
1034	4	10	Tensión de L2-N del generador	V	-
1036	4	12	Tensión de L3-N del generador	V	-
1044	4	20	Corriente de L1 del generador	А	-
1046	4	22	Corriente de L2 del generador	А	Necesario para que el
1048	4	24	Corriente de L3 del generador	А	ecosistema Victron funcione correctamente
1052	4	28	Vatios de L1 del generador	W	
1054	4	30	Vatios de L2 del generador	W	
1056	4	32	Vatios de L3 del generador	W	
1536	6	0	Vatios totales del generador	W	-
1558	6	22	% de plena potencia del generador	%	-
1798	7	6	Tiempo de funcionamiento de motor	Segundos	-
1800	7	8	Generador pos. kW horas	kWh	
1808	7	16	Número de arranques		
Desde 2048	8		Condiciones de alarma	1	
4096 a 4103	16		Registros de control	1	



Registro(s)	Página	Offset	Nombre	Unidades	Observaciones
Desde 39424	154		Condiciones de alarma		

